

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A csomagolás eltávolítása után győződjön meg a készülék épségéről. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon egy szakképzett szerelőhöz;
- A készülék csomagolására használt műanyagzacskót ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelent;
- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel;
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakképzett szerelővel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra;
- Ne mártsa vízbe a készüléket;
- A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amire kifejezetten tervezték, azaz otthoni környezet párasítására. A készülék minden más célra történő használata helytelen és veszélyes. A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem szakképzett szerelő által végzett javításokból eredő károkért;
- Ennek a háztartási készüléknek a belsejében magas hőmérsékleti értékek keletkeznek. Ezért fordítson különös figyelmet a készülék kezelésére.
- Ne vegye ki a tartályt, ha a párasító üzemel vagy nem telt el legalább 15 perc a készülék kikapcsolásától és a villásdugó csatlakozóaljzattól való kihúzásától.
- A párasító készüléket sose használja víz nélkül.
- Ne hagyja a készüléket feleslegesen bekapcsolva, mert potenciális veszélyforrást jelent.
- Vigyázat, forró gőz. Ne tegye kezét, arcát vagy testét közvetlenül a gőzkivezető rács közelébe, amikor a készülék üzemel.
- A készüléket ne csatlakoztassa egyenáramú hálózatra
- A készüléket helyezze egy stabil és vízszintes felületre. Sose tegye padlószőnyegre, szőnyegre vagy kényes bútorra, ami károsodhat a vízzel való érintkezés hatására.
- Ne helyezze a párasítót hőt kibocsátó tárgyak pl. kályhák, radiátorok, stb. közelébe. A készüléket tegye egy belső falhoz, egy hálózati csatlakozóaljzat közelébe. Az optimális üzemelés biztosítására a párasítót legalább 10 cm-re állítsa a faltól.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a rácsból kilépő gőz ne érintkezzen közvetlenül a fallal, ami különösen a tapétát tehetné tönkre.
- Amikor a készülék az elektromos hálózatra van kapcsolva tartsa be a következő biztonsági szabályokat:
 - Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves kézzel;
 - Ne használja a készüléket vizes vagy nedves lábbal;
 - A készüléket ne áramtalanítsa a hálózati csatlakozókábel vagy a gép meghúzásával;
 - A készüléket tartsa távol a gyermekektől;
 - Ne tegyen idegen tárgyakat a készülékbe;
 - A készüléket ne hagyja az időjárás viszontagságainak kitéve és ne használja a szabadban.
 - Ne zárja el a gőzkivezető rácsot;
- A hálózati csatlakozókábel sérülése esetén azonnal végeztesse el a kábelcserét a gyártó által feljogosított, szakképzett szerelővel.
- A készülék leselejtezésekor a villásdugó csatlakozóaljzattól való kihúzása után a hálózati csatlakozókábel levágásával ajánlatos a készüléket a további használatra alkalmatlanná tenni.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával áramtalanítsa a készüléket.
- A készülék meghibásodása és/vagy helytelen működése esetén ne nyúljon a készülékhez, hanem kapcsolja ki. Az esetleges javítást kizárólag a gyártó által feljogosított szakszerviz végezheti, ahol kérje eredeti alkatrészek felhasználását.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel épségét.
- A környezet túl nagy nedvességtartalma az ablakokon és bútorokon páralecsapódást okozhat. Ekkor kapcsolja ki a párasítót.
- Ne használja a párasítót 50% páratartalom felett.

A gyártó cég fenntartja a termékek normatív, ipari, kereskedelmi vagy esztétikai okokból történő, saját belátása szerinti módosításának jogát.

GONDOSAN ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY A JÖVŐBEN IS BÁRMIKOR TANULMÁNYOZHASSA.

TENNIVALÓK A HASZNÁLAT ELŐTT

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken nincsenek-e törések, repedések, stb. és nem szivárog-e víz a burkolaton keresztül. Ellenkező esetben ne használja a készüléket és vigye el egy ellenőrzésre feljogosított márkaszervizbe. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel üzemelés közben nem érintkezik-e a készülék meleg részeivel.

A készüléket mindenképpen egy vízszintes felületre kell helyezni. Nem szabad bútorokra, kristályvázákra, padlószőnyegre, parkettára támasztani.

FIGYELEM! Ne fordítsa a fejére és ne mozgassa a működésben levő készüléket.

Amikor a készülékben víz van, azt csak alulról fogva mozgassa és csak azután, hogy kihúzta a hálózati csatlakozóaljzatból.

Mielőtt eltérné a készüléket győződjön meg, hogy lehűlt. Ne öntsön a tartályba alkoholtartalmú illatszereket vagy parfümöt, csak normál csapvizet. Ne irányítsa a gőzsugarat személyek, tárgyak vagy falak felé.

A tartályt feltöltés előtt ajánlott kiüríteni a lerakódott ásványi anyagoktól. A tartály vízzel való feltöltése vagy kiürítése előtt húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A) Illóolajtartó
- B) Gőzszabályozó gomb
- C) Hálózati csatlakozókábel
- D) Fűtőegység
- E) Vízszintjelző pálca (csak egyes modelleken)
- F) Tartály nyílás zárókupakkal
- G) Víz tartály
- H) Vízszintjelző ablak (csak egyes modelleken)

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Győződjön meg, hogy a hálózati csatlakozókábel ki van húzva a csatlakozóaljzatból és a készülék egy teljesen vízszintes felületre van támasztva.
- Forgassa el a fűtőegységet az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, hogy a fűtőegységre nyomott nyíl egy vonalba essen a tartályra nyomott **O** jellel (1. ábra).
- Vegye ki a zárókupakot a tartály nyílásából és egy kanccal segítségével (2. ábra) tölts fel a tartályt csapvízzel (nem desztillált vízzel), amíg egyes modelleken meg nem jelenik a piros szín a pácán (3. szín) ill. a vízszintjelző ablak maximum jelzéséig a többi modellen (4. ábra).

Ne adjon ásványi sót a vízhez.

A feltöltés alatt különösen figyeljen, hogy ne öntsön vizet a fűtőegység fedelére.

(FIGYELEM! A TARTÁLYT NE TÖLTSE TÚL A MAXIMUM SZINTEN)

A MAXIMUM SZINTET A TARTÁLYBA ILLESZTETT FÜTŐEGYSÉGGEL KELL MÉRNI

- Ha a fűtőegység (**D**) fedele vizes lenne, azt mindenképpen meg kell szárítani a készülék hálózatra kapcsolása előtt.
- Forgassa el a fűtőegységet az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig. (A fűtőegységre nyomott nyílnak egy vonalba kell esnie a tartályra nyomott **I** jellel).
- Illessze a hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba.
- A készülék kikapcsolásához húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból, majd forgassa el a fűtőegységet az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a nyíl egy vonalba essen az **O** jellel.
- Az éjszakai világítással ellátott modelleknél ha a készülék be van kapcsolva a lámpa is felgyullad.
- Néhány perc után a gőz távozni kezd a készülékből. A gőzfejlesztés ideje a víz típusától függően változhat.
- A gőzkibocsátás szabályozására forgassa el a gőzszabályozó gombot (**B**) (5. ábra).

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN A GOMB FORRÓ!

- Ha a víz a minimum szint alatt van, a gőzfejlesztés leáll és a készülék automatikusan kikapcsol.

A tartály alján mindig marad egy kis víz, ahol különböző anyagok rakódhatnak le. A tartály teljes kiürítésével ezeket mindig el kell távolítani. Vízzel való feltöltés előtt mindig ürítse ki a tartályt.

ILLÓOLAJOK HASZNÁLATA

Illóolajok használata esetén öntsön egy pár cseppet az illóolajtartóba (**A**) (6. ábra). **Az illóolajokat semmiesetre se tegye a víz tartályba.**

TISZTÍTÁS

- A készülék használatának gyakorisága és a vízminőség függvényében a fűtőegység elektródjaira és a forraló tartályra ásványi anyagok rakódnak le.
- **A fűtőegységet minden alkalommal tanácsos regenerálni, amikor a gőzkibocsátás csökkenését tapasztalja.**
- A regeneráláshoz húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból, vegye ki a fűtőegységet (**D**) és **CSAK A VÉGÉT** merítse be kb. 8 cm-re (7. ábra) ecetes vízbe vagy a kereskedelemben kapható vízköoldószert és vizet tartalmazó oldatba és kb. 10 órán át hagyja hatni. Ezután öblítse el vízzel az egység alsó részét miközben ügyel arra, hogy a felső részt ne vizezze be.
- Tegye vissza a fűtőegységet a helyére a 8. ábrán jelzett módon.
- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozókábel villásdugóját.
- A készüléket sose mártsa vízbe.
- A tartályt egy törlőruhával vagy egy kefével tisztítsa.
- A fűtőegységet elég egy nedves törlőruhával tisztítani, majd jól meg kell szárítani.