

MAGYAR

A készülék kezelőszervei

1. Hajlékony szivó tömlő
2. Csatlakozózsín
3. Fogantyú
- 4a. Motor kapcsológomb
- 4b. Szivattyú kapcsológomb
5. Motorház
6. Zsinórtekercselő
7. Mosószerzivó cső illesztés
8. Shampoo + víz szivó vékony cső
9. Motorvédő kosár
10. Belső mosószertartály
11. Motorház kapocs
12. Műanyag tartály
13. Görgők
14. Fogantyú
15. Mosószer adagoló kar
16. Szívóerősség szabályozó
17. Mosószerezadagoló tömlő rögzítő klipszek
18. Mosószerezadagoló cső
19. Mosószerezadagoló tömlő bajonettillesztése
20. Szívónyílás

Kiegészítő tartozékok*

21. Hajlékony gégecső fogantyúval
22. Nagy átlátszó "mosó/szárító" szivófej szőnyeg/padlózat takarításához
23. Padlómosó kefe betét
24. T" alakú univerzális szivófej
25. Két hosszabbító cső
26. Résszivó
27. Szőnyeg-padló kefe
28. Tartozéktartó (ha szállított)
29. Poliuretán motorszigetelő szűrőbetét
30. Motorvédő betét
31. Nagy úrtartalommal rendelkező porzsák (ha szállított)
32. 1 flakon mosószer

* A kiegészítő tartozékok modell szerint változhatnak.

Fontos tudnivalók

1. Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót.
 2. A takarítógép működtetése előtt ellenőrizze, hogy a készülék fogantyúja alatt, a műszaki adattáblán feltüntetett feszültség értéke megegyezik-e a hálózati feszültség értékével.
 3. A készüléket kizárólag minimum 10 amperos, megfelelően leföldelt csatlakozóba szabad csatlakoztatni.
Ha a készüléknek dupla szigetelése van (lásd ) szimbólum a műszaki adattáblán) a földelés nem szükséges.
 4. A takarítógép tisztítása és javítása kizárólag a gép feszültségmentes állapotában végezhető. A használaton kívül levő gépet mindig áramtalanítani kell.
 5. Nem szabad a takarítógépet trielinnel illetve más higítószerrel tisztítani.
 6. Nem szabad a hálózati csatlakozó kábelt vagy a gépet húzva áramtalanítani a takarítógépet.
 7. Nem szabad a készüléket bekapcsolva hagyni, sem pedig gyerekeket vagy magukra ügyelni nem tudó személyeket a közelébe engedni.
 8. Nem szabad a takarítógépet a csatlakozózsínön keresztül vontatni, nehogy a szigetelése megrongálódjon.
 9. Nem szabad korrozív és tűzveszélyes folyadékokat szivtatni a géppel.
 10. Nem szabad égő gyufát, hamut és cigarettacsikket szivtatni a géppel.
 11. A készüléket kizárólag háztartási takarításra, a kezelési utasítás előírásának megfelelően szabad használni.
 12. Különösen lépcsőtakarítás esetén ügyeljen az előírásokra.
 13. Nem szabad a meghibásodott készüléket bekapcsolni.
 14. A meghibásodott készüléket kizárólag szakember illetve márkaszervíz javíthatja. Ha kívánja, náluk megvásárolhatja a szükséges kiegészítő tartozékokat is.
- A gyártó vállalatnak jogában áll a gépen illetve a tartozékok összetételén előzetes értesítés nélkül változtatni. A készülék hatékony használata érdekében csak márkacserealkatrészt és márkátartozékokat szabad használni. Egyéb esetekben a jótállás érvényét veszti.

Figyelem: ellenőrizze, hogy a takarítandó textília illetve felület alkalmas-e arra, hogy takarítógéppel tisztítsa. Ne használja a gépet kézzel szótt szőnyegek tisztítására. Ajánlatos a szőnyeg egyik eldugottabb sarkán kipróbálni, bírja-e a géppel való tisztítást. Várja meg, míg a takarított felület teljesen megszárad és ellenőrizze.

Fontos, hogy a legelső takarításkor alacsony mosószertartalmú folyadékot használjon. Kizárólag a géppel együtt szállított mosószert használja. Ellenkező esetben a szőnyegek, szőnyegpadlón, kárpitozott bútorokon illetve fotelokon esett károkat a gyártó cég nem vállal felelősséget.

Mosò/szìvò üzemmod (1. àbra)

A készülék szivattyúja felszívja a shampoo-t a tartályból és egy fűvőkán keresztül a takarítandó felületre permetezi. A mosószer még a legmakacsabb szennyeződést is feloldja. Az átlátszó mosó/szárító szívófej a vizet, a feloldott szennyeződéssel együtt, visszaszívja a tartályba. Az ily módon kezelt felület tiszta és majdnem teljesen száraz marad. A takarítógéppel tisztított szőnyeg, szőnyegpadló illetve kárpitozott bútor higiéniai szempontból is tökéletesen tiszta lesz, a gépi takarítás a színeket nem károsítja, hanem frissebbé, fényesebbé teszi őket.

A takarítógép előkészítése

Figyelem: ellenőrizze, hogy a készülék villásdugója ne csatlakozzon semmilyen aljzathoz.

- Az 2. àbra szerint eljárva pattinsa ki a takarítógép oldalán levő motorház tartó klipszeket. ogja meg a készülék fogantyúját és emelje le a motorházat.
- Erőteljesen lenyomva a tartozéktartót (30) akassza ezt a géptestre (ha szállított) (4. àbra)
- Ellenőrizze, hogy mind a mosáshoz, mint a folyadékfelszíváshoz szükséges poliuretán szűrőbetét a motorvédő kosárban található-e (5. àbra).
- Húzza ki a - kb. 3 literes- mosószertartályt (6. àbra) és az alábbi arányú shampoo és víz keverékével töltsse fel:
 - 200 ml shampoo
 - 2800 ml víz
- Helyezze vissza a motorházat a tartályra, ügyeljen arra, hogy a szívónyílás a 7. àbra szerint helyezkedjen el.
- A hajlékony szívócsövet úgy helyezze be, hogy a (bajonettkötéssel kiképzett) cső végét az óramutató járásával azonos irányba elforgatja, és a mosószerszívó csövet a motorház tetején, a szívórés felett található illesztési helyhez csatlakoztatja (8. àbra).
- A mosószera dagoló csövet erősítse a flexibilis tömlő mellé a megfelelő műanyag klipszek segítségével.
- Csatlakoztassa a két toldócsövet, A csövek egyik végét csatlakoztassa a hajlékony gégecsőre. (9. àbra).
A mosószera dagoló csövet erősítse a flexibilis tömlő mellé a megfelelő műanyag klipszek segítségével (9. àbra).

Az előzőekben leírtak szerint összeállított takarítógép kész szőnyegek/szőnyegpadlók tisztítására.

HASZNÁLAT

A villásdugót csatlakoztassa az aljzatba és a motorházon található főkapcsolót nyomja meg. A szivattyút a megfelelő kapcsoló lenyomásával működtetheti (10. àbra).

FIGYELEM: soha nem szabad megnyomni a szivattyú gombját ha nincs mosószera oldat a tartályban illetve amikor a készüléket porszívóként vagy folyadékfelszívásra használja. A szivattyú helytelen üzemeltetése a készülék működését veszélyezteti.

Szőnyeg, padlószőnyeg és padló tisztításához az alábbi eljárás az ideális:

- a fogantyút a tisztítandó felület felé engedje le és ezzel egyidejűleg a mosószera dagoló kart húzza meg (11A àbra)
- a mosó/szárító szívófejet húzza végig a tisztítandó felületen;
- engedje el a mosószera dagoló kart és a fogantyút emelje a kiindulási helyzetbe (11B àbra)
- folytassa a szívási műveletet a mosószera dagoló kar elengedésével, a szívófejet húzza végig a már tisztított felületen.

Ezen művelet közben, az átlátszó szívófejet figyelve látni fogja a felszívott piszkos vizet. Amikor a szívófejben a víz tiszta, ez azt jelenti, hogy a felület tisztításával készen van. Amikor a gép nem szív fel több vizet, ez azt jelenti, hogy a felület már majdnem száraz és készen van a tisztítással.

Mindig eredeti, fékezett habzású shampoo-t használjon.

Amennyiben a takarítandó textil felület tisztítására a korábbiakban nem az általunk ajánlott mosószert használta, előfordulhat, hogy túl sok hab keletkezik a tartályban.

Ha a motorházból kijövő habot észlel, azonnal kapcsolja ki a gépet és ürítse ki a tartályt (lásd: A készülék karbantartása, tisztítása)

Amikor a folyadéktartály tele van, a készülék úszószelepe a szívást leállítja és a motor fordulatszáma megnő (12. àbra).

Ez esetben a tartályt ki kell üríteni (lásd: A készülék karbantartása, tisztítása)

Kemény felületű padlók takarítása

(mozaik, márvány, linóleum, kerámia stb)

A padlómosó kefebetét az átlátszó mosó/szárító szívófejhez (22) balról jobbra csúsztatva csatlakoztassa (13. àbra), majd a megadott utasítások szerint járjon el.

Folyadékfűvò üzemmod

Figyelem: ellenőrizze, hogy a készülék villásdugója ne csatlakozzon semmilyen aljzathoz.

Módjában áll az alábbi kisebb vészhelyzeteket megoldani:

- eldugult mosogatók és lefolyók takarítása, kis vízkifolyás (mosó/mosogatógépből), folyadék véletlen kiömlése, hűtőszekrények, fagyasztók kiolvasztása, stb.

Ellenőrizze, hogy a poliuretán szűrőbetét (31) a motorvédő kosáron legyen.

Csatlakoztassa a toldócsövekhez vagy egyenesen a fogantyúhoz a munkának leginkább megfelelő tartozékot. Alkalmazhatja a résszívó fejet, a "T" alakú vagy univerzális szívófejet.

A villásdugót csatlakoztassa az aljzathoz és nyomja meg a főkapcsolót.

Figyelem: soha ne nyomja meg a szivattyú kapcsolóját, amikor a készülékkel folyadékot, vagy szilárd szennyeződést szív fel.

A művelet végén ürítse ki a tartályt (lásd: A készülék karbantartása, tisztítása")

Figyelem: soha nem szabad megnyomni a szivattyú gombját amikor a takarítógépet folyadék felszívására illetve porszívózásra használja.

Porszívózás

Figyelem: ellenőrizze, hogy a készülék villásdugója ne csatlakozzon semmilyen aljzathoz.

A papír szűrőbetétet a megfelelő szorítógyűrűvel (ha szállított) vagy egy egyszerű gumikarikával erősítse a kosárra (4 ábra).

Csatlakoztassa az elvégzendő munkának leginkább megfelelő takarító szívófejet a toldócsövekhez vagy egyenesen a flexibilis tömlőre.

A művelet végén ürítse ki a tartályt (lásd: A készülék karbantartása, tisztítása")

A készülékhez tartozó standard kiegészítő tartozékok az alábbi munkák elvégzését könnyítik meg:

- padlótisztító kefe (29): szőnyegek, szőnyegpadlók, kemény felületű padlózatok porszívózására alkalmazható;
- résszívó (28): fűtőtestek egyes elemeinek külön portalanítására, fiókok takarítására, pókhálók eltávolítására alkalmazható;
- "T" alakú univerzális szívófej (24), flexibilis tömlő: föld, por, morzsa, szőr, forgács porszívózására, garázs, pince, autó takarítására;

Figyelem: soha ne nyomja meg a szivattyú kapcsolóját, amikor a készülékkel folyadékot, vagy szilárd szennyeződést szív fel.

A művelet végén ürítse ki a tartályt (lásd: A készülék karbantartása, tisztítása")

A nagy űrtartalmú porzsák használata (33) (ha szállított)

Figyelem: a nagy űrtartalmú papír porzsákat kizárólag por, illetve szilárd szennyeződés felszívására használja. A zsákot a tartály belsejében úgy kell rögzíteni, hogy a kartonkereket a szívórés belső része köré jól benyomja.

Amikor a porzsák megtelik, cserélje ki (15. ábra).

A készülék karbantartása, tisztítása

A készülék karbantartását csak feszültségmentes állapotban, a hálózati villásdugó kihúzását követően szabad elvégezni.

Használat után a folyadéktartályt mindig ki kell üríteni, meg kell tisztítani és szárítani. Higiéniai szempontból is ajánlatos tiszta állapotban tárolni a takarítógépet. A tartály belülső részén levő fogantyú segítségével könnyen ki lehet üríteni a benne maradt folyadékot.

A tartályt úgy lehet kitisztítani, hogy a motorháztól lekapcsolja a mosószera dagoló csövet és a hajlékony szívócsövet, majd a motorházat is lekapcsolja, ezután kiveszi a belső mosószertartályt és kiüríti a tartályt.

A poliuretán szűrőbetét tisztítása

A poliuretán motorvédő szűrőbetétet minden egyes használat után folyó víz alatt ki kell mosni és meg kell szárítani.


Papír és textil szűrőbetétek tisztítása

Ha a készüléket porszívózásra használja, időközönként cserélje ki a motorvédő zsákot. A textil szűrőbetétet (ha szállított) vízzel és szappannal ki lehet mosni. A betétet csak száraz állapotban lehet újra felhasználni.

Időközönként ki kell cserélni a motorház felülső részén elhelyezkedő mikro szűrőket is (16. ábra).

Időközönként ellenőrizze, hogy a motorvédő kosár belülső üszője szabadon mozog-e a helyén. (16. ábra).

A készülék elrakása előtt a tartozékokat helyezze a tartály belsejébe, vagy a tartozéktartóval (ha szállított) a géptestre, majd tekercselje fel a zsinórt (ellenőrizze, hogy ép és nem károsodott) a motorház megfelelő zsinórtekercselője körül (17. ábra).



Jòtállàs

A kèszüülèk csomagolò dobozàn talàlhatò garancia jegyet vàgja ki ès a vàsàrlàsi számlával együtt òrizze meg. Szüksèg esètèn ez utòbbi bizònyítja a vàsàrlàs idòpontját. A kèszüülèk meghibàsodàsa esètèn kizàròlag szakszervizhez forduljon. A jòtállàs id tartama a vàsàrlàs napjátòl számìtott 1 èv, a garancia a meghibàsodott termèk dìjmentes javìtàsàra vonatkozik.

