

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

HU

- A** Hordozó fogantyú
B Kábelcsévéző nyomógomb
C Tartóhorog parkolóálláshoz
D ON/OFF (BE/KI) nyomógomb
E Levegőkivezető rács
Nyelő távirányítóval (csak egyes modelleknél)
F Infravörös jeladó (két adóállomás jelenléte az összes munkapozícióból lehetővé teszi a jelátvitelt)
G "Power Control" nyomógomb (szívóteljesítmény szint választás)
H "StopVac"  nyomógomb (porszívózás alatti szünet)
I Távirányító elemtartó ajtó
J Nyelvecskék a nyelv kihúzásához
K Tartozéktároló
L Hajlékony gégecső
M Teleszkópos vagy merev hosszabbító csővek

- N** 2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe
O Réstisztító fej
P Portalanító kefe (kiszérelés szerint)
Q Univerzális kárpittisztító fej
R Tartószíj
A vezérlőfelület (távirányítóval ellátott modellek)
S Porzsák-telítettség kijelző
T Szívóteljesítmény-fokozat kijelzők
U Teljesítmény csökkentő gomb
V Teljesítmény növelő gomb
W Infravörös jeladó
B vezérlőfelület (távirányítóval ellátott modellek)
S Porzsák-telítettség kijelző
T Szívóteljesítmény-fokozat kijelzők
U Teljesítmény csökkentő gomb
V Teljesítmény növelő gomb

FONTOS TUDNIVALÓK

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és gondosan őrizze meg, hogy később is bármikor tanulmányozhassa.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
- A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű csatlakozóaljzathoz kapcsolja.
- **Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzathoz, amikor nem használja a készüléket és ha valamilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe kezd.**
- Sose tisztítsa triklór-etilénnel vagy más oldószerekkel a készüléket.
- Ne szívjon fel folyadékokat.
- Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva és tartsa távol a gyerekektől vagy cselekvőképtelen személyektől.
- A porszívót csak háztartási célra és a használati utasításban foglaltak szerint használja.
- Ha bármilyen kétsége merülne fel a készülék meghibásodásával kapcsolatban jobb, ha azt nem üzemelteti.
- A hálózati csatlakozókábelt ne húzza túl a kábelen található piros jelzésen. A piros jelzés előtt elhelyezett sárga jelzés a kábel végére hívja fel a figyelmet.
- A porszívó javítása és tartozékainak beszerzése céljából forduljon közvetlenül egy hivatalos márkaszervizhez.

- A gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék helytelen vagy hibás használatából eredő károkért.
- **A hálózati csatlakozókábel cseréjét csak egy hivatalos márkaszerviz végezheti.**
- A készüléket sose áramtalanítsa a hálózati csatlakozókábel vagy a gép



meghúzásával. -
 Ügyeljen, hogy az elektro-
 mos kábel ne csavarodjon a
 készülék kerekai közé.



- Ne használja a készüléket
 v i z e s
 felületeken.



Ne zárja ill.
 tömje be a
 szívónyílást
 vagy a
 levegőkive-
 zető nyílást.

Ne porszívózzon fel tűt,
 gombostűt vagy madzagot.

A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék vagy a tartozékok összeállításának előzetes értesítés nélküli módosítására.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A készülék összeszerelése

Illessze a hajlékony gégecsövet a készülék szívónyílásába és nyomja addig, amíg a helyére nem kapcsolódik (1. ábra). A hajlékony gégecső eltávolításához nyomja meg az oldalsó rögzítőkart, majd húzza ki a gégecsövet (2. ábra).

Teleszkópos vagy merev hosszabbító csövek (M)

Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a hajlékony gégecső nyelének, azaz fogórészének nyílásába. A teleszkópos szívócső segítségével a cső a szükséges méretre hosszabbítható (3. ábra).

A teleszkópos csővel nem rendelkező modelleknél kösse össze a két merev hosszabbító csövet (4. ábra), kapcsolja az összeillesztett csöveket a hajlékony gégecső nyeléhez, majd a másik szabad csővéghöz csatlakoztassa az adott szívófejet.

Megjegyzés: Valamennyi szívásra szolgáló tartozékot közvetlenül lehet csatlakoztatni mind a hajlékony gégecső nyeléhez mind a teleszkópos vagy merev hosszabbító csőhöz.

A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

- **Vállheveder a tartószíjhoz** (5. ábra)
A készülék használatának megkönnyítésére használhatja a tartószíjhoz tartozó vállhevedert, ami könnyen a készülékre lehet kapcsolható.
- **2 állású szőnyeg/padlótisztító fej/kefe**
1. állás: keménypadló felületek tisztításához a szívófej kefesörtéi kihúzott pozícióban vannak (6. ábra).
2. állás: szőnyegek és padlószőnyegek tisztításához a szívófej kefesörtéi behúzott pozícióban vannak (7. ábra).
- **Univerzális kárpittisztító fej** (8. ábra) (csak néhány modellnél)
Kárpitozott bútorok, matracok, ruhák, autóülések, stb. tisztításához.
- **Réstisztító fej** (9. ábra)
Radiátorok, sarkok, szegélyek ill. peremek, fiókok, stb. tisztításához.
- **Portalanító kefe** (10. ábra) (csak néhány modellnél)
A tisztítási műveletek megkönnyítésére egy csuklóval van ellátva és különösen alkalmas szövetek, bútorok, könyvek, függönyök, képeretek és ruhák portalanításához.

KEZELÉSI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt teljesen húzza ki a hálózati csatlakozókábelt, majd illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba. A kábel felcsévéeléséhez húzza ki a villásdugót és nyomja meg a kábelcsévéelő nyomógombot (11. ábra).

Működtetés

A készülék a be- és kikapcsolása az **ON/OFF nyomógomb** (D) (12. ábra) enyhe megnyomásával történik. A távirányítóval rendelkező modelleken nyomja meg a kapcsolót a távirányító működtetésére.

Távirányítóval rendelkező modellek:

Takarítás közben a távirányító "StopVac" nyomógombjának (H) megnyomásával meg lehet szakítani a szívást. A takarítás folytatásához nyomja meg a "Power Control" (G) gombot. A távirányító használata két adóállomás jelenlétének köszönhetően hatékony, melyek mind előlről mind hátulról lehetővé teszik a jelátvitelt. Azonban ne felejtse el, hogy a távirányítót a készülék felé kell irányítani.

Megjegyzés: (L) "StopVac" nyomógomb (H) megszakítja a szívást, de nem kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az (D) ON/OFF nyomógombot (D). A készülék bekapcsolásához ugyanígy mindig meg kell nyomni az (D) ON/OFF nyomógombot (D).

A szívóteljesítmény elektronikus szabályozása (kiszerezés szerint, az adott modelleken)

Az elektronikus szabályozás segítségével a szívóteljesítményt a kezelendő felület típusához lehet igazítani.

Ezáltal ki lehet használni a készülék maximális teljesítményét szőnyegekről vagy keménypadlókról (márvány, kerámia, terrakotta, stb.) történő porfelszíváshoz vagy csökkentett szívóerővel lehet dolgozni függönyök és finom szövetek tisztításánál.

A készülékre helyezett + / - (U / V) ill. a távirányítóval rendelkező modelleknél a távirányítón levő (G gomb) nyomógomb révén (13. ábra) három rendelkezésre álló teljesítmény-fokozat között lehet választani. A teljesítmény-fokozat kiválasztása után a készüléken felgyullad az adott fokozathoz tartozó világító dióda (14. ábra).

Megjegyzés: A teljesítmény a készüléken levő + / - nyomógomb (U / V) segítségével lemerült elemek esetén is szabályozható.

TISZTÍTÁS

Porzsák-telítettség kijelző (15. ábra)

A porzsák-telítettség kijelző (S) azt mutatja, amikor ki kell cserélni a papírporzákot vagy valamelyik tartozék el van tömődve.

Azt tanácsoljuk, hogy a higiénia és a környezetbe visszaengedett levegő minőségének javítása érdekében mindig cserélje ki a porzsákot mielőtt a kijelző teljes hosszában piros színűvé nem válik.

Papírporzák csere

A porzsák cseréjéhez húzza meg a porzsák tartórekesz nyitókarját (16. ábra) és emelje fel a fedelet. Óvatosan vegye ki a porzsákot úgy, hogy a rögzítőkart maga felé húzza (17. ábra). Ezáltal a porzsák elmozdul hátrafelé, így könnyen ki lehet venni. Illessze a vezetősínekbe az új papírporzákot és ütközésig nyomja le. A gép tartozékai között található porzsák nyílása egy praktikus zárószerkezettel van ellátva a por kiömlésének megakadályozására. A porzsák bezárásához húzza ki a papírnylvet és zárja be a nyílást (18. ábra).

Kapcsolja vissza a porzsáktartót és enyhe nyomást kifejtve zárja le a készülék fedelét.

Azt ajánljuk, hogy nagyon finom por ill. szennyeződés, mint pl. liszt, hintőpor, stb. felszívása esetén gyakran cserélje a porzsákot.

MEGJEGYZÉS:

A készülék egy biztonsági szerkezettel van ellátva, ami nem teszi lehetővé a porzsák tartórekesz fedelének bezárását, ha abba nincs porzsák helyezve.

Motorvédő szűrő

A készülék hosszú élettartamának biztosítására és a motor védelmére a motorvédő szűrőt mindig tisztán kell tartani.

A szűrőbetét ellenőrzéséhez nyissa ki a porzsák tartórekeszt, vegye ki a porzsákot és húzza ki a szűrőbetétet (19. ábra). Ha a szűrőbetét nem túl szennyezett, azt egyszerűen csak portalanítsa. Ha a szűrőbetét tényleg szennyezett, azt el kell mosni és meg kell szárítani. A szűrő visszahelyezése előtt győződjön meg, hogy az teljesen megszáradt. A szűrő cseréjekor ügyeljen, hogy megfelelően illeszkedjen a helyére.

Használt levegő mikroszűrő

A készülék típusától függően a porszívó egy mikroszűrővel vagy egy nagy hatékonyságú szűrővel (HEPA Filter**) van ellátva. A szűrő a levegőkivezető nyílások alatt található. Nyissa ki a hátsó levegőkivezető rácsot (E) (20. ábra), majd húzza ki a szűrőt. Cserélje ki a szűrőt, tegye be a helyére, majd enyhe lenyomással zárja vissza a rácsot, amelyet a rögzítőkapcsok

kattanása jelez. Azt javasoljuk, hogy minden 5. porzsákcseréje alkalmával cserélje ki a szűrőt. A HEPA szűrővel ellátott készüléktípusoknál minden 4. porzsákcseréje esetén végezzen szűrőcserét.

** A HEPA (High Efficiency Particulate Air) szűrő 0,3 mikron méretig eltávolítja a szennyeződések, mindenfajta részecskét, még a baktériumokat is megszűri.

A szűrőbetét visszahelyezése után a rácsot is megfelelően tegye vissza a helyére.

Figyelem!

Sose használja a készüléket szűrő nélkül.

Sose tegye a szűrőbetétet a mosógépbe és annak szárításához ne használjon hajszárítót.

"PARKOLÓÁLLÁS"

A készülék biztonságos és rendezett elhelyezésére a készülék alján egy tartóhorog (C) van kialakítva a parkolóálláshoz (21. ábra).

Ha a takarítást egy rövid időre félbe kellene szakítania, a készülék egy kényelmes "parkolóállással" rendelkezik. Illessze a kefe (N) csukló részén levő támasztékot a készülék hátsó részére helyezett tartóhorogba (C) (22. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

A készülék szabálytalan üzemelését (csökkent teljesítmény, szokatlan zaj vagy esetleges teljes leállás) a szívófejek ill. a szívócső eltömődése vagy az elektromos részek meghibásodása okozhatja.

Ezért először ellenőrizze a szívófejeket, a papírporzákot és a motorvédő szűrőt. A hajlékony gégecsőben található **esetleges eltömődések eltávolításához** a hajlékony gégecsövet egyszerűen le lehet kapcsolni a hordozó fogantyúról és a csatlakozóvégről úgy, hogy megnyomja a nyelvecskéket (J) (23. ábra), majd lehúzza a csövet. A hajlékony cső + fogantyú + csatlakozóvég összeszereléséhez nyomja meg a nyelvecskéket és illessze vissza a csövet. Abban az esetben, ha az üzemzavar nem ezekről a tényezőktől függ, vigye el a készüléket műszaki felülvizsgálatra egy hivatalos márkaszervizbe.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasznált készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.