

FONTOS TUDNIVALÓK

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épségét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz.
- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakképzett szerelővel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra, akinek azt is ellenőriznie kell, hogy a csatlakozóaljzat kábelkeresztmetszete megfelel-e a készülék teljesítményfelvételének.
- Az alábbi biztonsági előírásokat is vegye figyelembe:
 - Ne érjen a géphez nedves kézzel.
 - Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
 - Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzataból a hálózati csatlakozókábel vagy a készülék megrántásával.
 - Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekek) használják, ha biztonságukra nem ügyel valaki és nincsenek kellően felvilágosítva a készülék használatáról. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
 - A vasalót nem szabad felügyelet nélkül hagyni ha az elektromos hálózatra van kapcsolva.
 - Sose tegye a vasalót a vízcsap alá a víztartály feltöltésére, hanem használja az utántöltő poharat.

- A hálózati csatlakozókábel sérülése esetén azonnal cseréltesse ki egy szakemberrel a kábelt.
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor van biztosítva, ha az egy jó hatékonyságú, földelt elektromos hálózatra van kapcsolva az érvényes elektromos biztonsági normák előírásai szerint. Ellenőrizze ezt az alapvető biztonsági követelményt és kétség esetén forduljon egy szakképzett szerelőhöz a készülék alapos ellenőrzésének elvégzésére. A gyártó nem tehető felelőssé a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó balesetekért.
- Amikor le akarja selejtezni a vasalót, azt tanácsoljuk, hogy – az elektromos hálózatról leválasztott készülék mellett – a csatlakozókábel vasalóhoz lehető legközelebbi pontján való levágásával tegye használhatatlanná a készüléket.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülék bármilyen meghibásodása és/vagy rossz működése esetén kapcsolja ki a készüléket, ne nyúljon hozzá és vigye el egy márkaszervizbe.
- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártó nem tehető felelőssé a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint nem szakképzett személyek által végzett javításokból származó esetleges károkért.
- A víztartályt ne töltse túl a szükséges szinten és a vízhez ne keverjen folttisztítókat vagy hasonló szereket.
- Gondosan őrizze meg a használati utasítást, hogy a

jövőben is bármikor tanulmányozhassa.

- A vasalót egy stabil felületre kell támasztani és azon kell használni.
- Ha a készülék leesik és azon látható törések keletkeznek, ne használja tovább és vigye el egy márkaszervizbe.
- Ha a vasalót egy vasalótartóra teszi, győződjön meg, hogy a felület, amelyre a vasalótartó van támasztva stabil. A vasalót egy vízszintes és magas hőmérsékletnek különösen ellenálló felületre kell helyezni.

Ez a készülék megfelel a rádiózavarok kiküszöbölésére vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek.

FŐ ALKOTÓRÉSZEK

- A** Vasalótalp
- B** Vízpermetező
- C** Átlátszó víztartály
- D** Jelzőlámpa
- E** Gőzszabályozó
- F** Vízpermetező nyomógomb
- G** Gőzlökét nyomógomb
- H** Termosztát forgatógomb
- I** SELF CLEAN nyomógomb

A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet optimális teljesítményt és maximális biztonságot garantálni a készülék használatakor.

Figyelem! A villásdugó hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett tápfeszültség (V) megegyezik-e az elektromos rendszer hálózati feszültségével. A hálózati csatlakozóaljzat megfelelően le kell hogy legyen földelve.

GŐZÖLŐS VASALÁS

Ez a vasaló csapvízzel működik.

- a) A víztartály feltöltése előtt meg kell győződni, hogy a gőzszabályozó **(E)** a ("száraz" állás)  pozícióban található (1. ábra). Ellenőrizze, hogy a villásdugó ki van-e húzva a hálózati csatlakozóaljzatból.
- b) A jelzett vízszintig töltsen fel az utántöltő poharat és öntsön vizet a vízszintes helyzetben tartott vasalóba (2. ábra). Fontos mindig kihúzni a villásdugót a csatlakozóaljzatból, amikor fel vagy után kell tölteni a vizet a tartályban.
- c) Kösse a vasalót az elektromos hálózatra;
- d) Vegye figyelembe, hogy a termosztát forgatógombján **(H)** egy  sáv jelöli a gőz használati tartományát. A gőz nedvességtartalma nő, ha a termosztát **(H)** jelzője a sáv elején, csökken, ha a sáv végén található. Győződjön meg, hogy a vasalandó anyag bírja a gőzölést. Azt tanácsoljuk, hogy a vasalót először egy pár alkalommal húzza végig egy közönséges ruhán.
- e) Az ellenőrzések elvégzése után a termosztát forgatógombjának **(H)** elforgatásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet.
- f) A jelzőlámpa **(D)** a bekapcsolást fogja jelezni. Maximum hőmérséklet beállítása esetén kb. egy perc elteltével a jelzőlámpa kialszik, ami azt jelzi, hogy a vasaló készen áll a használatra.
- g) Állandó gőzkibocsátás a gőzszabályozó **(E)** 1, 2, 3 (3= +gőz; 1= -gőz) pozícióba való elforgatásával érhető el. A gőzkibocsátás minden alkalommal abbamarad, ha a vasalót a hátsó tartón függőleges helyzetbe teszik (üzemszünet közben javasolt helyzet) vagy vízszintes vasaló mellett,

amikor a gőzszabályozó (E)  száraz állásban van.

Megjegyzés: A vasalón egy hasznos útmutató található, amely néhány tanáccsal szolgál a vasalandó ruhadarab függvényében beállítandó hőmérsékletről:

- ● ● COTONE/COTTON
COTON/BAUMWOLLE
- ● LINO/LINEN
LIN/LEINEN
- ● SETA/SILK LANA/WOOL
SOIE/SEIDE LAINE/WOLLE
- SINTETICI/SYNTHETICS
SYNTHETIQUE/SYNTHETISCH

Ne feledje, hogy a gőzölés funkció csak akkor használható, ha a termosztát a  sávba van helyezve.

SZÁRAZ VASALÁS

- Kösse a hálózatra a vasalót és válassza ki a hőmérsékletet. Ha a víztartályban van víz, forgassa el a gőzszabályozót (G) a  "száraz" állásba (1. ábra).
- Várja meg amíg a jelzőlámpa (D) kialszik, amely a kívánt hőmérséklet elérését jelzi.
- Ha a vasalandó anyagok egy kicsit nedvesek vagy gyors vasalás esetén magasabb hőmérsékletet is lehet használni. Ellenkező esetben - ha a ruhák szárazak vagy lassú vasalás esetén - használjon alacsonyabb hőmérsékletet a vasaláshoz.

SZUPER GŐZLÖKET (3. ÁBRA)

- Helyezze a termosztát forgatógombját (H) a MAX pozícióba. Amikor a jelzőlámpa (C) kialszik, nyomja meg a  szuper gőzlöket (G) nyomógombot. A szuper gőzlöket megfelelő működéséhez várjon néhány másodpercet a gőzkifújások között.

FÜGGŐLEGES GŐZÖLÉS

Lehetővé teszi a kényes ruhadarabok gőzölését anélkül, hogy azokat a vasalódeszkára kellene helyezni: **figyelen a hőmérsékletre, ha függönyöket gőzol.**

Helyezze a gőzszabályozót (E) a  "száraz" állásba. Forgassa el a termosztát forgatógömbjét (H) az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig (maximum gőz pozíció). Amikor a jelzőlámpa (D) kialszik, helyezze a vasalót függőleges helyzetben a ruha közelébe, majd addig nyomja a  szuper gőzlöket nyomógombot (G) amíg fel nem gyullad a jelzőlámpa (D). Várja meg amíg a lámpa kialszik mielőtt elkezdené a függőleges vasalást.

Ne irányítsa a "függőleges" gőzt egy szekrénybe akasztott vagy egy személy által viselt ruhára.

A függőleges vasalást egy fogasra felakasztott és más ruháktól, tárgytól, személyektől vagy állatoktól távol eső ruhadarabon kell végezni.

VÍZPERMETEZŐ (4. ÁBRA)

Ha vasalás közben makacs gyűrődéseket talál vagy a ruhadarab nagyobb nedvességtartalmú vasalást igényel, használhatja a vízpermetezőt. Ehhez ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban. Többször nyomja meg a vízpermetező nyomógombot  (H) és a porlasztott vízszugarat irányítsa a ruha benedvesítendő részeire.

Ne használja a vízpermetezőt selyem vasalásához, mert a vízcseppek foltot hagyhatnak az anyagon.

VASALÁS UTÁN

A vasaló élettartamának meghosszabítása érdekében azt tanácsoljuk, hogy minden vasalás után ürítse ki a víztartályt az alábbiak szerint:

- Húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Fordítsa a fejére a vasalót és egy lavór vagy mosogató fölött enyhén rázogatva ürítse ki a vizet a víztartályból.

- A készülékben maradt nedvesség megszáritásához ismét kapcsolja be a vasalót, miközben a termosztát forgatógombja kb. 2 percig a maximum pozícióban van.
- Húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a készüléket.
- Tisztítsa meg a vasalótalpat egy száraz ruhával, mert a nedvesség foltot hagyhat a felületén.
- Tekerje fel a hálózati csatlakozókábelt a kábelcsévélő köré.
- Tegye vissza a vasalót függőleges helyzetbe.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Használat után a vasalót vízszintes helyzetben hagyja lehűlni és mielőtt eltenné mindig várja meg, hogy teljesen lehűljön. A vasalótalp felületét mindig tisztán kell hagyni. A vasalótalpat ne támassza le és ne használja cipzáraikon, kapcsolokon, karikákon, nehogy megkarcolódjon a felülete. A vasalótalpat csak egy nedves ruhával szabad tisztítani, sose használjon dörzshatású szereket vagy oldószereket.

Ha használat közben a gőz csökkenését tapasztalja, azt a készülékben lerakódott vízkő okozhatja.

A vízkő eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

- töltse fel a "MAX" szintig a víztartályt;
- kösse a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba és vigye a termosztátot a MAX pozícióba. Amikor a vasaló elérte a beállított hőmérsékletet (jelzőlámpa kikapcsol), húzza ki a készülék villásdugóját és hagyja vasalót vízszintes helyzetben.
- vigye a vasalót egy mosogatóhoz;
- SELF CLEAN nyomógomb
- óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a víztartályban levő víz a szennyeződésekkel együtt

- kifolyjon a vasalótalpból;
- kösse a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba és hagyja legalább 2 percig üzemelni, hogy megszáradjon a vasalótalp;
- a végén húzza ki a készüléket hálózati csatlakozóaljzataból. Hagyja a vasalót lehűlni és tisztítsa meg egy puha ruhával.

VÍZKŐGÁTLÓ RENDSZER (ANTICALC)

Az **ANTICALC** egy állandó, gyanta alapú, vízkőgátló szűrő a víztartályba építve, melynek köszönhetően a vasalóhoz normál csapvizet lehet használni, és a szűrő a csapvíz szennyeződéseit megszűrve eltünteti az összes vízkövet. A gyanták ugyanis lágyítják a vizet és ennél fogva megduplázzák a vasaló élettartamát.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS (AUTO-SHUT-OFF) (CSAK NÉHÁNY MODELLNÉL)

Ha a vasalót nem használják és 30 másodpercig vízszintes helyzetben hagyják, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a vasalót nem használják és függőleges helyzetben hagyják, 8 perc elteltével az automatikus kikapcsoló szerkezet beavatkozik.

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.



A hasznos élettartamának végeére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és

erőforrás-megtakarítás érhető el.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.