

FONTOS TUDNIVALÓK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes tudnivalót.
- Ez a készülék ételkészítésre lett tervezve. A készülék egyéb célokra történő használata, szétszerelése vagy módosítása tilos.
- Használat előtt gondosan mossa el az összes tartozékot.
- A készülék legelső használata előtt távolítsa el a belsejében található összes papírt (védőkartonok, útmutatók, műanyag zacskók, stb.).
- **Működés közben a készülék nagyon felforrósodhat. Szükség szerint használon kesztyűt.**
- **Ez az elektromos készülék magas hőmérsékleten üzemel, amely égési sérüléseket okozhat.**
- Ne engedje, hogy a készüléket csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve gyermekeket) használják, ha biztonságukra nem ügyel valaki és nincsenek kellően felvilágosítva a készülék használatáról. A gyermekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket.
- Ne mozgassa a működésben lévő készüléket. Hagyja lehűlni, majd ürítse ki belőle a vizet.
- Ne használja a készüléket ha:
 - tápvezetéke meghibásodott
 - a készülék leesett, azon látható sérülések vagy működési rendellenességek tapasztalhatók. Ezekben az esetekben a veszélyek elkerülésére a készüléket el kell vinni a legközelebbi eladás utáni szolgáltatási központba.
- Ne hagyja, hogy a tápvezeték a barbecue sütő meleg részeihez érjen és lelógjon a munkafelület széléről. Sose csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról a tápvezeték meghúzásával.
- Ha hosszabbítót akar használni, akkor ellenőrizni kell, hogy annak megfelelő legyen az állapota, rendelkezzen földelt villásdugóval és a vezetőkábel keresztmetszete legalább akkora legyen mint a készülék tápvezetékéé.
- Az áramütés veszélyének elkerülésére sose mártsa vízbe vagy más folyadékba a tápvezetékét, a villásdugót vagy a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe.
- Sose tegyen gyúlékony anyagokat a készülék közelébe vagy a bútor alá, amelyre a készülék van állítva.
- Ne használja a készüléket hőforrásként.
- Sose tegyen a készülék fűtőbetétje alá papírt, kartont vagy műanyagot és ne támasszon semmit (szerszámok, sütőrácsok, más tárgyak) a készülékre.
- Mivel az egyes országokban érvényes előírások egymástól eltérnek, ha más országban akarja használni a készüléket mint ahol vette, ellenőriztesse egy engedéllyel rendelkező szakszervizben.
- A személyi biztonság védelmére egyedül sose szerelje szét a készüléket. Forduljon mindig egy engedéllyel rendelkező szakszervizhez.
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. A készülék professzionális célra történő, nem rendeltetésszerű vagy a használati utasításnak nem megfelelő használata esetén a gyártó a termékért nem vállal sem felelősséget, sem jótállást.
- Ha a készüléket nem használja vagy meg akarja tisztítani, mindig kapcsolja le az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati vezeték sérült, akkor azt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak, egy márkaszerviznek vagy egy hasonló szakképzettségű személynek kell kicserélnie.
- A készüléket ne használja szénrel vagy más, hasonló fűtőanyaggal.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a vízszintet.
- Ne érjen éles eszközökkel a sütőlaphoz, mert károsíthatják a bevonatát.
- Sose használja a készüléket a szabadban.
- Sose használja a készüléket a zsírfogó tálca és a teflonbevonatú sütőlap nélkül.
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.



RIZZSE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT!

LEÍRÁS

- A** zsírtartó
- B** teflonbevonatú sütőlap
- C** fűtőbetét
- D** ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
- E** üzemjelző lámpa
- F** termosztát forgatógomb
- G** oldalsó vezetősínek
- H** zsírfogó tálca
- I** grillrács

BEÁLLÍTÁS

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem károsodott-e szállítás közben.
- A készüléket állítsa egy vízszintes felületre, gyermekektől távol, mert üzemelés közben egyes részei nagyon felforrósodhatnak.
- Mielőtt a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené győződjön meg, hogy
 - az elektromos hálózat feszültsége megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel
 - az elektromos csatlakozóaljzat min. névleges terhelése 10 A
 - a csatlakozóaljzat típusa megfelel a villásdugónak, ellenkező esetben a villásdugót ki kell cseréltetni
 - a csatlakozóaljzat megfelelő földeléssel rendelkezik. A gyártó cég minden felelősséget elhárít abban az esetben, ha ezt az előírást nem tartják be.

HASZNÁLAT

- A készülék bekapcsolása előtt töltsse fel a zsírfogó tálcát vízzel (a víznek MINDIG a MIN és MAX szint között kell lennie).
- Illessze a villásdugót az elektromos csatlakozóaljzatba és tegye a kapcsolót (D) az ON állásba. Ekkor az üzemjelző lámpa (E) felgyullad. Vigye a termosztátot (F) a kívánt pozícióba (MIN - MED vagy MAX).
- **A készülék legelső használata előtt üresen (vízzel a zsírgyűjtő tálcában), maximum állásba helyezett termosztáttal, legalább 15 percig működtesse a készüléket az "új" szag és a füst megszüntetésére, melyet a szállítás előtt a fűtőszál felületére felvitt védőanyagok okoznak. A művelet közben szellőztesse a szobát.**
- Azt tanácsoljuk, hogy a sütés elkezdése előtt 5-10 percig melegítse elő a készüléket (csak grillezésnél lehet hideg készülékkel kezdeni a sütést, ekkor kicsit hosszabb sütési időt kell alkalmazni).
- Amikor meg kell fordítani vagy egyszerűen ellenőrizni kell a húst, óvatosan húzza ki a zsírfogó tálcát nehogy kifolyjon belőle a víz.
- A készülék kikapcsolásához vigye a kapcsolót (D) OFF állásba. Húzza ki a villásdugót és hagyja lehűlni a készüléket.

FIGYELEM! A készülék nem működik ha a zsírfogó tálca nincs megfelelően a két vezetősín egyikébe illesztve. A készülék belsejébe egy kapcsoló van helyezve, amely érzékeli a tálca jelenlétét ill. hiányát, hogy a gép ne üzemelhessen üresen.

A készüléket nem szabad egy külső időzítő órával (timer) vagy egy különálló távirányítóval működtetni.

TERMOSZTÁT FORGATÓGOMB (F)

A szabályozható termosztátnak 3 pozíciója van: MIN - MED - MAX.

MIN. poz.: a már megsütött ételek melegen tartására ajánlott.

MED. poz.: azokhoz az ételekhez ajánlott, melyek lassú és hosszú süstést igényelnek (pl. fiatal kakas)

MAX. poz.: mindenféle sütéshez ajánlott mind a grillrácsra, mind a sütőlapon.

TANÁCSOK AZ IDEÁLIS GRILLEZÉSHEZ

- Melegítse elő a grillt 5-10 percre.
- Pácolja a húst a grillezés előtt, hogy puhább és ízletesebb legyen.
- Fűszerezze meg a húst a sütés előtt és a tálaláskor sózza meg.
- Sütés közben ha nincs másképpen előírva, legalább egyszer fordítsa meg az ételt.
- Grillezés előtt sosem kell eltávolítani a halak pikkelyét.
- Amikor halat grillez, a hal megfordításához használjon egy hosszú és lapos lapátot.
- Jól törölje szárazra a fagyasztott vagy pácolt ételeket mielőtt a sütőlapra helyezné őket.
- Csak műanyag eszközöket használjon, mert a fém megsértheti a sütőlap felületének tapadásgátló bevonatát.

SÜTÉSI ID LEHET SÉGEK

(FÜSTMENTES) GRILLEZÉS

Ez a funkció ideális zöldségek, tojás, polenta, sajt, kenyérszeletek, bifsztek, stb. sütéséhez. A sütőlap hús és hal készítéséhez is használható azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a sütőlappal érintkező étel füstöt fog okozni. A termosztátnak mindig a MAX pozícióban kell lennie. A készülék túlmelegedésének elkerülésére akkor is ajánlott vizet tenni a zsírfogó tálcába, ha csak a sütőlappal süt. Ne felejtse el, hogy mindig fel kell tölteni vízzel a zsírfogó tálcát és a vízszintet a MIN és MAX szint között kell tartani. Az ételt kb. féldőben meg kell fordítani.

ÜT LAPON SÜTÉS

Ez a funkció ideális zöldségek, tojás, polenta, sajt, kenyérszeletek, bifsztek, stb. sütéséhez. A sütőlap hús és hal készítéséhez is használható azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a sütőlappal érintkező étel füstöt fog okozni. A termosztátnak mindig a MAX pozícióban kell lennie. A készülék túlmelegedésének elkerülésére akkor is ajánlott vizet tenni a zsírfogó tálcába, ha csak a sütőlappal süt.

MEGJEGYZÉS: A sütőlapon és a grillrácsra való sütés természetesen egyidejűleg is végezhető (a termosztátnak szigorúan a MAX pozícióban kell lennie).

A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.



A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő udvar) vagy az elhasználdott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettséget a terméken feltüntetett áthúzott szemétygyűjtő edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

SÜTÉSI ID TÁBLÁZAT

ÉTEL	SÜTÉSI ID	VEZET SÍN	TERM.	ID
rostonsült sertésszeletek	GRILLRÁCS	FELS	MAX	15 min.
hamburger	GRILLRÁCS	FELS	MAX	10 min.
sült marhaszelet	SÜT LAP	- - -	MAX	4 min.
oldalas	GRILLRÁCS	FELS	MAX	20 min.
rablólhús	GRILLRÁCS	FELS	MAX	20 min.
csirke (fél)	GRILLRÁCS	ALSÓ	MED	60 min.
kolbász	GRILLRÁCS	FELS	MAX	20 min.
virsl	SÜT LAP	- - -	MAX	7 min.
haltörzs	GRILLRÁCS	FELS	MAX	20 min.
hal (egész)	GRILLRÁCS	FELS	MAX	20 min.
cukkini	SÜT LAP	- - -	MAX	12 min.
padlizsán	SÜT LAP	- - -	MAX	14 min.
polenta	SÜT LAP	- - -	MAX	16 min.
pirítóskenyér	SÜT LAP	- - -	MAX	2 min.
tojás	SÜT LAP	- - -	MAX	3 min.

A fent felsorolt sütési idők és mennyiségek jelzés értékűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási munkába kezdene, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a készüléket. A készüléket sose mártsa vízbe és ne mossa csapvíz alatt.

A készülék külső felületét mindig egy nedves szivaccsal tisztítsa meg.

A tálcát kifelé húzva vegye ki a vezetősínből, és ügyeljen nehogy kiöntse a benne lévő vizet.

A grillrácsot, a zsírfogó tálcát, a teflonbevonatú sütőlapot a normál edényekhez hasonlóan kézzel vagy mosogatógépben lehet mosni.

Ne használjon fémszivacsokat, hegyes vagy éles tárgyakat a sütőlap tisztításához, melyek megsérthetik a teflonbevonatot.

Az acélból készült részek tisztításához használjon egy specifikus tisztítószert és egy dörzsszivacsot.

Szükség esetén a tápvezetékét egy puha törlőruhával tisztítsa meg.

Sose mártsa vízbe vagy más folyadékba a tápvezetékét.