

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági figyelmeztetés



Veszély!

A figyelmeztetések be nem tartása életveszélyes áramütéshez vezethet!

- A készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy miután a készülék biztonságos használatára és a használattal járó veszélyekre vonatkozó oktatásban részesültek. A készülék nem játékszer! A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási munkákat gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 évnél kisebb gyermekek csak folyamatos felügyelet alatt tartózkodhatnak a készülék közelében.
- A 3-8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha az a felhasználási helyre van állítva, ha a gyermekek felügyelő jelenlétében vannak, illetve ha a készülék biztonságos működéséről, valamint az esetleges veszélyekről felvilágosítást kaptak és megértették azt. A 3-8 év közötti gyermekek a készüléket nem dughatják a hálózatba, nem szabályozhatják, tisztíthatják, illetve nem végezhetnek azon karbantartási munkát. **FIGYELEM! — A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen gyermekek, illetve sérülékeny személyek jelenléte esetén.**
- Ne használja a készüléket zuhanyzók,

fürdőkádad, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.

- Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, műszaki szakszervizzel vagy villanyszerelővel cseréltesse le.
- **FIGYELEM:** a biztonsági rendszer véletlen újraillesztése miatt bekövetkező veszély elkerülése érdekében a készüléket ne üzemeltesse külső időzítőről.



Fontos!

A figyelmeztetések be nem tartása sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

- A készüléket ne helyezzek közvetlenül fix dugalj alá.
- Hosszabbító kábelhasználatát nem ajánlott, mert az a készülék túlmelegedését okozhatja.



Égési sérülés veszélye!

A figyelmeztetések be nem tartása égési sérülést okozhat.

- **FIGYELMEZTETÉS:** A túlhevülés elkerülése érdekében működés közben soha ne takarja le a készüléket!



Megjegyzés:

A jelzés ajánlásokat és a felhasználó számára fontos információt jelöl.

- Ne használja a radiátort ruha szárítására!
- Ne tegye a hálózati kábelt a készülékre, míg a készülék teljesen ki nem hűlt!
- Ne helyezze a készüléket erősen huzatos helyre, mint-hogy az erős huzat a készülék működési hatékonyságát negatívan befolyásolhatja!
- A készüléket kizárólag felállítva használja!
- A radiátort bútoroktól és egyéb tárgyaktól legalább 30 cm távolságra kell helyezni.
- A készülék első használatakor legalább 15 percig működtesse maximális hőfokon, hogy a készülék "új" szaga megszűnjön. A szállítás előtt a fűtőelemekre felvitt védőanyag füstöt ereszthet.
- Úgy állítsa a készüléket, hogy a dugó és a dugalj a telepítés után is könnyen hozzáférhető legyen.
- Ne használja a készüléket 4 m²-nél kisebb szobá-

ban.

- A radiátor biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Újraállításához kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel, a garancialevélen feltüntetett elérhetőségek egyikén.

CE A készülék megfelel az alábbi EK irányelveknek:

- Kísfeszültség Irányelv és módosításai;
- rendelet az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításainak

A készülék ártalmatlanítása



Aleszejeztett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy De'Longhi terméket választott. Kérjük, szánjon pár percet a használati útmutató átolvasására, észlülék veszélye és sérülésének elkerülése érdekében.

LEÍRÁS

(lásd az ábrát a 3. oldalon)

- A** Termosztát
- B** Kapcsolók
- C** Időkapcsoló (timer) (csak néhány modellnél)
- D** Kábeltartó
- E** Kerek

HASZNÁLATA

Elektromos csatlakoztatás

- A radiátor elektromos hálózatba dugása előtt ellenőrizze, hogy az Ön hálózati feszültsége megfelel a készüléken, a dugón és a tápvezetéken feltüntetett Volt értékeknek.
- A RADIÁTORT KIZÁRÓLAG MEGFELELŐEN FÖLDELT DUGALJBA DUGJA!
- A készülék megfelel a az elektromágneses összeférhetőségről szóló rendeletének.

Támaszlábak felszerelése

A lábakat és a görgőket vegye ki a polisztirénből csomagolásból. Helyezze be a menetes u-csavarokat az 1., 2. és 3. ábrákon jelzett módon, a szárnyas anyákkal rögzítse a támaszlábakat a radiátor utolsó két tagjának az aljára. Ezután helyezze a görgőket a lábakra és pattintsa a helyükre (4. és 5. ábrák). Húzza meg a görgőket, hogy meggyőződjön róla, hogy megfelelően be lettek illesztve.

Egyes modelleknél a görgők már a lábakra vannak szerelve.

“Easy wheel” rendszerű modellek

Tegye a radiátort fejfel lefelé egy szőnyegre, vagy puha felületre, hogy a radiátor festése ne sérüljön. Oldalra fordítva teljesen hajtsa ki a kerekeket (6. ábra). Állítsa vissza függőleges helyzetbe a radiátort.



Fontos!

A radiátort mindig függőleges állásban használja (kerek alul, vezérlőgombok felül). Bármilyen más állásban való használata veszélyes lehet!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekapcsolás

Az óramutató járásával ellentétesen forgatva állítsa maximumra a termosztátot (6).

Kapcsolja be mindkét gombot. A kapcsolók addig világítanak, amíg a szoba hőmérséklete el nem éri a beállított hőfokot.

Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőfokot, lassan forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, míg egy kattantást nem hall. A lámpák ekkor kialszanak.

A készülék automatikusan ki- és bekapcsol a beállított hőmérséklet fenntartásához.

- gomb a «**MIN**» állásban = minimális fok (jelzőfény világít);
- gomb a «**MED**» állásban = közepes fok (jelzőfény világít);
- gomb a «**MIN**» «**MED**» állásban = maximális fok (jelzőfény világít)

A termosztát használata

A termosztát a szoba hőmérséklete, nem pedig a radiátor hőmérséklete szerint működik.

A hőfok csökkentéséhez tekerje a termosztátot az óramutató járásával ellentétes irányban az alacsonyabb hőfokok felé; a hőmérséklet emeléséhez a magasabb számok irányába. A készülék kikapcsolásához tekerje a termosztátot a minimumra ✱ és húzza ki a készüléket a konnektorból.

Fagyvédelmi funkció

A termosztátot ✱ állásba állítva és a gombot lenyomva a készülék körülbelül 5°C hőmérsékleten tartja a szobát. Ezzel minimális energifogyasztással kerülhető el a fagyveszély.

AZ IDŐKAPCSOLÓ (TIMER) HASZNÁLATA

A fűtés beprogramozásához az alábbiak szerint járjon el (7. ábra):

- Nézze meg az időt saját óráján. Ha például este 10 órát

mutat, tekerje az időkapcsoló (timer) kereket, míg a keréken feltüntetett 22-es szám (10 p.m.) a vonal jellel egybeesik ▲ (3) az időkapcsolón (timer). Állítsa be azt az időszakot, amikor a készüléket működtetni akarja, az (1) fogat befelé nyomva.

Mindegyik fog (1) 15 perc működési időnek felel meg. Ezzel láthatóvá válik a beállított üzemidő (2). Ha elkészült a beprogramozással, a radiátor minden nap automatikusan a beállított időpontnak megfelelően működésbe lép (fontos: a radiátort mindig dugja be a konnektorba!).

- A programozás változtatásához mozgassa vissza a fogazatot a kezdeti állásba és adjon meg új működési időtartamot.
- A készülék teljes kikapcsolásához állítsa a gombot 0 állásba. Az időkapcsoló leállításához a készüléket ki kell húzni a konnektorból!

FONTOS! AZ ÓRÁT NE TEKERJE AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN!

Az időkapcsoló (timer) olyan, mint egy elektromos óra és csak akkor működik, ha be van dugva a konnektorba. Ha ki van húzva, az óra leáll és később újra kell állítani.

Felülírásához (csak egyes modelleknél)

Ha felül szeretné írni az időkapcsoló beállítását, nyomja meg az időkapcsolót (8. ábra) és állítsa manuális helyzetbe (timer felülírás). Az időzített működéshez való visszatéréshez nyomja vissza a kapcsolót a középső állásba ⌚ (8. ábra).

MEGJEGYZÉS: ha az időkapcsoló 0 állásban van (8. ábra), a radiátor kikapcsol és nem működik).

KARBANTARTÁS

Mielőtt a radiátoron bármiféle műveletet végezne, húzza ki az elektromos hálózatból és várja meg, míg kihűl. Az olajradiátornak nincs karbantartást igénylő része. A portalanításhoz puha, száraz rongyot használjon. Súrolóport vagy oldószert ne használjon. A felgyűlt port szükség esetén porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	Lásd a címkén
Felvett teljesítmény	"

HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	OK	ELÁHÁRÍTÁS
A készülék nem működik	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van dugva és a konnektor működik. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a készülék. A hőfok esetleg túl alacsonyra van állítva.	Dugja be a konnektorba. Szüntesse meg az eltömődést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék ezután sem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel. Állítsa magasabbra a hőfokot.