

ITALIANO

Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di installare ed usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

La seguente terminologia è continuamente usata nelle pagine successive.

- A** Coperchio
- B** Doccetta
- C** Cestello per caffè
- D** Tubo erogazione acqua
- E** Spia "Keep Warm" (mantenimento al caldo)
- F** Manopola termostato
- G** Spia funzionamento
- H** Base
- I** Indicatore livello acqua (solo in alcuni modelli)
- L** Scala graduata interna (solo in alcuni modelli)
- M** Beccuccio

AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Questa macchina è costruita per "fare caffè": fate attenzione a non scottarvi con getti d'acqua o con un uso improprio della stessa.
- Non toccare parti calde.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Quest'apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Il cavo d'alimentazione di quest'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente in quanto la sostituzione richiede l'impiego d'utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro d'Assistenza autorizzato dal costruttore.
- Staccare la spina dalla rete d'alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Non lasciare l'apparecchio inutilmente alimentato.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.

INSTALLAZIONE

- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli.
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quell'indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 10 A e dotata d'efficiente messa a terra. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- Non installare mai la macchina in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a 0°C (se l'acqua si ghiaccia, l'apparecchio può danneggiarsi).
- Se il cavo di alimentazione è più lungo della distanza necessaria per raggiungere la presa di corrente, si può avvolgere la parte superflua del cavo attorno alla base.
- Sollevare il coperchio (fig. 2) ed estrarre gli accessori contenuti nell'apparecchio (doccetta, cestello per il caffè e tubo erogazione acqua). Lavare poi in acqua tiepida gli accessori.

Non immergere il corpo dell'apparecchio, ma semplicemente risciacquare l'interno con dell'acqua e passare con una spugna e se necessario del detergente. Risciacquare e asciugare con cura.

COME PREPARARE IL CAFFÈ

- Versare acqua fresca e pulita fino all'indicazione di livello relativa alle tazze di caffè che si vogliono preparare (fig. 3): non riempire l'apparecchio oltre al livello 6 o 12 tazze (a seconda del modello). In alcuni modelli è possibile visualizzare la quantità di acqua versata dall'apposito visore (I) (fig. 3). Altrimenti guardare la scala graduata all'interno dell'apparecchio.
- Bagnare il cestello (C), e inserirlo nel tubo (D) (fig. 4). Versare poi la quantità di caffè desiderata.
- Inserire quindi la doccetta (B) (fig. 5) e mettere l'insieme tubo + cestello + doccetta nell'apparecchio facendo attenzione che il tubo sia correttamente posizionato al centro (fig. 6).
- È possibile scegliere l'intensità del gusto del caffè semplicemente ruotando la manopola

termostato (F) tra la posizione LIGHT (= gusto leggero) e DARK (= gusto forte) (fig. 7).

È del tutto normale che, se preparato con la manopola in posizione LIGHT, il caffè abbia una temperatura inferiore rispetto alla posizione DARK.

È anche possibile cambiare l'impostazione della manopola termostato durante il funzionamento; se per esempio la manopola è sulla posizione DARK, si può interrompere l'erogazione portando la manopola sulla posizione KEEP WARM (= mantenimento al caldo).

Se invece è in posizione LIGHT, è possibile portare la manopola sulla posizione DARK e riprendere il funzionamento per un altro periodo fino ad ottenere una temperatura più alta ed un gusto più forte del caffè.

- Posizionare quindi l'apparecchio sulla base. L'apparecchio inizierà a funzionare nel momento in cui si attacca la spina alla presa di corrente; si accende la spia (G) (fig. 8).

La durata della preparazione del caffè corrisponde a circa 1 minuto per tazza; alla fine di questo tempo l'apparecchio si porterà automaticamente sulla funzione "KEEP WARM" (= mantenimento al caldo); si accenderà la spia (E) (fig. 9).

Tenere presente che la funzione "KEEP WARM" continua anche nel caso in cui il caffè non venga versato per intero; infatti il termostato sente che il liquido nell'apparecchio è ancora caldo e non inizia nuovamente l'operazione per fare caffè (nonostante la manopola termostato sia ancora posizionata tra LIGHT e DARK).

Nel caso in cui si tolga invece la caffettiera e la si riempia di acqua fresca, se la manopola è tra LIGHT e DARK l'apparecchio inizia subito a preparare caffè.

ATTENZIONE: non far funzionare l'apparecchio se il coperchio non è ben richiuso.

È consigliabile non riporre l'apparecchio vuoto sulla base collegata alla presa di corrente per evitare sprechi di energia e inutili surriscaldamenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina. Rimuovere il cestello, la doccetta ed il tubo risalita acqua facendo attenzione a non scottarvi: il caffè rimasto ed i fondi di caffè potrebbero essere ancora caldi!

1. Per la pulizia non usare solventi o detergenti abrasivi. Sarà sufficiente un panno umido e morbido.
2. **Non immergere mai la base o il corpo macchina nell'acqua: è un apparecchio elettrico.**
3. Il coperchio, il cestello e il tubetto risalita acqua possono essere lavati in lavastoviglie.
4. Riporre l'apparecchio senza richiudere il coperchio.

DECALCIFICAZIONE

Se l'acqua nella vostra zona è dura, il calcare si accumulerà col passare del tempo. I suoi depositi possono compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. La macchina deve essere decalcificata ogni 50 cicli. La decalcificazione può essere eseguita utilizzando gli appositi decalcificanti per macchine da caffè filtro che si trovano in commercio o dell'acido citrico, seguendo questa

procedura:

- Riempire l'apparecchio con 1 litro d'acqua.
- Sciogliere la quantità di decalcificante indicata sulla confezione del decalcificante stesso.
- Far funzionare l'apparecchio come per fare caffè.
- Una volta che la caffettiera smette di funzionare, rimuovere l'apparecchio dalla base e lasciare agire la soluzione per circa due ore.
- Infine risciacquare attentamente l'interno dell'apparecchio e tutti gli accessori.

CONSIGLI

1. Prima di iniziare a fare il caffè è consigliabile fare dei caffè senza polvere per rimuovere ogni residuo di polvere dall'interno della caffettiera.
2. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare caffè macinato per caffè all'americana perché essendo macinato più grosso non passa attraverso il cestello.
Dopo un certo numero di caffè preparati sarà facile individuare la quantità ideale di caffè da utilizzare; come prima indicazione, fare riferimento alla tabella 1.

TABELLA 1

N° DI TAZZE	N° DI MISURINI STANDARD DA USARE*		
	LEGGERO	NORMALE	FORTE
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 misurino standard corrisponde a 2 cucchiaini da tavola colmi.

Tenere presente che le quantità indicate in tabella sono approssimative e devono essere regolate in funzione del gusto personale e della qualità del caffè.