

BRAUN

CareStyle 3 הוראות הפעלה



www.braunhousehold.com

CareStyle 3022
Steam Generator Iron
למגהץ קיטור

148 mm

הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!
כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה
שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.
הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.
לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאיר במכשיר.
- בהפעלה ראשונה תתכן פליטת מעט עשן ו/או ריח.

4	הוראות בטיחות.....
6	חלקים.....
7	מילוי מים.....
8	גיהוץ.....
10	סיום גיהוץ.....
11	ניקוי ותחזוקה.....
14	טיפול בתקלות נפוצות.....



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שרות מוסמכת.

De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

BRIMAG
כתובתנו: השקמה 19, אזור, 5800191
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

5712811881/1.17

הוראות בטיחות

כללי

- ⚠ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המגהץ ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- ⚠ המגהץ אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ⚠ המגהץ מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ⚠ השתמשו במגהץ אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר.
- ⚠ היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במגהץ שלא בהתאם להוראות.

חשמל

- ⚠ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה - 16 אמפר. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
- ⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ⚠ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ⚠ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ⚠ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.


מגהץ

- ▲ זהירות! מגהץ זה מפיק חום רב. בשימוש לא זהיר קיימת סכנת כוויה ואף שריפה.
- ▲ הקפידו להשתמש רק ב"קרש" גיהוץ ייעודי והעמידו את המגהץ אך ורק על גבי משטח יציב, שטוח, מפולס ועמיד לחום, המיועד לכך.
- ▲ אם אתם מגהצים בישיבה, אל תניחו את רגליכם מתחת לקרש הגיהוץ משום שהקיטור עלול לגרום לכוויות.
- ▲ אין לגעת בכבל החשמל ובתקע שלו בידיים רטובות.
- ▲ אין להשתמש במגהץ ברגליים יחפות.
- ▲ יש להרחיק את כל חלקי המגהץ ממים למעט המים שבמכל.
- ▲ יש להרחיק את המגהץ מחומרים מתלקחים או רעילים.
- ▲ יש למלא מים במגהץ רק לאחר ניתוקו מהחשמל ולאחר שהתקרר.
- ▲ אין להשאיר את המגהץ מחובר לחשמל ללא השגחה וגם לאחר ניתוקו מהחשמל כל עוד הוא חם.
- ▲ המנעו מלכוון את זרם הקיטור כלפי אדם, בעל חיים או מכשיר חשמלי אחר ושימו לב שלא יגרום נזק לסביבתו.
- ▲ אם המגהץ נפל, נשבר, דולף, או שאינו פועל כשורה, יש לנתק אותו מיידית מהחשמל ולהביאו לבדיקה בתחנת שרות מוסמכת.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

חלקים



11. ברז ניקוי

12. כפתור נעילה (בדגמים תומכים)

II מנהל

13. כבל כפול

14. כפתור הזרמת קיטור

15. בורר טמפרטורה

16. כפתור הזרמת קיטור ממוקד
(בדגמים תומכים)

17. נורית בקרת טמפרטורה

18. תושבת אחורית

I בסיס

1. כפתור הדלקה וכיבוי

2. נורית חיווי פעולה

3. נורית התרעת מחסור במים

4. כפתור איפוס

5. נורית התרעת ניקוי אבנית

6. ווסת קיטור (בדגמים תומכים)

7. עריסת המנהל

8. מכל מים נתיק או קבוע

9. מכסה שקוף

10. כבל חשמל


מילוי מים

יש למלא את המכל במים לפני השימוש, או כאשר במהלך השימוש המכל מתרוקן (נורית התרעת מחסור במים תדלק).

1. לפני מילוי המים, חובה לנתק את המכשיר מהחשמל!
2. הוציאו את מכל המים הנתיק (8a) או פתחו את מכסה מכל המים הקבוע (8b).
3. מלאו מי ברז עד לסימון מפלס המקסימום.
4. החזירו למקומו את מכל המים הנתיק (8a) או סגרו את מכסה מכל המים הקבוע (8b).
5. הניחו את המכשיר על משטח יציב ומאוזן.

אזהרות

- ממהר זה בנוי לעבוד עם מי ברז רגילים. אם מי הברז שלכם קשים במיוחד (עשירים בסידן), מומלץ למלא את המגהץ במים שמחציתם מי ברז ומחציתם מים מזוקקים.
- אין להשתמש במים מזוקקים בלבד! וכן לא במים במקורם בעיבוי ממייבש כביסה.
- אין להוסיף למים שום חומר אחר (כמו למשל עמילן). הוספת חומר אחר תגרום לנזק בלתי הפיך שלא יכוסה במסגרת האחריות.
- לאחר מילוי המים, יש לכבות את נורית התרעת מחסור במים (3) בלחיצה על כפתור האיפוס (4).




1. הציבו את המגהץ על גבי העריסה המיועדת לו (7) או על גבי התושבת האחורית שלו (18). חברו את המגהץ לחשמל והדליקו אותו בלחיצה על כפתור הדלקה וכיבוי (1).
- כאשר המגהץ מתחמם, נורית בקרת הטמפרטורה (17) דולקת ונורית חיווי הפעולה (2) מהבהבת.
- כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה הרצויה, נורית בקרת הטמפרטורה (17) כבית ונורית חיווי הפעולה (2) דולקת קבוע.
2. בחרו בטמפרטורה הרצויה באמצעות סיבוב חוגת בורר הטמפרטורה (15).
- טמפרטורה נמוכה (•) מתאימה לבדים סינטטיים.
- טמפרטורה בינונית (••) מתאימה לצמר, משי ופוליאסטר.
- טמפרטורה גבוהה (•••) מתאימה לבדי כותנה ופשתן.
- במהלך הגיהוץ, נורית בקרת הטמפרטורה (17) תדלק ותכבה (היא דולקת כאשר המגהץ מתחמם וכבה כאשר הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה).

גיהוץ בקיטור

1. בחרו בטמפרטורה בינונית (••) עד גבוהה (max). הנמכת הטמפרטורה במהלך הגיהוץ בקיטור תביא ליציאת טיפות מים מחורי יציאת הקיטור.
2. לחצו על כפתור הזרמת קיטור (14) שעל ידית המגהץ להזרמת קיטור קבועה מכל החורים שבתחתית המגהץ או לחצו על כפתור הזרמת קיטור ממוקד (16) להזרמת קיטור רק מקצה תחתית המגהץ.
- ניתן להתאים את עוצמת זרם הקיטור לסוג הבד באמצעות ווסת הקיטור (6).
- ניתן ללחוץ פעמיים על אחד מכפתורי הזרמת הקיטור (14 או 16) להזרמת קיטור רגעית בלבד.
3. לחצו שוב על אותו הכפתור כדי להפסיק את הזרמת הקיטור.



הערות

- ניתן להגץ גם במאוּך בגדים או פריטים תלויים אחרים.
- מומלץ לספוג במטלית את הקיטור הראשוני שיכול להיות מעט מלוכלך או מלווה בטיפות מים.
- אם לא משתמשים בקיטור במשך 10 דקות, דוד הקיטור עובר למצב המתנה לחיסכון בחשמל. כדי להחזיר את דוד הקיטור למצב פעולה יש ללחוץ על אחד מכפתורי הזרמת הקיטור (14 או 16) או על כפתור האיפוס (4).
- תחתית המגהץ היא בעיצוב ייחודי שמקל על מעבר המגהץ גם במקומות בעייתיים.



סיום גיהוץ

1. לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי (1).
2. נתקו את המכשיר מהחשמל.
3. הניחו למכשיר להתקרר לחלוטין.
4. רוקנו את מכל המים (איור E).
5. בדגם עם נעילה, נעלו את המגהץ על גבי העריסה המיועדת לו (7) בהסטת כפתור הנעילה (12) לעבר המגהץ כמתואר באיור F. כדי לשחרר את המגהץ מהנעילה, לחצו מטה על כפתור הנעילה. אין לשאת את המגהץ עם הבסיס ע"י אחיזת המגהץ בעודו תפוס במערכת הנעילה.



210 mm


ניקוי ותחזוקה

ניקוי חיצוני

נקו את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית לכה. ניתן לנקות עקבות של עמילן או תרסיסים אחרים ממשטח הגיהוץ באמצעות מטלית לכה עם מעט חומץ ביחס של חלק אחד חומץ לשני חלקים מים.

אזהרות

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקררות מלאה של המגהץ.
- אסור לטבול את המגהץ במים לצורך ניקוי – סכנת התחשמלות.
- אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.




ניקוי ותחזוקה

ניקוי אבנית

לאורך זמן, הסידן במים גורם להצטברות אבנית שיש להסירה כאשר נורית התרעת ניקוי אבנית (5) מהבהבת (לאחר צריכת 15 ליטר מים שזה בערך 8 פעמים של מילוי מכל המים).

1. נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר לחלוטין (לפחות שעתיים וחצי).
2. הניחו את המגהץ בצד ורוקנו את מכל המים.
3. הסירו את המכסה השקוף (9) ופתחו את ברז הניקוי (11).
4. רוקנו את דוד המים.
5. מזגו פנימה 500 מ"ל מי ברז ללא תוספת של חומר כלשהו והבריגו חזרה את ברז הניקוי.
6. נערו את בסיס המכשיר כדי לשטוף את דוד המים ורוקנו אותו.
7. חזרו על כך פעם נוספת.
8. הדליקו את המכשיר ולחצו על כפתור האיפוס (4) למשך 5 שניות עד שנורית התרעת ניקוי אבנית (5) תפסיק להבהב.

210 mm



טיפול בתקלות נפוצות

הטיפול	הבעיה
חברו לשקע חשמל תקין	המכשיר אינו נדלק
התרעת מחסור במים אופסה ללא מילוי מים. לאחר מילוי המכל במים לחצו על אחד מכפתורי הזרמת הקיטור מספר פעמים במשך דקה עד שהמים יכנסו למערכת.	המכשיר פועל ללא קיטור
כבו מיד את המכשיר ופנו לשרות	דליפת קיטור תחת הבסיס
הזרימו קיטור כדי לשחרר מים שהתעבו כוונו את בורר הטמפרטורה לטמפרטורה גבוהה יותר	טיפות מים בפתחי הקיטור
נקו את המכל מתוספים שהיה אסור להכניס לתוכו	טיפות חומות בפתחי הקיטור
תופעה תקינה שתעלם בהמשך השימוש	עשן קל בהפעלה ראשונה
תופעה תקינה במהלך הפיכת מים לקיטור	רעש ורעידות מידי פעם
כבו מיד את המכשיר ופנו לשרות	רעש ורעידות כל הזמן
נקו את האבנית בזמן.	קשה לשחרר את הברגת ברז הניקוי
ברז הניקוי לא סגור עד הסוף אטימת ברז הניקוי נפגמה - כבו מיד את המכשיר ופנו לשרות	דליפת קיטור מברז הניקוי
רוקנו את המכל, שטפו אותו ומלאו אותו מחדש	חיווי מחסור במים גם לאחר מילוי המכל
נתקו מהחשמל והדליקו מחדש. אם הבעייה לא נפתרה, כבו מיד את המכשיר ופנו לשרות	כל נוריות החיווי דולקות

רשימות אישיות

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

210 mm

148 mm