

تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر مجاز هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی و تولید شده است. بنابراین، برای استفاده در موارد زیر مناسب نیست: آشپزخانه‌های کارکنان در فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محل‌های کار، خانه باغ‌ها، هتل‌ها، مثل‌ها یا سایر مراکز تعطیلاتی، و مهمانخانه‌ها.

هنگام ریختن آب دقت کنید که کتری را بیش از حد کج نکنید، چون ممکن است آب وارد سیستم سوئیچ شود.

کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی‌های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه ۸ سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و سیم برق آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگاه دارید.

هنگام استفاده از هر گونه وسیله‌ای در حضور کودکان، لازم است دقت و نظارت کافی به عمل آید. کتری را روی یک سطح شیب‌دار قرار ندهید. اگر سیم برق یا دوشاخه کتری آسیب دیده یا خود کتری درست کار نمی‌کند یا به هر نحوی آسیب دیده، از آن استفاده نکنید. برای پیشگیری از خطراتی مثل برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی، باید جهت تعمیر یا تعویض آن به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.

خطر سوختگی!!

سطوح داغ، یعنی بدنه یا درب کتری، را لمس نکنید. از دستگیره‌ها استفاده کنید. هنگامی که کتری در حال جوشیدن است، درب آن را بر ندارید. آب می‌تواند مدت زیادی بعد از جوشیدن داغ بماند و خطر سوختگی را در پی دارد. کتری و سیم برق آن را دور از لبه میز یا سطحی که کتری روی آن قرار گرفته و نیز دور از دسترس کودکان نگاه دارید.

اجازه ندهید سیم برق روی میز یا سطحی که کتری روی آن قرار گرفته آویزان باشد. دقت کنید هنگام ریختن آب جوش از کتری داخل قوری یا پر کردن کتری از آب، بخاری که از لوله یا درب کتری خارج می‌شود یا دست یا سایر اعضای بدن‌تان تماس پیدا نکند. کتری، پایه نیرو، و سیم برق آن را دور از سطوح داغ، اشیاء نوک تیز، و وسایل حرارتی نگاه دارید.

مقدمه

از حسن انتخاب شما و خرید این محصول دلونگی متشکریم. برای پیشگیری از صدمات جانی یا آسیب دیدن دستگاه، لطفاً با صرف چند دقیقه وقت این دستورالعمل‌ها را به دقت مطالعه کنید.

نمادهای مورد استفاده در دستورالعمل‌ها

هشدارهای مهم با استفاده از نمادهای زیر نشان داده شده‌اند. رعایت این هشدارها ضروری است. عدم رعایت هشدارها ممکن است به برق‌گرفتگی، صدمات جانی شدید، سوختگی، آتش‌سوزی یا آسیب دیدن دستگاه منجر گردد.



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی شدید و حتی مرگ بر اثر برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.



عدم رعایت این هشدار می‌تواند به صدمات جانی یا آسیب دیدن دستگاه منجر شود.



عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.



لطفاً توجه داشته باشید: این نماد نشانه توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

هشدارهای مهم هشدارهای ایمنی



به منظور پیشگیری از خطراتی مثل برق‌گرفتگی، از فرو بردن سیم برق، دوشاخه، پایه نیرو یا کتری در آب یا سایر مایعات خودداری کنید. از این دستگاه در حمام یا در مجاورت منابع آب استفاده نکنید. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود و نیز قبل از تمیزکاری آن، دوشاخه را از پریز بکشید. قبل از تمیز کردن کتری، اجازه دهید کاملاً خنک شود.

با دست‌های خیس کتری را لمس نکنید. از قرار دادن وسایلی مثل قاشق، چنگال و امثال آنها در داخل کتری خودداری کنید.

استفاده از تجهیزات جانی که توسط شرکت سازنده توصیه نشده ممکن است به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا صدمات جانی منجر گردد.

مواظب باشید آب یا سایر مایعات روی اتصالات برقی نریزد.



این دستگاه منحصراً برای جوشاندن آب طراحی شده است. هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می‌گردد. شرکت سازنده در قبال آسیب‌های نهایی ناشی از استفاده نادرست، نامناسب یا غیر مسئولانه از این دستگاه و/یا

صافی را بیرون بیاورید و ضمن تمیز کردن با یک فرچه نرم، آن را زیر شیر آب آبکشی کنید (شکل ۲) (به قسمت "بیرون آوردن صافی رسوبات" در صفحه ۹ مراجعه کنید).
کتری را تا حداکثر مجاز از آب پر کنید و بجوشانید.
باید آب جوشیده را دور بریزید و بعد کتری را با آب سرد آبکشی کنید. این فرایند باید دو بار انجام گیرد تا هر گونه گرد و غباری که در زمان ساخت در داخل کتری انباشته شده برطرف گردد.
بعد از آبکشی کتری، صافی را مجدداً نصب کنید (شکل ۳).

استفاده از کتری

به لطف طراحی ویژه پایه نیرو و رابط مرکزی، می‌توانید کتری را با هر زاویه‌ای و از هر موقعیتی روی پایه قرار دهید.
سیم را از پایه سیم جمع‌کن باز کنید، طول آن را به گونه‌ای تنظیم نمایید که به پریز مورد نظر برسد، و اضافه آن را دور پایه ببیچید (شکل ۴).
سیم نباید شل و از لبه میز یا سطحی که کتری روی آن قرار گرفته آویزان باشد.

پر کردن

قبل از پر کردن کتری از آب، آن را از پایه نیرو جدا کنید.
درب کتری را بردارید و آن را به اندازه لازم از آب پر کنید.
برای پیشگیری از خالی کار کردن کتری، حداقل ۰/۳ لیتر آب (میزان حداقل) داخل کتری بریزید؛ عدم رعایت این نکته مهم موجب کاهش عمر مفید المنت حرارتی خواهد شد.
در ضمن، از ریختن بیش از ۱/۷ لیتر آب (میزان حداکثر) در کتری خودداری کنید.
اگر کتری بیش از حد پر شود، ممکن است آب سرریز و موجب سوختگی شود.

برای بستن درب کتری، آن را روی بدنه فشار دهید تا محکم جا بیفتد.
نشانگر میزان آب شما را قادر می‌سازد که میزان آب موجود در کتری را مشاهده کنید.

روشن کردن

دوشاخه پایه نیرو را به پریز بزنید.
کتری را روی پایه نیرو قرار دهید.
برای روشن کردن کتری، کلید "روشن/خاموش" (G) را فشار دهید.
لامپ‌های نشانگر روشن بودن دستگاه روشن خواهد شد.
به محض اینکه آب به جوش بیاید، کتری به صورت خودکار خاموش خواهد شد (کلید "روشن/خاموش" بالا می‌زند و لامپ‌های نشانگر خاموش می‌گردد).
برای خاموش کردن کتری قبل از آنکه آب به جوش بیاید، می‌توانید کلید "روشن/خاموش" را در وضعیت "خاموش" (OFF) قرار دهید، یا کافی است کتری را از روی پایه نیرو بردارید - کتری خاموش خواهد شد و به صورت خودکار در وضعیت "خاموش" باقی خواهد ماند.

ریختن آب

کتری را از روی پایه نیرو بردارید و با احتیاط آب را داخل قوری یا ظرف مورد نظر بریزید. از کج کردن ناگهانی کتری یا ریختن آب از یک زاویه بیش از حد تند خودداری کنید.

- سیم برق نباید توسط کاربر تعویض گردد زیرا انجام این کار، به ابزارهای خاص نیاز است. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی‌های مجاز آن و یا افرادی با صلاحیت‌های مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- اگر کتری بیش از حد مجاز پر شده باشد، ممکن است آب جوش سرریز شود.
- سطح المنت حرارتی تا مدتی بعد از خاموش کردن کتری داغ می‌ماند.



لطفاً توجه داشته باشید:

- قبل از پر کردن کتری از آب، آن را از پایه نیرو جدا کنید.
- هرگز زمانی که کتری روشن است، آن را جابجا نکنید.
- از این کتری فقط برای گرم کردن و جوشاندن آب استفاده کنید.
- دلونگی هیچ مسئولیتی را در قبال صدمات ناشی از استفاده نادرست یا نامناسب و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های مندرج در این دفترچه راهنما بر عهده نمی‌گیرد.
- هرگز از کتری بدون درب و صافی آن استفاده نکنید.
- قبل از روشن کردن کتری، آن را به طرز صحیح روی پایه نیرو قرار دهید.
- از کتری فقط همراه با پایه نیروی عرضه شده استفاده کنید (و به همین ترتیب، از پایه نیرو هم فقط با کتری عرضه شده استفاده نمایید).



این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های EC زیر است:

- این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های EC زیر است.
- مواد و تجهیزات جانبی که در تماس با غذا قرار می‌گیرند مطابق با مقررات EC شماره ۱۹۳۵/۲۰۰۴ هستند.

دفع دستگاه

مطابق با دستورالعمل اروپایی شماره 2002/96/EC، این دستگاه را نباید همراه با زباله‌های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت تحویل داد.



شرح

- A صافی جداشدنی
- B درب جداشدنی
- C بدنه کتری
- D لامپ‌های نشانگر روشن بودن کتری
- E پایه 360 درجه همراه با سیم جمع‌کن
- F دوشاخه برق
- G کلید "روشن/خاموش"
- H نشانگر میزان آب

استفاده از دستگاه برای اولین بار

- قبل از استفاده، بررسی و اطمینان حاصل کنید که دستگاه طی حمل و تحویل آسیب ندیده باشد.
- کلیه مواد بسته‌بندی را از کتری و پایه آن جدا کنید.
- کلیه برچسب‌ها، به غیر از برچسب مشخصات فنی (توان، ولتاژ، و غیره) را از سطوح بیرونی کتری جدا کنید.

صافی رسوبات

به منظور پیشگیری از ورود ذرات رسوبی به داخل نوشیدنی شما، این کتری به یک صافی رسوبات مجهز شده است. صافی مذکور جداشدنی و قابل شستشو است. تعداد دفعاتی که باید صافی را رسوبزدایی و تمیز کنید به میزان سختی آب آشامیدنی منطقه شما و نیز میزان استفاده از کتری بستگی دارد.

هنگامی که متوجه وجود هر گونه مواد رسوبی روی صافی می‌شوید و یا چنانچه آب به خوبی از کتری خارج نمی‌شود، باید صافی را بیرون بیاورید و تمیز کنید.

بیرون آوردن صافی رسوبات

- اجازه دهید کتری کاملاً خنک شود.
- دوشاخه کتری را از پریز بکشید.
- اطمینان حاصل کنید که دست‌هایتان تمیز و عاری از صابون یا سایر موادی باشد که ممکن است آب را آلوده سازد.
- کتری را خالی کنید و درب آن را بردارید. با فشار دادن گیره به سمت پایین، صافی را جدا کنید و سپس آن را از داخل کتری به سمت بالا بکشید (شکل ۱).
- ضمن تمیز کردن صافی با یک فرچه نرم، آن را زیر شیر آب آبکشی کنید (شکل ۲).
- سپس صافی را جا ببندازید؛ برای این منظور، آن را از داخل کتری به سمت پایین بلغزانید (شکل ۳).

رسوبزدایی

به منظور سالم ماندن کتری، لازم است کتری و صافی به طور مرتب رسوبزدایی و تمیز شود. قصور در رسوبزدایی کتری ممکن است به لغو ضمانتنامه منجر گردد.

- توصیه می‌شود که از فرآورده‌های تمیز کننده مخصوص (که در بازار موجود است) برای رسوبزدایی کتری استفاده کنید. دستورالعمل‌های مربوط به رسوبزدایی را به دقت رعایت نمایید.
- هنگامی که رسوبات آهکی روی المنت حرارتی شکل می‌گیرد، یک ماده رسوبزدای مناسب را تهیه و نسبت به رسوبزدایی کتری اقدام کنید. بعد از رسوبزدایی، چندین بار کتری را از آب شیرین پر کنید، آب را بجوشانید و دور بریزید. کتری را کاملاً تمیز کنید تا عاری از ماده رسوب‌زا شود - این ماده می‌تواند به کتری آسیب برساند.
- اگر صافی به رسوبزدایی نیاز دارد، آن را بیرون بیاورید و زمانی که کتری را رسوبزدایی می‌کنید آن را داخل کتری قرار دهید.
- قبل از استفاده مجدد از کتری، اطمینان حاصل کنید که کلیه اتصالات برقی کاملاً خشک باشند.

- وقتی کتری را از روی پایه بر می‌دارید، ممکن است مقداری رطوبت را روی سطح فوقانی پایه نیرو مشاهده کنید. تشکیل شبنم روی پایه نیرو کاملاً عادی است و جای هیچ نگرانی ندارد.

دستگاه‌های ایمنی

۱) کلید "روشن/خاموش"

این کتری به یک کلید "روشن/خاموش" مجهز است که به محض به جوش آمدن آب، به صورت خودکار کتری را خاموش می‌کند. اگر کتری تازه به جوش آمده و خاموش شده است، برای روشن کردن مجدد آن، حدود یک دقیقه صبر کنید. سعی نکنید کلید "روشن/خاموش" را در وضعیت "روشن" (ON) نگه دارید یا سیستم سوپچ را دستکاری نمایید.

۲) قطع‌کن ایمنی

اگر کتری خالی یا مقدار آب آن از میزان حداقل کمتر باشد و آن را روشن کنید، سیستم قطع‌کن ایمنی آن را خاموش خواهد کرد تا از آسیب دیدن کتری جلوگیری شود. اگر این سیستم قطع‌کن عمل کرده است، دوشاخه کتری را از پریز بکشید و اجازه دهید کتری کاملاً خنک شود؛ سپس آن را از آب سرد پر کنید (عدم رعایت این نکته مهم می‌تواند به آسیب دیدن المنت حرارتی منجر گردد). بعد از آن که کتری خنک شد، به صورت خودکار مجدداً روشن می‌شود.

- ۳) اگر کتری در حین روشن بودن از روی پایه برداشته شود، به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

تمیزکاری و نگهداری

تمیز کردن کتری

- قبل از تمیز کردن کتری، صبر کنید تا کاملاً خنک شود و دوشاخه را از پریز بکشید.
- کتری یا پایه آن را در آب فرو نبرید.
- برای تمیز کردن سطح بیرونی کتری، از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده کنید؛ سپس آن را با یک پارچه نرم خشک کنید.
- از مواد پاک‌کننده ساینده و قوی استفاده نکنید.
- دقت کنید که کلیه رابط‌ها و اتصالات برقی خشک بمانند.

رسوبات

رسوبات موجود در کتری عمدتاً از جنس کربنات کلسیم (گچ) است؛ این ماده معنی بی‌ضرر در اکثر منابع آب وجود دارد. میزان این ماده معدنی در آب "سخت" بیش از آب "نرم" است.

وقتی آب گرم می‌شود مواد معدنی موجود در آب متراکم و موجب کدر شدن آب می‌شوند. این مواد معدنی لایه‌ای نازک را روی دیواره‌ها، و المنت حرارتی کتری و نیز روی سطح آب تشکیل می‌دهند. ممکن است این گونه به نظر برسد که ذرات پلاستیک مانند و سفید رنگی روی سطح آب شناور هستند. در المنت‌های حرارتی کتری‌های قدیمی‌تر، این رسوبات یک "پوسته" سخت و سفید رنگ را تشکیل می‌دهند که تأثیراتی نامطلوب بر المنت حرارتی دارد و عمر مفید آن را کاهش می‌دهد.

به محض اینکه متوجه تشکیل یک لایه نازک از رسوبات روی سطح آب یا دیواره‌های داخلی کتری می‌شوید، کافی است کتری را آبکشی و آن را پاک کنید.