



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- مراقب باشید مایعات بر روی رابط نریزد.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

- دستگاه منحصراً برای جوشاندن آب طراحی و ساخته شده است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی گیرد.

- این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه جهت استفاده در آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات، و دیگر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، متل ها و دیگر تفرجگاه ها و مهمانخانه ها مناسب نیست.

- کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد.

- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.

- کابل برق نباید توسط کاربر تعویض شود زیرا این کار به ابزارهایی خاص نیاز دارد. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط

سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا افراد مجرب مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.

- از کتری فقط با پایه نیروی ارائه شده (و بالعکس) استفاده کنید.

- کتری را بر روی سطح شیبدار راه اندازی نکنید.

- تا زمانی که المنت به طور کامل در آب قرار نگرفته است، کتری را راه اندازی نکنید.

- برای پیشگیری از آسیب به دستگاه از مواد شوینده قلیایی استفاده نکنید و برای تمیزکاری از پارچه ای نرم و شوینده ای ملایم استفاده کنید.

- از دستگاه در ارتفاع بیشتر از 2000 متر بالاتر از سطح دریا استفاده نکنید.

- «جزئیات تمیزکاری به بخش تمیزکاری دفترچه راهنما رجوع کنید».



عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

- هنگامیکه آب در کتری در حال جوشیدن است درب را برندارید.

- اگر کتری بیش از حد پر شده باشد ممکن است آب جوش بیرون بریزد.

- سطح المنت گرمایشی پس از استفاده همچنان تا مدتی گرم می ماند.



لطفاً توجه کنید:

این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

- هنگامیکه کتری در حال استفاده است آن را جابجا نکنید.



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- برای محافظت در برابر خطرات الکتریکی، دوشاخه کابل برق، پایه نیرو یا کتری را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید. در حمام یا نزدیکی هر منبع آبی از آن استفاده نکنید. در فضای باز استفاده نکنید.

- هنگامیکه دستگاه کار نمی کند یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق بکشید. قبل از تمیزکاری بگذارید کتری خنک شود.

- با دستان خیس از کتری استفاده نکنید.
- هیچ چیزی را درون کتری نگهداری نکنید.

استفاده از لوازم جانی هایی که توسط شرکت سازنده دستگاه

توصیه نمی شوند ممکن است موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شخصی شود.



تکته مهم!

عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

- هنگام ریختن آب مراقب باشید - کتری را کج نکنید زیرا ممکن است آب وارد سیم پیچی کلید شود.
- هنگامیکه دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده می شود نظارت مستقیم ضروری است.

- اگر کابل برق یا دوشاخه خراب شده است، یا در صورت نقص یا خرابی کتری، آن را راه اندازی نکنید.

برای اجتناب از خطرات، جهت تعمیر یا تعویض باید به نمایندگی مجاز تحویل داده شود.



خطر سوختگی!!

عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

- سطوح داغ یعنی بدنه یا درب را لمس نکنید. از دسته یا دستگیره استفاده کنید.

- آب برای مدت طولانی بعد از جوشیدن داغ باقی می ماند و ممکن است خطر سوختگی را در پی داشته باشد.

- کتری و کابل برق را دور از لبه میز کار آشپزخانه و دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- نگذارید کابل برق بر روی لبه میز یا میز کار آویزان باشد.

- هنگام ریختن آب یا پر کردن کتری از تماس با بخار خارج شده از لوله، لمس درب یا لوله اجتناب کنید.

- هرگز کتری، پایه آن یا سیم آن را نزدیک یا روی خوراک پز، صفحات داغ یا اجاق گاز قرار ندهید.



لطفاً توجه کنید:

این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه نیرو بردارید.

- به جز گرم کردن آب از کتری هیچ استفاده دیگری نکنید.

- اگر از دستگاه به درستی استفاده نشود یا این دستورالعمل ها رعایت نشوند، De'Longhi هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

- هرگز از کتری بدن درب و صافی استفاده نکنید (ممکن است کتری خاموش شود).

- قبل از روشن کردن کتری آن را به درستی بر روی پایه نیرو قرار دهید.



این دستگاه مطابق با قوانین EC 1935/2004 درباره مواد و اشیایی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.

دفع دستگاه



نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید

آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

شرح

A صافی جداشدنی

B درب جداشدنی

C بدنه کتری

D چراغ نشانگر روشن

E پایه 360 درجه همراه با کابلی

F دوشاخه

G کلید روشن/خاموش

H نشانگر سطح آب

استفاده

قبل از استفاده

- همه بسته بندی ها را کتری و پایه نیرو جدا کنید. اجازه ندهید کودکان با آنها بازی کنند تا از خطر خفگی پیشگیری کنید.
- همه برچسب ها را از سطوح استیل ضد زنگ جدا کنید.
- صافی را جدا کنید (شکل 1) و با آب بشوید (شکل 2). به «برداشتن صافی رسوب» رجوع کنید.
- کتری را پر کنید و بجوشانید.
- آب جوشیده شده باید دور ریخته شده و کتری با آب سرد آبکشی شود.
- مراحل جوشاندن و آبکشی را حداقل سه بار تکرار کنید تا هر گونه گرد و غبار و غیره زمان تولید از بین برود.
- بعد از آبکشی کتری، مجدداً صافی را در محل خود قرار دهید (شکل 3).

در حال استفاده

- با پایه نیرو دارای طراحی ویژه و رابط مرکزی اکنون می توانید از هر موقعیتی در هر زاویه کتری را بر روی پایه قرار دهید.
- کابل را از پایه نگهداری آزاد کنید و طول آن را با پیچیدن دور پایه تنظیم کنید تا طول مناسب کابل با پریز برق استفاده شود (شکل 4).
- کابل را شل و بصورت آویزان بر روی لبه میز آشپزی رها نکنید.

پرکردن کتری

- قبل از پر کردن کتری آن را از روی پایه بردارید.
- درب را بردارید و تا سطح مورد نظر کتری را پر کنید.
- برای جلوگیری از خشک شدن کتری هنگام کار، آن را کمتر از 0.3 لیتر پر نکنید؛ عدم رعایت این مورد طول عمر المنت را کاهش می دهد. کتری را بیشتر از 1.7 لیتر پر نکنید (تا سطح حداکثر). اگر کتری بیش از حد پر شود این خطر وجود دارد که آب جوش بیرون ریخته شده و موجب سوختگی شود.

روشن کردن کتری

- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.
- کتری را بر روی پایه نیرو قرار دهید.
- برای روشن کردن، دکمه روشن/خاموش را به پایین فشار دهید (شکل 5).
- چراغ راهنما روشن خواهد شد.

مشاهده کردید کتری و صافی آن را رسوب زدایی کنید.

صافی رسوب

برای جلوگیری از رها شدن ذرات رسوب درون آشامیدنی شما، کتری به صافی رسوب مجهز است. این صافی هم جداشدن و هم قابل شستشو است. هنگام مشاهده هر گونه ته نشین به جا مانده بر روی صافی یا چنانچه عملکرد ریختن آب معیوب شده باشد باید صافی را خارج کرده و آن را تمیز کنید.

برداشتن صافی رسوب

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و دو شاخه دستگاه را از برق بکشید. مطمئن شوید دست های شما تمیز و عاری از صابون، کرم یا هر چیز آلوده کننده آب باشد.
- کتری را خالی کنید و صافی را مطابق شکل 1 بردارید. در حالیکه با یک برس نرم آن را می شوید زیر شیر آب آبکشی کرده (شکل 2) و صافی را در محل خود قرار دهید (شکل 3). **صافی خطر خفگی را به همراه دارد، پس از تمیزکاری آن را بدون نظارت رها نکنید**

تمیزکاری کتری و صافی رسوب

- تمیزکاری و رسوب زدایی مرتب برای حفظ کارکرد صحیح حیات است. رسوب گیری بش از اندازه بر عملکرد این محصول اثر می گذارد و باید از این امر جلوگیری کرد.
- هنگامیکه لایه رسوب در حال تشکیل بر روی المنت گرمایشی است، رسوب زدای مناسب کتری را خریداری کرده و مطابق با دستورالعمل های ارائه شده در بسته رسوب زدا، رسوب زدایی کنید.
 - بعد از رسوب زدایی، مکرراً کتری را با آب تازه بجوشانید و جهت زدودن کامل ماده رسوب زدای باقیمانده آن را آبکشی کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند. مراحل جوشاندن و آبکشی را حداقل سه بار تکرار کنید.
 - چنانچه صافی به رسوب زدایی نیاز داشته باشد آن را خارج کنید و در محلول رسوب زدای مشابه فرو ببرید.
 - قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شوید قطعات الکتریکی کاملاً خشک هستند.

مشخصات فنی

برچسب مشخصات را ببینید

منبع برق

برق ورودی

"

- هنگامیکه آب بجوشد کتری بصورت خودکار خاموش می شود (کلید روشن/ خاموش به طرف بالا کلیک می خورد و چراغ ها خاموش می شوند).
- برای خاموش کردن کتری قبل از جوشیدن آب، می توانید کلید روشن/خاموش را در موقعیت خاموش به سمت بالا قرار دهید، یا به سادگی کتری را از پایه بلندکنید - با این کار کتری خاموش می شود و کلید به صورت خودکار به موقعیت خاموش برمی گردد.

ریختن آب

- کتری را از روی پایه نیرو بردارید و بادقت آب را بریزید. کتری را ناگهان کج نکنید یا با زاویه بیش از حد تند آب را نریزید.
- هنگامیکه کتری را از پایه جدا کردید ممکن است رطوبتی بر روی سطح فوقانی پایه ببینید. میعان روی پایه کاملاً عادی است و دلیل اختار نیست.



لطفاً توجه کنید: کتری را بعد از هر بار استفاده خالی کنید.

قطعات ایمنی

1) کلید روشن/خاموش خودکار

کتری شما به کلید روشن/خاموشی مجهز است که هنگام جوشیده شدن آب بصورت خودکار خاموش می شود. اگر کتری کمی پیش آب جوش آورده است، برای جوشاندن مجدد یک دقیقه یا بیشتر صبر کنید. سعی نکنید کلید روشن/خاموش را در موقعیت روشن نگه دارید یا سیم پیچی کلید را دستکاری کنید.

2) قطع برق ایمنی

اگر کتری با آب بسیار کم یا بدون آب روشن شود، از طریق سوییچ قطع برق ایمن جریان برق قطع می شود. اگر این سوییچ قطع برق کار می کند، دوشاخه کتری را از برق اصلی بکشید و قبل از پر کردن مجدد با آب سرد بگذارید خنک شود (در غیر این صورت المنت خراب می شود).

3) اگر کتری در حال کار از پایه جدا شود (روشن)، بصورت خودکار خاموش خواهد شد.

مراقبت و نگهداری

تمیزکاری کتری

- بگذارید کتری کاملاً سرد شود و قبل از تمیزکاری دو شاخه دستگاه را از برق بکشید.
- کتری را پایه را در آب فرو نبرید.
- برای تمیز کردن بخش خارجی کتری از پارچه مرطوب و برای خشک کردن آن از پارچه خشک استفاده کنید.
- از جلا دهنده فلزی، مایعات اشتعال زا یا مواد شوینده شیمیایی قوی استفاده نکنید.
- مطمئن شوید همه رابط ها و پریزها کاملاً خشک باشند.

رسوب

هنگامیکه آب گرم می شود، متراکم شدن مواد معدنی موجود در آب موجب کدر شدن آن می شود. به محض مشاهده تشکیل لایه بر روی آب، یا هنگام تمیزکاری صافی، اگر لایه ای بر روی دیواره ها یا المنت