

هشدارهای مهم

هشدارهای ایمنی



نکته مهم!

- از این بخاری در مجاورت وان حمام، روشویی، دوش آب، ظرف شویی، استخر شنا و امثال آنها استفاده نکنید.
- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده، مرکز خدمات فنی و یا فردی واجد صلاحیت های مشابه تعویض گردد تا از کلیه خطرات احتمالی اجتناب شود.
- توجه: به منظور اجتناب از هرگونه خطر ناشی از بازنشانی ناخواسته سیستم ایمنی، این بخاری باید از طریق یک محافظ برق خارجی به پریز برق وصل شود.



لطفاً توجه داشته باشید:

- هیچگاه از بخاری برای خشک کردن لباس یا امثال آن استفاده نکنید.
- زمانی که بخاری داغ است، به هیچ عنوان سیم برق را روی آن قرار ندهید.
- توصیه می کنیم بخاری را در مسیر کوران قرار ندهید، زیرا جریان شدید هوا می تواند تأثیری نامطلوب بر کارایی آن داشته باشد.
- فقط از بخاری در وضعیت عمودی استفاده کنید.
- بخاری باید در فاصله 50 سانتی متری از مبلمان یا سایر اشیاء قرار داده شود.
- اولین باری که از بخاری استفاده می کنید، آن را به مدت حداقل 15 دقیقه و در حالی که ترموستات روی حداکثر قرار دارد، روشن بگذارید تا بوی «نوی» آن برطرف شود. ممکن است به دلیل مواد محافظی که قبل از حمل روی المنت گرم کننده استعمال شده، بخاری در بدو استفاده کمی دود کند.
- پنجره های خروج هوای داغ یا پنجره ورود هوا که در قسمت تحتانی بخاری تعبیه شده است را مسدود نکنید.
- بخاری را به گونه ای قرار دهید که دسترسی به دوشاخه و پریز حتی بعد از نصب بخاری آسان باشد.
- از بخاری در اتاق هایی به مساحت کمتر از 4 متر مربع استفاده نکنید.
- این بخاری به یک کلید نوسانگر مجهز

- این وسیله فقط در صورتی می تواند توسط کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند مورد استفاده قرار بگیرد که درباره استفاده ایمن از آن و خطرات احتمالی آن به آنها آموزش داده شده باشد و بر کار آنها نظارت شود. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند. نظافت و نگهداری از این وسیله نباید توسط کودکان یا بدون نظارت انجام گیرد.
- این وسیله باید دور از دسترس کودکان زیر 3 سال نگهداری شود مگر آنکه به صورت مداوم بر کار آنها نظارت شود.
- کودکان 3 تا 8 سال فقط در صورتی باید این بخاری را روشن/خاموش کنند که بخاری در محل عادی و مورد نظر نصب شده باشد و در خصوص استفاده ایمن از آن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده شده باشد و بر کار آنها نظارت شود. کودکان 3 تا 8 سال نباید دوشاخه این وسیله را به پریز بزنند، آن را تنظیم یا تمیز کنند یا عملیات نگهداری از آن را انجام دهند.
- احتیاط - برخی از قطعات این محصول ممکن است به شدت داغ و موجب سوختگی شود. لازم است در جاهایی که کودکان و اشخاص آسیب پذیر حضور دارند، دقت کافی به عمل آید.



هشدار: برای جلوگیری از داغ

- شدن بیش از حد این بخاری، زمانی که کار می کند، به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی روی آن را نپوشانید، زیرا این کار موجب داغ شدن بیش از حد آن می شود.
- این بخاری نباید مستقیماً زیر یک پریز برق ثابت قرار داده شود.



نکته مهم!

عدم رعایت این هشدار می تواند به صدمات جسمی یا آسیب دیدن بخاری منجر شود.



خطر سوختگی!!

عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.



لطفاً توجه داشته باشید:

این نماد نشان دهنده توصیه ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.



خطر سوختگی!!

- استفاده از سیم سیار توصیه نمی شود، زیرا ممکن است طی کار کردن بخاری، سیم بیش از حد داغ شود.

شرح

- 1 انتخابگر نیرو
- 2 چراغ نشانگر
- 3 ترموستات اتاق

اولین استفاده

دستورالعمل های عمومی

بخاری را از بسته بندی آن خارج کنید. بررسی کنید که نه بخاری و نه سیم برق آن طی حمل و تحویل آسیب ندیده باشد. اگر بخاری آسیب دیده، از آن استفاده نکنید. کلیه مواد تبلیغاتی الصاق شده به دستگاه را باز کنید. این بخاری برای استفاده به صورت خود ایستا یا نصب روی دیوار طراحی شده است. در صورت نصب آن روی دیوار، از پایه ها استفاده نکنید.

اتصال برق

- قبل از زدن دوشاخه بخاری به برق، بررسی کنید که ولتاژ منبع برق شما با ولتاژ تعیین شده در پلاک مشخصات محصول همخوانی داشته باشد و منبع برق بتواند توان مصرفی (وات) مشخص شده در پلاک مشخصات محصول را تأمین کند.
- چنانچه به صورت همزمان از چند وسیله برقی استفاده می کنید، لازم است بررسی و اطمینان حاصل کنید که منبع برق می تواند توان مورد نیاز همه این وسایل را تأمین کند.

استفاده از بخاری به صورت خود ایستا برای نصب پایه های دستگاه، به شرح زیر عمل کنید:

4 پیچ پروانه ای (F)

پایه ها را با استفاده از پیچ ها (F)، به نحوی که در تصویر نشان داده شده، سفت کنید.

این بخاری مطابق با دستورالعمل های EC زیر است:

- دستورالعمل 2006/95/EC در خصوص ولتاژ پایین و اصلاحیه های بعدی آن؛
- دستورالعمل شماره 2004/108 EEC در خصوص سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و اصلاحیه های بعدی آن؛

دفع بخاری

مطابق با دستورالعمل اروپایی شماره 2002/96/EC، این بخاری نباید به عنوان زباله خانگی دفع شود، بلکه باید آن را به یک مرکز بازیافت و تفکیک زباله تحویل داد.

مقدمه

از حسن انتخاب شما و خرید این محصول «دلونگی» متشکریم
لطفاً با صرف چند دقیقه وقت این دستورالعمل ها را مطالعه کنید تا از خطرات احتمالی یا آسیب هایی که ممکن است متوجه این بخاری شود، پیشگیری کنید.

نمادهای مورد استفاده در این دستورالعمل ها هشدارهای مهم به وسیله نمادهای زیر مشخص شده است.
لازم است به این هشدارها توجه و آنها را رعایت کنید.

پی توجهی به هشدارها می تواند به برق گرفتگی، صدمات جسمی شدید، سوختگی، آتش سوزی یا آسیب دیدن بخاری منجر شود.

استفاده

کارکرد و استفاده

- دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- پیچ ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی 6 تنظیم شود.
- حداقل توان: پیچ کارکرد را بچرخانید تا روی «MIN» تنظیم شود (چراغ نشانگر روشن خواهد شد).
- حداکثر توان: پیچ کارکرد را بچرخانید تا روی «MAX» تنظیم شود (چراغ نشانگر روشن خواهد شد).
- خاموش کردن: پیچ کارکرد را بچرخانید تا روی «0» تنظیم شود و دوشاخه را از پریز برق بکشید.

تنظیم ترموستات

پیچ ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی 6 تنظیم شود. وقتی دمای اتاق به دمای مطلوب رسید، به آهستگی پیچ را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک آن شنیده شود. بعد از آن پیچ ترموستات را بچرخانید. حالا، ترموستات دمای تعیین شده را به طور خودکار تنظیم خواهد کرد و آن را ثابت نگه خواهد داشت.

حالت پیشگیری از یخ زدگی

در حالی که پیچ ترموستات روی حداقل * و انتخابگر حالت روی «MAX» تنظیم شده است، بخاری دمای اتاق را روی تقریباً 5 درجه نگه خواهد داشت و ضمن کاهش مصرف انرژی به حداقل، از یخ زدگی پیشگیری می کند.

نگهداری

قبل از انجام هرگونه عملیات نگهداری، دوشاخه را از پریز برق بکشید و منتظر بمانید تا بخاری کاملاً خنک شود. کف بخاری به نگهداری خاصی نیاز ندارد. کافی است گرد و غبار آن را با استفاده از یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید. هیچگاه از پودرهای ساینده یا حلال ها استفاده نکنید. در صورت لزوم، غبار انباشته شده روی آن را با استفاده از یک جاروبرقی بزدایید.

مشخصات فنی

منبع تغذیه به پلاک مشخصات مراجعه کنید
توان جذب شده
1000 HMP: حداقل 500 وات - حداکثر 1000 وات
1500 HMP: حداقل 750 وات - حداکثر 1500 وات
2000 HMP: حداقل 1000 وات - حداکثر 2000 وات

احتیاط: چنانچه بخاری روی دیوار نصب نشده، به هیچ وجه بدون پایه از آن استفاده نکنید.

نصب دیواری

کیت نصب دیواری شامل موارد زیر است:

- 1 پایه پلاستیکی (A)
- 2 بست فلزی (B)
- 2 پیچ PH 3.5x9.5 (C)
- 2 پیچ PH 3.5x20 (D)
- 2 پیچ PH 3.5x35 (E)
- 4 توبی پلاستیکی 6x30

ابزارهای لازم برای نصب و زمان تقریبی برای نصب

پیچ گوشتی PH 2x100 (نوع چهارسو)

زمان تقریبی برای نصب: 30 دقیقه
قبل از نصب دستگاه، از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

- a. بخاری مستقیماً زیر پریز برق قرار نگرته باشد.
- b. دسترسی به پریز برق حتی بعد از نصب بخاری آسان باشد.
- c. هیچ سیم برق یا لوله ای طی نصب آسیب نبیند.
- d. دور از پرده ها یا مواد قابل اشتعال باشد.

دستگاه را به نحوی روی یک سطح ثابت قرار دهید که پشت آن به سمت بالا باشد. 2 پست (B) را با 2 پیچ (C) و با استفاده از پیچ گوشتی، به نحوی که در تصویر 5 نشان داده شده، سفت کنید.

برای نصب دیواری، به شرح زیر عمل کنید:

برای دیوارهای آجری از یک دریل بتن 6 میلی متری استفاده کنید. برای دیوارهای گچی یا کاذب (توخالی) توصیه می شود از پیچ ها و رول پلاک های مناسب (ارائه نشده) استفاده کنید.

1. قبل از سوراخ کردن دیوار، نقاط دقیق را با رعایت حداقل فاصله، به نحوی که در تصویر 3 و تصویر 4 نشان داده شده، مشخص کنید.
2. دیوار را در محل های مشخص شده سوراخ کنید و رول پلاک های پلاستیکی را در آنها قرار دهید.
3. پایه (A) را با استفاده از 2 پیچ ارائه شده (E) نصب کنید (به شکل 4 مراجعه کنید).
4. بخاری را روی پایه نصب کنید.
5. 2 نقطه نصب پایین را مشخص کنید (شکل 2).
- بخاری را باز کنید، سوراخ های پایینی را ایجاد کنید و رول پلاک های دیواری را در آنها قرار دهید.
6. در این مرحله، باید دستگاه را مجدداً روی پایه فوقانی قرار دهید و قسمت تحتانی را با دو پیچ باقیمانده (D) سفت کنید.