

نپوشانید، در غیر اینصورت ممکن است منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه شده که خطرناک است.

- این دستگاه نباید مستقیماً زیر پریز برق قرار داده شود.

- از بخاری در مجاورت وان حمام، تشت آب، دوش، سینک و استخر استفاده نکنید.

- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا فرد مجرب تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.

- توجه: به منظور جلوگیری از هر گونه خطر ناشی از بازنشانی تصادفی سیستم ایمنی، این دستگاه نباید با یک زمان سنج خارجی روشن شود.



عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

- استفاده از سیم سیار توصیه نمی شود، زیرا هنگام کارکرد بخاری، سیم سیار ممکن است بیش از حد گرم شود.



این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

- هرگز برای خشک کردن لباس ها از بخاری استفاده نکنید.

- هرگز سیم برق را روی بخاری داغ قرار ندهید.

- توصیه می کنیم بخاری را در مسیر جریان هوا قرار ندهید،

چون جریان قوی هوا ممکن است بر کارایی تجهیزات اثر منفی داشته باشد.

- از بخاری فقط در حالت عمودی استفاده کنید.

- بخاری باید در فاصله حداقل ۵۰ سانتی متری از مبلمان و

سایر لوازم قرار داشته باشد.

- اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید آن را حداقل ۱۵

دقیقه با حداکثر دما روشن کنید تا بوی «نوی» آن از بین

برود. ممکن است از مواد محافظتی به کار رفته در

المنت گرمایشی قبل از حمل و نقل، دود کمی خارج شود.

- شبکه خروجی یا شبکه ورودی هوای کف دستگاه را مسدود

نکنید.

- دستگاه را به گونه ای قرار دهید که دوشاخه و پریز حتی بعد

از نصب دستگاه به آسانی در دسترس باشند.

- از دستگاه در اتاق های کوچکتر از ۴ متر مربع استفاده

نکنید.

- کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

- کودکان زیر ۳ سال را دور از دستگاه نگه دارید مگر اینکه دائماً تحت نظارت باشند.

- کودکان ۳ سال به بالا و کمتر از ۸ سال تنها باید دستگاه را روشن و خاموش کنند به شرطی که در مکان و موقعیت مناسب نصب و قرار گرفته باشد، تحت نظارت باشند و دستورالعمل مربوط به استفاده

ایمن از دستگاه را بدانند و خطرات احتمالی را بشناسند. کودکان ۳ سال و کمتر

از ۸ سال نباید دستگاه را به پریز بزنند، آن را تنظیم یا تمیز کنند و یا اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری را انجام دهند.

احتیاط - بعضی قطعات این محصول بسیار داغ می شوند و می توانند باعث سوختگی شود. جایی که کودکان و افراد آسیب پذیر حضور دارند، باید مراقبت و توجه خاصی صورت گیرد.



- **هشدار:** برای اجتناب از گرم شدن بیش از حد، هرگز تحت هیچ شرایطی هنگام استفاده از دستگاه روی آن را

- این دستگاه به یک سوئیچ شیب مجهز است که در صورت سقوط دستگاه، آن را خاموش می کند. برای راه اندازی مجدد دستگاه فقط کافی است آن را مجدداً به حالت عمودی قرار دهید.
- در این دستگاه یک وسیله ایمنی تعبیه شده است که در صورت گرم شدن تصادفی بیش از حد، آن را خاموش می کند. برای راه اندازی مجدد دستگاه، دوشاخه را چند دقیقه از پریز برق بکشید، عامل گرم شدن بیش از حد را رفع کرده و سپس دو شاخه را مجدداً وصل کنید. اگر دستگاه کار نمی کند لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.

دفع دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



مقدمه

بابت انتخاب محصول De'Longhi از شما متشکریم. لطفاً کمی وقت بگذارید و دستورالعمل های اجتناب از خطرات یا خرابی دستگاه را مطالعه کنید.

شرح

- الف کلید روشن/خاموش
- ب شمعک
- پ ترموستات
- ت چرخ

اولین استفاده

دستورالعمل های کلی

- بخاری را از بسته بندی خارج کنید.
- بررسی کنید که بخاری یا سیم برق در طول جابجایی خراب نشده باشند.
- در صورت خرابی دستگاه از آن استفاده نکنید.
- همه برچسب های تبلیغاتی روی دستگاه را بردارید.
- بخاری شما برای حالت ایستاده یا نصب بر روی دیوار مناسب است.
- در صورت استفاده از دستگاه بصورت دیواری، پایه های آن را نصب نکنید.

اتصال برق

- قبل از اتصال دوشاخه دستگاه، بررسی کنید ولتاژ برق با ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات یکی بوده و برق شبکه توان تأمین برق مصرفی (وات) درج شده بر روی برچسب مشخصات را داشته باشد.
- اگر همزمان از بیش از یک دستگاه استفاده می کنید، لازم است مطمئن شوید منبع تغذیه قادر به تأمین توان مورد نیاز است.

عملکرد ایستاده

با استفاده از پیچ های ارائه شده پایه ها را نصب کنید: ۴ x پیچ گوشه

دار (A)

طبق تصویر ۱ پایه ها را با پیچ ها (A) محکم کنید. احتیاط: در صورتی که بخاری را بر روی دیوار نصب نمی کنید، هرگز از آن بدون پایه استفاده نکنید.

نصب دیواری

محتویات بسته نصب دیواری:

- x ۱ پایه پلاستیکی (B)
- x ۲ پایه نصب فلزی (C)
- x ۲ ۲.۹x۸ PH (D)
- x ۲ پیچ ۳.۵x۲۰ PH (E)
- x ۲ پیچ ۳.۵x۲۵ PH (F)
- x ۴ رول پلاک پلاستیکی (G) ۶x۳۰

ابزارهای مورد نیاز برای مونتاژ و زمان تقریبی مونتاژ

پیچ گوشتی ۱۰۰ x ۲ PH (نوع Phillips)

زمان تقریبی مونتاژ: ۳۰ دقیقه

قبل از نصب دستگاه، از موارد زیر مطمئن شوید:

- بخاری مستقیماً زیر پریز برق قرار نگرفته باشد.
- بعد از نصب دستگاه، پریز برق به راحتی در دسترس باشد.
- حین نصب، هیچ کابل برقی یا لوله ای آسیب نبیند.
- دستگاه دور از پرده یا مواد قابل اشتعال قرار گرفته باشد.
- دستگاه روی سطح صاف و ثابت قرار گرفته باشد درحالیکه پشت آن رو بالا باشد. طبق تصویر ۵ با استفاده از پیچ گوشتی، با ۲ پیچ (D) ۲ پایه نصب (C) را محکم کنید.

برای نصب دیواری به شرح زیر عمل کنید:

- برای دیوارهای آجری از دریل بتنی ۶ میلی متری استفاده کنید. برای دیوارهای گچی و کاذب (توخالی)، توصیه می شود از پیچ و رول پلاک مناسب (ارائه نشده) استفاده کنید.
- قبل از سوراخ کردن دیوار، طبق تصاویر ۳ و ۴ با رعایت فواصل حداقل، نقاط دقیق را مشخص کنید.
- نقاط مشخص شده روی دیوار را سوراخ کنید، و رول پلاک های پلاستیکی (G) را وارد کنید.
- با استفاده از پیچ های ارائه شده (F) پایه (B) را ثابت کنید (تصویر ۴ را ببینید).
- رادیاتور را روی پایه قرار دهید.
- ۲ نقطه ثابت پایین را مشخص کنید (تصویر ۲).
- دستگاه را بردارید، نقاط پایینی را سوراخ کرده و رول پلاک های دیواری را وارد کنید.
- اکنون می توانید بخاری را روی پایه قرار دهید و بخش پایین دستگاه را با ۲ پیچ باقیمانده ثابت کنید (E).

استفاده

کارکرد و استفاده

- دوشاخه را به پریز وصل کنید.
- دکمه ترموستات را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا به موقعیت ۶ برسد.

- **حداقل توان:** دکمه کارکرد را به وضعیت «MIN» بچرخانید (شمعک روشن می شود).
- **حداکثر توان:** دکمه کارکرد را به وضعیت «MAX» بچرخانید (شمعک روشن می شود).
- **خاموش کردن:** دکمه کارکرد را تا وضعیت «۰» بچرخانید و دوشاخه را بکشید.

تنظیم ترموستات

دکمه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به وضعیت حداکثر (۶) برسد. هنگامیکه دمای اتاق به حد مطلوب رسید، به آرامی دکمه ترموستات را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک را بشنوید و دیگر نچرخانید. اکنون ترموستات بصورت خودکار به دمای معین تنظیم شده و ثابت می ماند.

حالت پیشگیری از برفک

در حالی که دکمه ترموستات در حالت حداقل * قرار دارد و حالت انتخابگر «MAX» است، دستگاه با حداقل مصرف انرژی دمای اتاق را در حدود ۵ درجه سانتیگراد حفظ کرده و مانع یخ زدگی می شود.

تعمیر و نگهداری

قبل از انجام هرگونه تعمیر، دوشاخه بخاری را از پریز بکشید و منتظر بمانید تا کاملاً خنک شود. این بخاری به تعمیر و نگهداری خاصی نیاز ندارد. فقط کافیسست با یک پارچه نرم و خشک گرد و غبار را پاک کنید. هرگز از پودرها یا حلال های ساینده استفاده نکنید. در صورت لزوم قسمت های بسیار کثیف را با جاروبرقی تمیز کنید.

مشخصات فنی

منبع برق	برجسب مشخصات را ببینید
برق ورودی	HMP1۰۰۰: حداقل ۵۰۰ وات-حداکثر ۱۰۰۰ وات
	HMP1۵۰۰: حداقل ۷۵۰ وات-حداکثر ۱۵۰۰ وات
	HMP۲۰۰۰: حداقل ۱۰۰۰ وات-حداکثر ۲۰۰۰ وات

عیب یابی

مشکل	دلیل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	مطمئن شوید دوشاخه وصل باشد و پریز برق کار می کند. بررسی کنید هیچ مانعی وجود نداشته باشد. کلید روشن/خاموش در وضعیت «۰» است.	دوشاخه را به پریز وصل کنید. مانع را رفع کرده، دوشاخه بخاری را بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود. اگر دستگاه کار نمی کند لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات تماس بگیرید. کلید روشن/خاموش را تا وضعیت MAX، MIN بچرخانید.
	ترموستات را می توان در حالت بسیار پایین تنظیم کرد.	ترموستات را در جهت عقربه های ساعت به بالاترین وضعیت بچرخانید تا دستگاه مجدداً شروع به کار کند.