

شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا فرد مجرب تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.

توجه: به منظور جلوگیری از هر گونه خطر ناشی از بازنشانی تصادفی سیستم ایمنی، این دستگاه نباید با یک زمان سنج خارجی روشن شود.

هشدار: اگر افرادی در اتاق های کوچکی حضور دارند که خود به تنهایی قادر نیستند از آن خارج شوند، از این شواژ در آن اتاق ها استفاده نکنید مگر اینکه تحت نظارت مستمر باشند.



خطر سوختگی!!

عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

هشدار: برای کاهش خطر آتش سوزی، منسوجات، پرده یا هر ماده قابل اشتعال را در فاصله ۱ متری از خروجی هوا نگه دارید. استفاده از سیم سیار توصیه نمی شود، زیرا هنگام کارکرد بخاری، سیم سیار ممکن است بیش از حد گرم شود.



لطفاً توجه داشته باشید:

این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

از این بخاری بر روی سطحی صاف و ثابت استفاده کنید.

اگر بخاری از بلندی سقوط کرده است، از آن استفاده نکنید.

اگر آثار خرابی در بخاری مشهود است، از آن استفاده نکنید.

هرگز برای خشک کردن لباس ها از بخاری استفاده نکنید.

هنگامی که بخاری داغ است، هرگز کابل برق را روی آن قرار ندهید. توصیه می کنیم بخاری را در مسیر جریان هوا قرار ندهید، چون جریان قوی هوا ممکن است بر کارایی تجهیزات اثر منفی داشته باشد.

از بخاری فقط در حالت عمودی استفاده کنید.

اولین باری که از دستگاه استفاده می کنید آن را حداقل ۱۵ دقیقه با حداکثر دما روشن کنید تا بوی "نوی" آن از بین برود. ممکن است از مواد محافظتی به کار رفته در المنت گرمایشی قبل از حمل و نقل، دود کمی خارج شود.

شبکه خروجی با شبکه ورودی هوای کف دستگاه را مسدود نکنید. دستگاه را به گونه ای قرار دهید که دوشاخه و پریز حتی بعد از نصب دستگاه به آسانی در دسترس باشند.

از دستگاه در اتاق های کوچکتر از ۴ متر مربع استفاده نکنید. این دستگاه به یک سوئچ شیب مجهز است که در صورت سقوط دستگاه، آن را خاموش می کند. برای راه اندازی مجدد دستگاه،

این دستگاه برای کودکان ۸ ساله و بزرگتر و همچنین اشخاص با محدودیت های جسمانی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش کافی قابل استفاده می باشد، مشروط به اینکه تحت نظارت از آن استفاده کنند یا راهنمایی های لازم در خصوص نحوه استفاده ایمن از دستگاه را دریافت نمایند و با خطرات بالقوه آشنایی داشته باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

کودکان کمتر از ۳ سال، باید از دستگاه دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم تحت نظر باشند.

کودکان ۳ سال به بالا و کمتر از ۸ سال تنها باید دستگاه را روشن و خاموش کنند به شرطی که در مکان و موقعیت مناسب نصب و قرار گرفته باشد، تحت نظارت باشند و دستورالعمل مربوط به استفاده ایمن از دستگاه را بدانند و خطرات احتمالی را بشناسند. کودکان ۳ سال و کمتر از ۸ سال نباید دستگاه را به پریز بزنند، آن را تنظیم یا تمیز کنند و یا اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری را انجام دهند.

احتیاط - بعضی قطعات این محصول بسیار داغ می شوند و می توانند باعث سوختگی شود. جایی که کودکان و افراد آسیب پذیر حضور دارند، باید مراقبت و توجه خاصی صورت گیرد.

هشدار: برای اجتناب از گرم شدن بیش از حد، هرگز تحت هیچ شرایطی هنگام استفاده از دستگاه روی آن را نپوشانید، در غیر اینصورت ممکن است منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه شده که خطرناک است.

این دستگاه نباید مستقیماً زیر پریز برق قرار داده شود.

از بخاری در مجاورت وان حمام، تشت آب، دوش، سینک و استخر استفاده نکنید.

اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط



- اگر همزمان از بیش از یک دستگاه استفاده می کنید، لازم است مطمئن شوید منبع تغذیه قادر به تأمین توان مورد نیاز است.

از دستگاه با استفاده از پایه، روی سطحی صاف استفاده کنید

- با استفاده از پیچ های ارائه شده پایه ها را نصب کنید: $4 \times$ پیچ پروانه ای (E). پایه ها را با پیچ ها (E)، طبق تصویر ۱ محکم کنید.

استفاده

کارکرد و استفاده

- دوشاخه را به پریز وصل کنید.
- دکمه ترموستات را در جهت عقربه ساعت بچرخانید تا به موقعیت ۶ برسد.
- **حداقل توان:** دکمه کارکرد را به وضعیت «MIN» بچرخانید (شمعک روشن می شود).
- **حداکثر توان:** دکمه کارکرد را به وضعیت «MAX» بچرخانید (شمعک روشن می شود).
- **خاموش کردن:** دکمه کارکرد را تا وضعیت «۰» بچرخانید و دوشاخه را بکشید.

تنظیم ترموستات

دکمه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا به وضعیت حداکثر (۶) برسد. هنگامیکه دمای اتاق به حد مطلوب رسید، به آرامی دکمه ترموستات را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک را بشنوید و دیگر بچرخانید. اکنون ترموستات بصورت خودکار به دمای معین تنظیم شده و ثابت می ماند.

حالت پیشگیری از برفک

در حالی که دکمه ترموستات در حالت حداقل * قرار دارد و حالت انتخابگر «MAX» است، دستگاه با حداقل مصرف انرژی دمای اتاق را در حدود ۵ درجه سانتیگراد حفظ کرده و مانع یخ زدگی می شود.

تعمیر و نگهداری

قبل از انجام هر گونه تعمیر و نگهداری، بخاری را از برق بکشید و منتظر بمانید تا کاملاً سرد شود. این بخاری به تعمیر و نگهداری خاصی نیاز ندارد. فقط کافیسیت با یک پارچه نرم و خشک گرد و غبار را پاک کنید. هرگز از پودر یا محلول های خورنده استفاده نکنید. در صورت لزوم قسمت های بسیار کثیف را با جاروبرقی تمیز کنید.

مشخصات فنی

منبع برق	برجسب مشخصات را ببینید
برق ورودی	HMP1۰۰۰: حداقل ۵۰۰ وات - حداکثر ۱۰۰۰ وات
	HMP1۵۰۰: حداقل ۷۵۰ وات - حداکثر ۱۵۰۰ وات
	HMP2۰۰۰: حداقل ۱۰۰۰ وات - حداکثر ۲۰۰۰ وات

فقط کاتی است آن را مجدداً در حالت عمودی قرار دهید.

- این دستگاه دارای یک وسیله ایمنی است که در صورت داغ شدن تصادفی و بیش از حد آن، دستگاه را خاموش می کند. برای راه اندازی مجدد دستگاه، دوشاخه را چند دقیقه از پریز برق بکشید، عامل گرم شدن بیش از حد را رفع کرده و سپس دو شاخه را مجدداً وصل کنید. اگر دستگاه کار نمی کند، لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات مشتریان «دلونگی» (DeLonghi) تماس بگیرید.

صرفاً ویژه کشورهای غیراروپایی:

این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) با محدودیت های جسمانی، حسی یا ذهنی یا فاقد تجربه و دانش کافی مناسب نمی باشد، مگر اینکه آن را تحت نظارت استفاده کنند و راهنمایی های لازم در خصوص استفاده از دستگاه را توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها است دریافت نمایند. باید از کودکان مراقبت شود تا مبادا با این دستگاه بازی کنند.

دفع دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



مقدمه

از حسن انتخاب شما و خرید این محصول دلونگی متشکریم. برای پیشگیری از صدمات جانی یا آسیب دیدن دستگاه، لطفاً با صرف چند دقیقه وقت این دستورالعمل ها را به دقت مطالعه کنید.

شرح (بخار برق قابل حمل ویژه فضای خانگی)

الف کلید روشن/خاموش

ب شمعک

پ ترموستات

ت چرخ

اولین استفاده

دستورالعمل های عمومی

بخاری را از بسته بندی خارج کنید. بررسی کنید که هنگام حمل و نقل، بخاری و کابل برق، هیچکدام آسیب ندیده باشند. در صورت خرابی دستگاه از آن استفاده نکنید. همه برجسب های تبلیغاتی روی دستگاه را بردارید.

اتصال برق

- قبل از اتصال دوشاخه دستگاه، بررسی کنید ولتاژ برق با ولتاژ مشخص شده روی برجسب مشخصات یکی بوده و برق شبکه توان تأمین برق مصرفی (وات) درج شده بر روی برجسب مشخصات داشته باشد.

مسئله	علت	راه حل
دستگاه کار نمی کند	مطمئن شوید که به برق وصل است و اینکه پریز برق کار می کند. بررسی کنید هیچ مانعی وجود نداشته باشد. کلید روشن/خاموش در وضعیت «۰» است. ترموستات را می توان در حالت بسیار پایین تنظیم کرد.	دوشاخه را به پریز وصل کنید. مانع را رفع کرده، دوشاخه بخاری را بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود. اگر دستگاه کار نمی کند لطفاً با نزدیک ترین مرکز خدمات تماس بگیرید. کلید روشن/خاموش را تا وضعیت MIN، MAX بچرخانید. ترموستات را در جهت عقربه های ساعت به بالاترین وضعیت بچرخانید تا دستگاه مجدداً شروع به کار کند.