



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- دستگاه منحصراً ویژه استفاده محصولات برشته ساز نان است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی گیرد.

- در صورت صدمه دیدن سیم برق دستگاه، به منظور جلوگیری از بروز خطر تعویض آن باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگی خدمات آن و یا تکنسین مجاز انجام شود.

- قبل از وارد کردن دوشاخه به پریز، مطمئن شوید که: ولتاژ پریز با مقدار درج شده بر روی برچسب اطلاعات دستگاه مطابقت داشته باشد. پریز برق دارای اتصال به زمین باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکت سازنده هیچ مسئولیتی را متقبل نمی شود.

- استفاده از تبدیل، سیم سیار چندتایی و/یا کابل رابط توصیه نمی شود.

- به منظور پیگیری از برق گرفتگی، هرگز نگذارید برشته ساز، کابل یا دوشاخه خیس شود و هرگز دست، هر شی فلزی، همچون چاقو یا ورق فلزی را وارد برشته ساز نکنید.

- دستگاه را با دست خیس یا مرطوب لمس نکنید.

- با پای برهنه یا خیس از دستگاه استفاده نکنید.

- همواره زمانی که از برشته ساز استفاده نمی کنید، هنگام تمیزکاری یا تمیزکردن نان گیرکرده در دستگاه، آن را از برق بکشید.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

- این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛ خانه باغ ها؛ مهمانان هتل‌ها، متل‌ها یا سایر مراکز گردشگری؛ هتل‌های تخت و صبحانه یا مهمانخانه‌ها نیز مناسب است. یک نسخه از این دفترچه راهنما باید در مکانی نگهداری شود که تمام مدت در دسترس مشتریان/کاربران نهایی و کارکنان تعمیر و نگهداری/مدیریت باشد.



عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

- کیسه پلاستیکی که دستگاه در آن بسته بندی شده است باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شود زیرا خطر خفگی از ناحیه گلو را به همراه دارد.

- کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.

- با کشیدن کابل، دستگاه را از برق نکشید.

- دستگاه را در معرض شرایط جوی (باران، نور مستقیم خورشید، یخ‌زدگی و غیره) قرار ندهید.

- دستگاه، دوشاخه یا کابل برق را در آب فرو نبرید.

- این دستگاه جهت استفاده با زمان سنج یا سامانه کنترل از راه دور خارجی طراحی نشده است.

- در رابطه با لوازم برق، گرچه سعی می شود در دستورالعمل ها حداکثر احتمالات گنجانده شود، باید هنگام راه اندازی دستگاه به ویژه در زمان حضور کودکان، احتیاط و نیز درک شخصی به خرج داده شود.

- برای اطلاع از جزئیات مربوط به تمیزکاری به بخش تمیزکاری دفترچه راهنما مراجعه کنید.

- هنگامی که دستگاه در حال کار است، ممکن است دمای سطح خارجی بسیار بالا باشد. در صورت نیاز همیشه از دستگیره یا دستکش فر استفاده کنید.

- نان غذایی است که ممکن است آتش بگیرد. از این دستگاه در نزدیکی پرده یا دیگر مواد اشتعال پذیر استفاده نکنید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده می شود روی آن را ننوشانید، ممکن است بیش از حد داغ شده و آتش بگیرد.
- توصیه می کنیم که برشته ساز خود را مستقیماً زیر کابینت استفاده نکنید.
- غذای سوخته ممکن است آتش بگیرد، در نتیجه هرگز برشته ساز را بدون مراقبت رها نکنید و برای نان نازک یا خشک که سریعتر می سوزد، کنترل میزان قهوه ای شدن را پایین تر قرار دهید.
- هرگز غذای دارای سس یا مواد پرکردنی (مثل پیتزا) را گرم نکنید: اگر مواد آن داخل برشته ساز بریزد ممکن است آتش بگیرد.
- سینی خورده نان را به طور مرتب تمیز کنید: خورده نان ممکن است دود کند یا بسوزد.



لطفاً توجه داشته باشید: اگر دستگاه به پریز برق متصل نشده باشد اهرم (B) پایین نمی ماند.

زمانی که برشته سازی انجام شد، اهرم به طور خودکار همراه با تکه های نان بالا می رود.

اگر مسیر حرکت اهرم به طور اتفاقی مسدود شد یا پایین نگه داشته شد، ممکن است برشته ساز به طور خودکار خاموش نشود.

- اگر نان به اندازه کافی برشته نشده باشد، با چرخاندن گردونه (D) سطح برشته سازی تیره تری را انتخاب کنید.

یا اینکه اگر نان بشته بیش از حد تیره است، سطح برشته سازی روشن تری را انتخاب کنید.

- برشته سازی را می توان در هر زمانی تنها با فشار دکمه توقف/لغو (I) متوقف کرد.

- زمانی که برشته ساز خالی (بدون تکه های نان) است، از آن استفاده نکنید.

- از تکه های نان خیلی نازک یا شکسته استفاده نکنید.

- هرگز با زور تکه های بزرگ غذا را در دستگاه وارد نکنید.



خطر سوختگی!! شیارهای برشته کردن نان در طول عملکرد بسیار داغ می شوند. آنها را لمس نکنید!

کارکرد «یخ زدایی»

شما می توانید با فشار دادن دکمه «یخ زدایی» (F) فوراً پس از پایین بردن اهرم (B)، تکه های منجمد نان را برشته کنید.

زمان برشته سازی طولانی تر می شود تا به سطح برشته دلخواه دست یابید.

چراغ دستگاه هنگام استفاده از کارکرد یخ زدایی روشن می ماند.

کارکرد گرم کردن مجدد

اهرم روشن کردن (B) را پایین ببرید و دکمه «گرم کردن مجدد» (G) را فشار دهید.

چراغ گرم کردن مجدد هنگام استفاده از کارکرد گرم کردن مجدد، روشن می ماند. زمان گرم کردن مجدد ثابت است و به وسیله گردونه سطح برشته سازی قابل تغییر نیست.

استفاده از دکمه توقف/لغو

برای توقف برشته سازی، دکمه توقف/لغو (I) را در هر زمانی فشار دهید.



تکته مهم! به اهرم «روشن کردن» (B) فشار وارد نکنید. همیشه از دکمه توقف/لغو (I) استفاده کنید.



لطفاً توجه کنید:

این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.

- بعد از خارج کردن دستگاه از بسته بندی، حتماً بررسی کنید که دستگاه کامل و بی نقص باشد. - حتماً تمامی برچسب ها و

بسته بندی ها را از برشته ساز جدا کنید.

- هر گونه گرد و غبار جمع شده بر روی دستگاه در زمان حمل و نقل را با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.

- مراقب باشید سیم کابل از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا با سطوح داغ (مثل صفحه فوقانی H) تماس نداشته باشد.



این دستگاه مطابق با قوانین EC 1935/2004 درباره مواد و اشیایی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.

امحاء دستگاه



نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

شرح

- A** شگاف های برشته کردن نان
- B** اهرم روشن کردن
- C** درجه کنترل قهوه ای کردن
- D** گردونه کنترل قهوه ای کردن
- E** سینی خورده نان
- F** دکمه یخ زدایی
- G** دکمه گرم کردن مجدد
- H** سینی فوقانی
- I** دکمه توقف/لغو
- J** موقعیت بالا بری بیشتر
- K** Warming Rack جداسازی (تنها در بعضی مدل ها)

استفاده

- مطمئن شوید که اهرم (B) بالا بوده و گردونه (D) برای برشته کردن سطح متوسط تنظیم شده باشد.

- دوشاخه را به پریز بزنید.

- قبل از اولین استفاده برشته ساز خالی به 3 بار با حداکثر دما گرم کنید. این کار باعث می شود بوی احتمالی ناشی از فرایندهای ساخت از بین برود. پس از هر بار گرمادهی اتاق را تهویه کنید.

سینی خرده نان (E) باید به طور منظم خالی شود زیرا انباشت خرده نان خطر آتش سوزی را به همراه دارد. پس از برشته سازی بگذارید برشته ساز سرد شود، سپس سینی خرده نان (E) را بیرون آورده و خالی کنید.

وسيله (K) WARMING RACK (تتها در بعضی مدل ها)

- از این وسیله برای گرم کردن کلوچه های کروسانت استفاده کنید.
- Warming Rack جداسازی را طبق تصویر صفحه 3 به دستگاه وصل کنید.
- کلوچه کروسانت را روی توری قرار دهید.
- برای تنظیم دلخواه، گردونه کنترل قهوه ای کردن (D) را بچرخانید.
- اهرم کنترل (B) را به پایین فشار دهید تا با صدای کلیک در محل خود قرار گیرد.
- اگر کلوچه به اندازه کافی گرم نیست، دفعه بعد سطح برشته سازی تیره تری را انتخاب کنید.

تمیزکاری - تعمیر و نگهداری

- قبل از تمیزکاری برشته ساز یا انجام تعمیرات، همیشه دوشاخه را از پریز بکشید.
- قبل از تمیزکاری منتظر بمانید تا دستگاه سرد شود.
- قسمت خارجی برشته ساز باید با پارچه ای مرطوب و فقط آب تمیز شود. هرگز از مواد ساینده یا شوینده های اشتعال پذیر استفاده نکنید زیرا به سطح دستگاه آسیب می زنند.
- **هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.**
- هنگامی که استفاده شما از برشته ساز به پایان رسید، همواره دوشاخه را از پریز بکشید و سینی خرده نان موجود در کف دستگاه را خالی کنید.
- اگر تکه های نان برشته در دستگاه گیرکرد، دوشاخه را بکشید، دستگاه را وارونه کنید و به آرامی تکان دهید.
- **هرگز هیچ قطعه ای از برشته ساز، به ویژه شیارهای برشته سازی نان را با ابزار نوک تیز لمس نکنید.**