

AVVERTENZE IMPORTANTI

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo!

La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente alla tostatura di pane. Qualunque altro utilizzo è da considerarsi improprio e dunque pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un utilizzo inadeguato, improprio o irresponsabile e/o per riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che: la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targa dati, posta sotto l'apparecchio; la presa di corrente sia dotata di messa a terra. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di questa norma.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che il tostapane, il cavo di alimentazione e la spina non si bagnino e non introdurre MAI le mani o oggetti metallici, come coltelli o fogli di alluminio, all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di pulizia o cercare di rimuovere eventuali cibi incastrati.



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Questo apparecchio è destinato

esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel o altre strutture ricettive, affittacamere.

- Per evitare il rischio di soffocamento, il sacchetto di plastica contenente il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Sorvegliare i bambini assicurandosi che non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite dai bambini, a meno che abbiano più di 8 anni e siano costantemente sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore. Per maggiori dettagli, consultare il foglio di garanzia.
- Come per tutti gli apparecchi elettrici, anche se queste istruzioni cercano di coprire tutte le possibili eventualità, quando si utilizza l'apparecchio è

importante usare cautela e buon senso, soprattutto se in presenza di bambini piccoli.

- Per la pulizia dell'apparecchio fare riferimento al relativo parafraso.



Pericolo di scottature!!

In caso di mancata osservanza, possibili ustioni o scottature.

- Durante il funzionamento, le zone circostanti le bocche di caricamento sono molto calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.
- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali infiammabili.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione: potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.
- Si raccomanda di non utilizzare il tostapane direttamente sotto armadietti pensili.
- Gli alimenti bruciati possono incendiarsi. Non lasciare quindi il tostapane acceso senza sorveglianza e impostare un grado di tostatura inferiore nel caso di fette di pane sottili o secche, che possono bruciarsi più facilmente.
- Non riscaldare mai alimenti ripieni o farciti (p.es. pizza): se gocciolano all'interno dell'apparecchio possono essere causa di incendi.
- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciolo: le briciole possono provocare fumo o incendi.



Nota:

Questo simbolo segnala raccomandazioni e informazioni importanti per l'utente.

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il prodotto sia integro e in perfette condizioni. Assicurarsi di aver rimosso tutte le etichette e gli imballaggi dal tostapane.
- Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate durante il trasporto, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
- Non lasciare penzolare il cavo di alimentazione dal bordo del tavolo, e non fargli toccare superfici calde (esempio: la parte superiore del tostapane **K**).



I materiali e gli accessori destinati al contatto con gli alimenti sono conformi al Regolamento (CE) 1935/2004.

Smaltimento dell'apparecchio



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

DESCRIZIONE

- A** Bocche di caricamento
- B** Leva di accensione
- C** Visualizzatore grado di tostatura
- D** Manopola regolazione grado di tostatura
- E** Vassoio raccoglibriciolo
- F** Pulsante scongelamento
- G** Pulsante riscaldamento
- H** Pulsante "bagel"
- I** Pulsante stop/cancel
- J** Scaldabrioches (solo in alcuni modelli)
- K** Parte superiore

USO

Prima dell'uso

- Avvolgere il cavo in eccedenza sui ganci avvolgicavo che si trovano al di sotto dell'apparecchio.
- Come accade con tutti gli elementi riscaldanti, appena acceso per la prima volta il tostapane può emettere un leggero odore di bruciato o di "nuovo". È un fenomeno normale che non deve preoccupare.
- Prima di utilizzarlo, fare funzionare l'apparecchio a vuoto per 3 volte, con termostato al massimo, per eliminare l'odore di nuovo. Aerare la stanza dopo ogni ciclo.

Uso

- Assicurarsi che le leve di accensione (**B**) siano in posizione di arresto. Ruotare a scatto la manopola di regolazione del grado di tostatura (**D**) sull'impostazione desiderata (da 1 a 6).
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento (**A**), e abbassare completamente la leva (**B**). Non cuocere o porre il pane direttamente sulla parte superiore (**K**) in quanto questo componente non è previsto per la cottura dei cibi.



Nota: se l'apparecchio non è collegato alla presa di corrente, la leva (**B**) non resterà in posizione abbassata.

- Quando la tostatura è ultimata, la leva torna in posizione di arresto, facendo contemporaneamente salire le fette di pane.

Se la leva si blocca accidentalmente o viene mantenuta in posizione abbassata, il toaster potrebbe non spegnersi automaticamente.

- Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado maggiore di tostatura ruotando la manopola (**D**). Se invece il toast è troppo dorato, selezionare un grado di tostatura inferiore.

- La tostatura può essere interrotta in qualunque momento premendo il pulsante stop/cancel (I). Non cercare di interrompere la tostatura sollevando forzatamente la leva (B).
- Non fare mai funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane al suo interno).
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserire (forzando) alimenti troppo grandi per le bocche di caricamento.
- Se si tosta una sola fetta di pane, sarà possibile notare una differenza di colore tra un lato e l'altro: è una cosa normale.
- Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente di quello fresco e fette sottili si tostano più rapidamente di fette spesse. Il grado di tostatura andrà quindi impostato ad un livello più basso del solito.
- Per un buon risultato, assicurarsi che le fette di pane siano di pari spessore, freschezza e dimensione.
- Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra una tostatura e l'altra in modo che il controllo della temperatura possa resettarsi. In alternativa, per eseguire la tostatura successive selezionare un'impostazione più bassa.



Pericolo di scottature!! durante il funzionamento le bocche di caricamento diventano molto calde. Non toccare.

Funzione "scongelo"

È possibile tostare le fette di pane scongelate premendo il tasto defrost (F) subito dopo aver abbassato la leva (B); il ciclo di cottura sarà prolungato per raggiungere la doratura desiderata. La spia luminosa rimarrà accesa fintanto che la funzione defrost sarà in uso.

Funzione riscaldamento

Per riscaldare del pane già tostato ma raffreddatosi, abbassare la leva di accensione (B) e premere il tasto di riscaldamento (G). Si noti che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sul controllo del grado di tostatura. La funzione di riscaldamento può essere interrotta in qualunque momento premendo il pulsante stop/cancel (I). La spia luminosa rimarrà accesa fintanto che la funzione di riscaldamento sarà in uso.

Funzione "bagel"

La funzione "bagel" consente la tostatura di pane, focaccine e muffin su un solo lato (quello interno), mentre l'altro lato (quello esterno) rimane caldo. Prima di essere tostate le focaccine e i muffin devono essere tagliati a metà; abbassare la leva di accensione (B) e premere il pulsante "bagel" (H). La spia luminosa bagel rimarrà accesa durante l'uso di questa funzione.

Scaldabrioche (J) (solo in alcuni modelli)

Lo scaldabrioche è adatto per riscaldare più alimenti quali: brioches o cibi già tostatati. Procedere come segue:

- Posizionare lo scaldabrioche sulle bocche di caricamento come rappresentato in figura (pag.3).
- Appoggiare il cibo da riscaldare.
- Ruotare la manopola di regolazione grado di tostatura (D) sulla posizione desiderata (1-6).
- Abbassare la leva di accensione (B).
- Se il cibo non è sufficientemente caldo, la volta successiva selezionare un grado maggiore di tostatura.

Consigli

- Selezionare un grado di tostatura basso per una doratura leggera, per tostare una sola fetta o del pane secco.

Precauzioni

- Non fare mai funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane al suo interno), ad eccezione del primo utilizzo.
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi.
- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciole: le briciole possono provocare fumo o incendi.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo grandi per le bocche di caricamento.
- Non inserire forchette o altri utensili all'interno dell'apparecchio per estrarre il pane. Oltre a danneggiare il tostapane, si corre un elevato rischio di scosse elettriche.
- Se qualche fetta di pane rimane incastrata all'interno dell'apparecchio, staccare la spina, lasciar raffreddare il tostapane, poi capovolverlo e scuoterlo delicatamente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente e lasciare che il tostapane si raffreddi.

- La parte esterna dell'apparecchio deve essere pulita con un panno morbido. Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero rovinare la superficie.
- USARE SOLO L'ACQUA PER LA PULIZIA
- **NON IMMERGERE IN ACQUA.**
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccoglibriciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.



Pericolo! NON TOCCARE MAI ALCUNA PARTE DEL TOSTAPANE CON UTENSILI TAGLIANTI, SPECIALMENTE ALL'INTERNO DELLE BOCHE DI CARICAMENTO. RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.