

IMPOR TANTE

I

- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e, di conseguenza, pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da un uso improprio, erroneo o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto.
- Il sacchetto di plastica contenente l'apparecchio va tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo. Per rimuovere la polvere che potrebbe essersi accumulata, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido.
- Prima di inserire la spina nella presa elettrica, assicuratevi che:
 - la tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targhetta dati, posta sull'apparecchio.
 - la presa di corrente sia dotata di una messa a terra adeguata. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di tale norma.
- E' sconsigliato l'impiego di una prolunga che potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento del tostapane.
- Quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente e, a maggior ragione, quando è acceso, non inserire mai le mani nelle bocche di caricamento (B o C).
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o che venga usato senza la supervisione di un adulto.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Durante il funzionamento le pareti metalliche del tostapane e le zone circostanti le bocche di caricamento (B o C) sono molto calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.
- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare questo apparecchio sotto o in prossimità di tende o altri materiali combustibili.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in uso.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non viene utilizzato.
- Non scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Non immergere l'apparecchio, la spina, o il cavo di alimentazione in acqua.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per le riparazioni necessarie e per la sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi esclusivamente a centri di assistenza tecnica autorizzati dal costruttore.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della Direttiva CEE 89/109.

Il Vostro toaster è dotato di due sezioni a funzionamento indipendente. La bocca di caricamento grande è ideale per tostare fette di pane anche di grandi dimensione, muffins, ecc.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A** Leve di accensione/funzione di espulsione
- B** Bocca di caricamento grande
- C** Bocche di caricamento piccole
- D** Cassetto raccoglibriciole estraibile
- E** Tasto "tostatura solo su un lato" + spia (solo sezione con bocca di caricamento grande)
- F** Tasto "arresto /cancellazione"
- G** Manopola regolazione grado di tostatura
- H** Tasto di riscaldamento + spia (solo sezione con bocche di caricamento piccole)
- I** Tasto di scongelamento + spia (solo sezione con bocche di caricamento piccole)

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accertarsi che la leva (A) sia sollevata.
2. Collegare alla presa di corrente; l'apparecchio così è in tensione.
3. Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento (B o C).
4. Ruotare la manopola di controllo del grado di tostatura (G) relativa alla sezione di caricamento desiderata, su una delle posizioni disponibili (1= meno dorato, 7 = più dorato).
5. Abbassare la leva di accensione (A) finché si blocca. *(Nota: se l'apparecchio non è collegato alla rete di alimentazione, la leva non si blocca.)*
6. Una volta ultimata la tostatura, la fetta di pane risalerà e potrà essere prelevata dalla bocca (B o C).
7. Se le prime fette non sono sufficientemente dorate, la volta successiva selezionare un grado maggiore di tostatura.

Uso del tasto di scongelamento (solo per sezione bocche di caricamento piccole)

1. Per tostare le fette di pane congelato sistemarlo nelle bocche di caricamento (C)
2. Ruotare la manopola di controllo del grado di tostatura (G) sulla regolazione desiderata (1 = meno dorato, 7 = più dorato).

3. Abbassare la leva di accensione (A) finché si blocca
4. Premere il "Tasto di Scongelamento" (I). La "Spia di scongelamento" rimarrà accesa fintanto che la funzione di scongelamento sarà attiva. Il tempo di tostatura verrà aumentato automaticamente.

Uso del tasto di riscaldamento (solo per sezione bocche di caricamento piccole)

Abbassare la leva di accensione (A) e premere il tasto di riscaldamento (H). La spia di riscaldamento rimarrà accesa durante l'uso di questa funzione. Da notare che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sul controllo del grado di tostatura.

Uso del tasto funzione tostatura solo da un lato (solo per sezione bocca di caricamento grande)

1. Inserire la fetta di pane nella bocca di caricamento grande (B).
2. Girare la manopola regolazione grado di tostatura sulla posizione desiderata. (Solitamente si seleziona una posizione in meno rispetto alla tostatura di entrambe i lati).
3. Abbassare la leva di accensione (A) finché si blocca.
4. Premere il tasto funzione tostatura solo da un lato. La spia di tostatura da un solo lato rimarrà accesa fintanto che la funzione sarà attiva.
5. Quando il tempo di tostatura sarà trascorso, il pane risalerà automaticamente.

N.B: Per preparare i muffins, tagliarli a metà e inserirli nella bocca di caricamento grande con i lati tagliati all'esterno.

Uso del tasto di arresto/cancellazione (per entrambe le sezioni)

Per interrompere il procedimento di tostatura, premere il tasto di arresto/cancellazione (F) in qualsiasi momento.

Avvertenza: non forzare la leva di accensione (A) per espellere le fette tostate. Per espellere la fetta tostata usare sempre il tasto di arresto/cancellazione (F).

Funzione di espulsione (per entrambe le sezioni)

Per rimuovere fette di pane più piccole e altri tipi di alimenti come pasticcini o biscotti, è possibile spostare la leva di accensione (A) di circa 20mm al di sopra della posizione di partenza al termine del ciclo di tostatura.

Cassetto raccoglibriciole

Il cassetto raccoglibriciole (D) va svuotato regolarmente in quanto l'accumulo di briciole può costituire un potenziale pericolo di incendio. Dopo la tostatura, lasciare raffreddare il tostapane, quindi estrarre il cassetto raccoglibriciole (D) e svuotarlo.

Nota:

Le bocche di caricamento (B o C) consentono di usare una varietà di tipi di pane diversi, oltre a pasticcini, biscotti ecc. Tuttavia, non cercare di introdurre, forzandoli, alimenti troppo grandi. Se uno di questi dovesse rimanere bloccato, spegnere immediatamente il tostapane. Una volta raffreddato, capovolgerlo e scuoterlo delicatamente per rimuovere l'elemento bloccato. Non inserire oggetti appuntiti come coltelli, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.

SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE TOSTATURA:

- La prima volta che si usa, non inserire il pane nell'apparecchio. Così facendo verrà preriscaldata la resistenza e bruciata l'eventuale polvere accumulatasi durante l'immagazzinamento.
- Se il tostapane viene acceso senza aver collegato la spina alla presa di corrente, la leva di accensione (A) non si blocca nella posizione inferiore.
- Per ottenere i migliori risultati, usare fette di pane di spessore, dimensioni e freschezza omogenei.
- Selezionare una regolazione inferiore se:
 - a) si utilizza pane raffermo (si tosta più velocemente del pane fresco)
 - b) si utilizzano fette più sottili (si tostano più velocemente delle fette più grosse)

Per ottenere una doratura uniforme, suggeriamo di attendere almeno 30 secondi tra una tostatura e l'altra per consentire il resettaggio automatico dei comandi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, disinserire la spina, spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare.
2. Per pulire le parti interne, capovolgere l'apparecchio sul lavello e scuotere delicatamente.
3. Svuotare regolarmente il cassetto raccoglibriciole- vedere la sezione "Cassetto raccoglibriciole".
4. La parte esterna dell'apparecchio dev'essere pulita con un panno morbido, inumidito, e asciugato con un panno asciutto.
 - NON usare prodotti lucidanti per metalli o prodotti abrasivi.
 - NON immergere in acqua o altro liquido.
 - NON usare oggetti appuntiti o affilati per pulire le parti interne per non danneggiare le resistenze.
 - MAI inserire le dita o oggetti metallici nelle bocche di caricamento.