

IMPORTANTE:

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'ASSE DA STIRO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

OCCORRE OSSERVARE I SEGUENTI PUNTI:

1. E' assolutamente vietato sganciare il perno di regolazione altezza dell'asse con il ferro posizionato sulla base poggiaferro (C), questo per evitare una possibile caduta dello stesso ed una repentina chiusura dell'asse.
2. L'apparecchio è adatto solo per l'uso in locali asciutti. Accendere l'apparecchio solo in posizione da lavoro.
3. L'apparecchiatura deve essere alimentata solo con corrente alternata ed alla tensione d'impiego riportata sulla targhetta descrittiva delle caratteristiche tecniche applicate sotto il piano di stiro. La presa a muro e il cavo di prolungamento devono sopportare 16A e devono avere un perfetto collegamento a terra.
4. Il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura deve essere tenuto lontano dalle parti calde dell'apparecchio.
5. Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.
Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
6. Non introdurre oggetti nelle aperture dell'apparecchio.
7. Non si deve usare l'asse: con cavi elettrici di prolungamento o spine danneggiate; con danni vistosi (ad es. per cadute ecc.); con funzionamento difettoso.
8. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal Servizio Assistenza autorizzato. Interventi da parte di persone non qualificate sono pericolosi e rendono nullo il diritto di garanzia. Tutte le parti componenti l'apparecchiatura devono essere sostituite con ricambi originali.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
10. Togliere la spina dalla presa a muro: prima di lasciare il locale; prima di ogni intervento per pulitura o lavori di manutenzione; al termine dell'uso.

11. Non sfilare la spina dalla presa a muro tirandola dal cavo.
12. Il costruttore non risponderà di eventuali danni a persone cose o animali derivanti da un uso non appropriato o errato dell'apparecchio.
13. Alcune parti dell'asse, in particolare quelle adiacenti il piano da stiro, diventano molto calde. Evitare pertanto di toccarle.
14. Le operazioni di riempimento della caldaia del ferro da stiro devono essere fatte con l'asse scollegato dalla rete elettrica.
15. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
16. L'asse richiuso non garantisce un'ottima stabilità se riposto in verticale. Per riporlo in verticale è consigliabile quindi porlo a ridosso di una parete.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005.



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti

dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

DESCRIZIONE

- A. Interruttore generale
- B. Interruttore di selezione funzione aspirazione e soffiaggio (solo alcuni modelli)
- C. Base poggiaferro
- D. Piano da stiro riscaldante
- E. Pomello di sgancio e regolazione altezza
- F. Ventola di aspirazione e soffiaggio
- G. Cavo di alimentazione
- H. Rotella trasporto asse
- I. Presa di servizio

APERTURA ASSE (FIG. 1-2)

Mantenendo ferma la gamba anteriore dell'asse al pavimento con un piede, premere la leva di sgancio del piano e contemporaneamente ruotare il piano dell'asse fino all'altezza desiderata: una volta sistemato l'asse all'altezza giusta, rilasciare la leva.

Prima di lasciare la mano di sostegno, rilasciare la leva e accertarsi che il perno sia entrato in una delle sedi di posizionamento previste.

Rimuovere il piede dalla gamba dell'asse dopo averlo aperto completamente.

Una volta aperto, l'asse si può facilmente spostare (fig. 4).

MESSA IN SERVIZIO

1. Ruotare la base poggiaferro (fig. 3) portandola nella condizione d'uso.
2. Appoggiare il sistema stirante sulla base poggiaferro. Se si utilizza un ferro senza caldaia separata, utilizzare un tappetino poggiaferro per evitare il surriscaldamento della base poggiaferro.
3. Collegare il cavo di alimentazione dell'asse alla presa di corrente.
4. Collegare la presa elettrica del sistema stirante o del ferro alla presa di servizio posizionata sotto al piano dell'asse (I).
5. Premere il tasto **A** per accendere l'asse: nei modelli con doppio tasto, si attiva la funzione riscaldante.
6. Accendere il ferro da stiro o il sistema stirante, seguendo le istruzioni del costruttore.

Quando il ferro è pronto, è possibile iniziare le operazioni di stiratura.

Modelli con doppio tasto: È necessario accendere l'asse almeno 5 minuti prima di iniziare le operazioni di stiratura per consentirne il

riscaldamento. Durante i primi minuti di stiratura si possono notare alcuni scricchiolii del piano.

Il tasto **B** si utilizza per attivare la funzione aspirante  o soffiante .

A seconda del modello, varia il copriasse in dotazione all'apparecchio.

Il modello con tasto singolo ha il copriasse termoriflettente con fibre di metallo che distribuiscono il calore del ferro sul piano.

Il modello con doppio tasto ha il copriasse con una fascia in materiale termoresistente dove è possibile appoggiare il ferro durante le operazioni di stiratura (fig. 5).

ULTIMARE LA STIRATURA

- Alla fine delle operazioni di stiratura, lasciare l'asse acceso per qualche minuto; in questo modo si eliminerà ogni traccia di umidità dall'asse assicurando lunga durata al vostro apparecchio.
- Spegnerne l'interruttore **A**.
- Scollegare la spina dell'asse dalla presa di corrente.

CHIUSURA DELL'ASSE

Per chiudere l'asse, seguire le indicazioni per l'apertura invertendone l'ordine.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA ASSE PRIMA DI AVER TOLTO IL FERRO DA STIRO O IL SISTEMA STIRANTE DALLA BASE POGGIAFERRO.

CONSIGLI

L'asse da stiro soffiante, riscaldante*, aspirante* permette di ottimizzare l'utilizzo del vostro sistema stirante.

Permette infatti:

- di asciugare rapidamente i tessuti;
- di evitare che il vapore vada contro la persona che sta stirando (*funzione aspirante**);
- di evitare la formazione di condensa;
- in funzione di aspirazione*, di far aderire i tessuti al piano, facilitando così una stiratura più precisa;
- in funzione di soffiaggio, di formare un "cuscino d'aria" sotto il telo dell'asse per stirare i tessuti più delicati. In questa funzione è necessario fare attenzione ad utilizzare il ferro con delicatezza senza farlo entrare in contatto con il piano dell'asse.

*Solo alcuni modelli.