

AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliate oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Non usare l'apparecchio se il coperchio a protezione della parte rotante è danneggiato o rovinato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Pericolo! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente..



Attenzione: La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.
- Non sistemare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Verificare che all'interno del macinacaffè non ci siano oggetti estranei.
- Le lame sono affilate. Prestare attenzione quando si maneggiano.
- Mai rimuovere il coperchio finché le lame non sono completamente ferme. Una volta rilasciato il pulsante, le lame si fermano in 2-3 secondi.
- Evitare il contatto con le parti in movimento.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per l'uso per il quale è stato concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale

Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Mai cercare di tritare ghiaccio o usare in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE

(pag. 3 - A)

- A1. Pennello per pulizia
- A2. Coperchio contenitore caffè
- A3. Contenitore caffè estraibile
- A4. Avvolgicavo
- A5. Ghiera di selezione del numero di tazze (solo KG49)
- A6. Spie grado di macinatura (solo KG49)

CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO



Pericolo!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana.
- Svitare in senso antiorario il coperchio dal contenitore e sollevarlo (fig. 1).
- Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè nel contenitore (fig. 2).
- Riavvitare il coperchio, ruotandolo in senso orario fino a fine corsa (fig. 3). Se il coperchio non è ben inserito, un dispositivo di sicurezza ne impedisce l'accensione.

- Estrarre la quantità di filo necessaria e inserire la spina nella presa di corrente (fig. 4).
- Nei modelli che la prevedono, ruotare la ghiera di selezione (A5) sulla quantità di caffè corrispondente al numero di tazze per il quale si devono macinare i chicchi (fig. 5). Comunque usare questa corrispondenza solo come riferimento, in quanto la quantità varierà a seconda del gusto, del tipo e della tostatura dei chicchi di caffè, nonché dal grado di macinatura selezionato: in ogni caso, non riempire mai oltre il livello MAX impresso sul contenitore caffè.
- Premere il coperchio per azionare il macinacaffè (fig. 6) e tenerlo premuto fino ad ottenere il grado di macinatura desiderato.
- Nei modelli dotati di spie del grado di macinatura (A6) (coarse, medium, fine), premere il coperchio e rilasciarlo nel momento in cui si accende la spia relativa al grado di macinatura desiderato. Tenere presente che una volta rilasciato il coperchio, anche solo per qualche istante, l'apparecchio si resetta e riconsidera l'inizio macinatura come se all'interno ci fossero chicchi interi.

CONSIGLI PER L'USO

- Tenere sempre il coperchio del contenitore dei chicchi ermeticamente chiuso per conservare tutto il gusto e l'aroma dei chicchi di caffè.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento.
- Non riempire mai troppo il contenitore dei chicchi. Come indicazione generale, considerare un cucchiaino da tavola di chicchi per tazza (es. 4 cucchiaini di chicchi per caffè per 4 tazze). Naturalmente le quantità ottimali, definite in base al gusto personale, saranno individuate con il tempo.
- Per i modelli con le spie del grado di macinatura, tenere presente che: la macinatura "COARSE" (= grossa) è ideale per percolatori; la macinatura "MEDIUM" (= media) è ideale per drip e moka; la macinatura "FINE" (= fine) è ideale per macchine da caffè espresso.
- Tra un utilizzo e l'altro deve trascorrere almeno un minuto per evitare che l'apparecchio si surriscaldi.
- Per garantire una buona qualità in termini di freschezza del caffè, pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso, soprattutto quando si macina il caffè dopo aver macinato altri alimenti (es. zucchero). Non è comunque consigliabile macinare semi oleosi (es. arachidi) o troppo duri (es. riso).

PULIZIA



Pericolo!

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

- Lavare il coperchio con acqua e detergente neutro. Poi risciacquare accuratamente ed asciugare.
- Per facilitare la pulizia del contenitore chicchi, è possibile estrarre il contenitore stesso ruotandolo in senso orario per sganciarlo e poi sollevandolo verso l'alto (fig. 7).
- Rimuovere i residui di caffè macinato con lo spazzolino in dotazione all'apparecchio (fig.8). Non immergere il contenitore chicchi in acqua per evitare che si danneggi.
- Per reinserire il contenitore, inserirlo e quindi ruotarlo in senso antiorario fino a bloccarlo.
- Pulire con un panno morbido l'esterno dell'apparecchio.
- Quando si ripone l'apparecchio, riavvolgere il cavo di alimentazione utilizzando l'apposito avvolgicavo (A4).

DATI TECNICI

Tensione:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Potenza assorbita: 170 W

Peso: 1 Kg



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.