

AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se sono sorvegliate oppure se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se ne hanno capito i pericoli implicati.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Per la pulizia non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Non usare l'apparecchio se il coperchio a protezione della parte rotante è danneggiato o rovinato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.

SOLO PER MERCATI EUROPEI:

- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Pericolo! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, agire direttamente sulla spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- Per scollegare completamente l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli. Spegnerne l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia, spegnere la macchina, staccare la spina dalla presa di corrente..



Attenzione: La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.

- Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.
- Non sistemare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Verificare che all'interno del macinacaffè non ci siano oggetti estranei.
- Evitare il contatto con le parti in movimento.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio dovrà essere impiegato solo per l'uso per il quale è stato concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Questo apparecchio non è adatto per uso commerciale. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.

Mai cercare di tritare ghiaccio o usare in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'uso

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni può essere fonte di lesioni e di danni all'apparecchio.

Il costruttore non risponde per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso.



Nota Bene:

Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

DESCRIZIONE

(pag. 3 - A)

- A1. Coperchio contenitore caffè
- A2. Macina estraibile
- A3. Contenitore caffè
- A4. Pulsante ON/OFF
- A5. Coperchio del contenitore del caffè macinato
- A6. Contenitore del caffè macinato
- A7. Vano per contenitore caffè macinato
- A8. Corpo dell'apparecchio
- A9. Manopola di selezione del grado di macinatura
- A10. Manopola di selezione del numero di tazze

CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica De'Longhi.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO



Pericolo!

Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il macinacaffè, pulire l'alloggiamento esterno e il contenitore di carico dei chicchi di caffè con un panno pulito inumidito.

Lavare il coperchio del contenitore, il contenitore del caffè macinato e il coperchio del contenitore del caffè macinato in acqua

calda saponata, quindi sciacquarli e asciugarli; possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie.



Attenzione:

La macina non deve essere lavata e deve essere mantenuta sempre asciutta.

Pulire la macina con una spazzola a setole dure.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Appoggiare l'apparecchio su una superficie piana.
- Inserire il contenitore del caffè macinato (A6) con il relativo coperchio (A5) nel vano (A7).
- Rimuovere il coperchio del contenitore di carico dei chicchi di caffè (Fig. 1)
- Versare la quantità desiderata di chicchi di caffè nel contenitore (fig. 2): il macinacaffè macina circa 1 cucchiaino da tavola di caffè per ogni tazza selezionata. Non riempire oltre il livello MAX impresso sul contenitore.
- Riposizionare il coperchio e accertarsi che sia posizionato correttamente, premendolo a fondo (Fig. 3).
Se il coperchio non è correttamente posizionato, il macinacaffè non funziona.
- Inserire la spina nella presa di corrente (fig. 4).
- Impostare la manopola (A10) sulla quantità di caffè corrispondente al numero di tazze per il quale si devono macinare i chicchi (fig. 5). Comunque usare questa corrispondenza solo come riferimento, in quanto la quantità varierà a seconda del gusto, del tipo e della tostatura dei chicchi di caffè, nonché dal grado di macinatura selezionato.
- Impostare il grado di macinatura del caffè regolando la relativa manopola sul tipo di caffè desiderato (fig. 6).
- Premere il pulsante ON/OFF (A4) per azionare il macinacaffè. Una volta raggiunta la quantità di caffè precedentemente selezionata, l'apparecchio si arresta automaticamente.
- Se si desidera arrestare l'apparecchio prima che la macinatura sia terminata, premere il pulsante ON/OFF.
- Rimuovere il contenitore del caffè macinato, picchiettare leggermente il recipiente, rimuovere il coperchio e versare il caffè macinato nel filtro della macchina da caffè.

CONSIGLI PER L'USO

- Tenere sempre il coperchio del contenitore dei chicchi ermeticamente chiuso per conservare tutto il gusto e l'aroma dei chicchi di caffè.
- Macinare solo la quantità di caffè necessaria al momento.
- Non riempire mai troppo il contenitore dei chicchi. Come indicazione generale, considerare un cucchiaino da tavola di chicchi per tazza (es. 4 cucchiaini di chicchi per caffè per 4 tazze). Naturalmente le quantità ottimali, definite in base al gusto personale, saranno individuate con il tempo.

- Utilizzare la manopola di selezione del grado di macinatura (Fig. 6) per regolare la macinatura in base al tipo di macchina da caffè utilizzato. La macinatura "COARSE" (= grossa) è ideale per percolatori; la macinatura "MEDIUM" (= media) è ideale per drip e moka; la macinatura "FINE" (= fine) è ideale per macchine da caffè espresso. Non modificare l'impostazione di macinatura quando l'apparecchio è in funzione.
- Tra un utilizzo e l'altro deve trascorrere almeno un minuto per evitare che l'apparecchio si surriscaldi.
- Per garantire una buona qualità in termini di freschezza del caffè, pulire sempre l'apparecchio dopo ogni uso, soprattutto quando si macina il caffè dopo aver macinato altri alimenti (es. zucchero). Non è comunque consigliabile macinare semi oleosi (es. arachidi) o troppo duri (es. riso).
- Per riposizionare la macina superiore, impostare la manopola selettiva del grado di macinatura (fig. 6) in posizione "COARSE", inserire la macina e ruotarla una volta in direzione antioraria.
- Pulire attentamente il contenitore caffè macinato, il suo coperchio ed il corpo dell'apparecchio con un panno umido, assicurandosi che nel contenitore caffè macinato non ci siano residui di caffè.

PULIZIA



Pericolo!

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

- Estrarre la spina dalla presa.
- Lavare il coperchio con acqua e detergente neutro. Poi risciacquare accuratamente ed asciugare.
- Per rimuovere la macina (A2), impostare la manopola di selezione del grado di macinatura (Fig. 6) in posizione "FINE", quindi afferrare con le dita la parte superiore della macina del macinacaffè e ruotarla in senso orario, quindi tirarla verticalmente per rimuoverla.
- Pulire attentamente l'interno del contenitore chicchi (A3) con un panno umido.

DATI TECNICI

Tensione:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Potenza assorbita: 110 W

Peso:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

SE QUALCOSA NON FUNZIONA

| | |
|--|--|
| L'apparecchio non funziona. | Accertarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa e che la presa funzioni correttamente. |
| | Il coperchio del contenitore chicchi di caffè non è posizionato correttamente. |
| | Il contenitore caffè macinato o il suo coperchio non sono posizionati correttamente. |
| L'apparecchio si arresta durante il funzionamento. | L'apparecchio è surriscaldato. E' intervenuto il fusibile termico del motore. Contattare un centro assistenza autorizzato. |
| | La capacità massima del contenitore dei chicchi o del contenitore del caffè macinato è stata superata |
| Il selettore del grado di macinazione non funziona | Controllare che la macina superiore sia correttamente posizionata. |