

I

AVVERTENZE GENERALI


Quando si utilizzano apparecchiature elettriche è opportuno adottare le seguenti misure di sicurezza:


1. Verificare che la tensione elettrica dell'apparecchio corrisponda alla tensione della rete.
2. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica; scollegarlo dopo l'uso.
3. Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci senza sorveglianza.
4. Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore.
5. Non lasciare che il cavo venga a contatto con superfici calde.
6. **NON IMMERGERE IL CORPO MOTORE, IL CAVO E LA SPINA IN ACQUA O ALTRO LIQUIDO**
Pulirli con un panno umido quindi asciugarli accuratamente.
7. **NON TOCCARE LE PARTI IN MOVIMENTO.**
8. Non azionare l'apparecchio a vuoto.
9. Non riempire il recipiente con liquidi.
10. Non usare l'apparecchio per cibi di consistenza dura come cubetti di ghiaccio o carne con l'osso.
11. Non utilizzare un apparecchio che appaia danneggiato. Fatelo controllare o riparare al più vicino Centro di Assistenza.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato è necessario, per motivi di sicurezza, farlo sostituire presso un centro di assistenza autorizzato al fine di prevenire qualsiasi rischio.
13. Quest'apparecchio deve essere impiegato **SOLO PER USO DOMESTICO**. Ogni altro uso commerciale o industriale è da considerarsi improprio.
14. Questo apparecchio è conforme ai requisiti della Direttiva 89/336/EEC.
15. La lama è affilata, maneggiarla quindi con prudenza. Per inserire o rimuovere la lama dal recipiente e per pulirla, afferrarla per la sommità facendo attenzione ai bordi affilati.
16. Prima di rimuovere il coperchio attendere che le lame si siano fermate completamente.
17. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
18. Alcune spezie come chiodi di garofano, semi di aneto e cumino, non andrebbero lavorati nell'apparecchio perché potrebbero rovinare la plastica del recipiente.
19. Prestare molta attenzione nel maneggiare la lama, soprattutto quando si rimuove dal recipiente, quando si pulisce e quando si svuota il recipiente.
20. Eventuali accessori, diversi da quelli forniti con l'apparecchio, devono essere corredati di istruzioni per garantire un utilizzo sicuro.
21. **Avvertenze:** Spegnerne l'apparecchio prima di sostituire gli accessori o di avvicinare le mani alle parti in movimento.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Comodo e compatto, questo apparecchio diventerà un aiuto insostituibile in cucina:

1. semplice e facile da usare grazie alla possibilità di azionamento con una sola mano.
2. ideale per grandi quantità, consente una rapida preparazione degli alimenti.
3. indispensabile per tritare velocemente prezzemolo, aglio, cipolle, carne, verdure, formaggi stagionati, frutta secca.
4. sicuro, perché funziona solamente se il coperchio è chiuso correttamente.
5. facile da riporre grazie al sistema avvolgicavo con ventosa di fissaggio.
6. facile da pulire: solo tre pezzi.





DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (FIG. 1)

- A. Corpo motore
- B. Albero motore
- C. Recipiente per gli alimenti
- D. Lama
- E. Interruttore
- F. Coperchio
- G. Cavo di alimentazione - spina

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare il recipiente (C) sul corpo motore (A) quindi inserire la lama (D) sull'albero motore (B). Assicurarsi che la lama si inserisca correttamente sull'albero motore (si avverte un 'clic').
2. Tagliare gli alimenti in piccoli pezzi (1,5 x 1,5 cm) e inserirli nel recipiente. Non inserire più di 200 g. di carne nel recipiente e non azionare l'apparecchio per più di 20 secondi.
3. Posizionare il coperchio (F) sul corpo motore (A).
4. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente tramite il cavo (G).
5. Avviare l'apparecchio premendo l'interruttore (E) con il palmo della mano. Il miglior funzionamento dell'apparecchio si ottiene con un azionamento a intermittenza. Accendere-spegnere l'apparecchio premendo sull'interruttore per pochi (2-3) secondi.
6. Se l'apparecchio non funziona, accertarsi che non sia caduto del cibo nella fessura tra il coperchio (F) e il bordo del recipiente (C).
7. Per un migliore risultato, è consigliabile raschiare gli alimenti dalle pareti del recipiente con una spatola facendoli convergere al centro.
8. Non aggiungere liquidi per amalgamare gli alimenti tritati.
9. Nella preparazione della carne tritata usare al massimo 200 grammi di carne tagliata a piccoli pezzi; la carne viene così tritata molto più rapidamente. Mai superare il tempo massimo di 10 secondi per ogni operazione per 3 cicli consecutivi; lasciare raffreddare l'apparecchio almeno 2 minuti fra due operazioni consecutive.
10. Dopo 3 operazioni di cui al punto 9, lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente.

DOPO L'USO

- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Rimuovere il coperchio (F) sollevandolo.
- Rimuovere la lama (D) premendo sul pulsantino previsto sopra la lama stessa quindi togliere il recipiente per alimenti (C).
- Se, dopo che è stato utilizzato per tanto tempo, l'apparecchio non trita più in modo soddisfacente, è necessario sostituire la lama.

PULIZIA

- Il recipiente (C), il coperchio (F) e la lama (D) si possono lavare nella parte superiore della lavastoviglie.
- Utilizzare un panno umido per pulire il corpo motore. Asciugare accuratamente.
- Non usare spugne abrasive e detergenti.
- L'apparecchio può essere riposto con il cavo elettrico avvolto sul corpo motore, trattenuto in posizione da una ventosa.