

ITALIANO

Leggere con attenzione questo libretto istruzioni prima di installare ed usare l'apparecchio. Solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza d'uso.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

La seguente terminologia è continuamente usata nelle pagine successive.

- A** Pomolo del coperchio
- B** Coperchio
- C** Cestello per caffè
- D** Maniglie
- E** Tubo erogazione acqua
- F** Camera di ebollizione
- G** Cavo di alimentazione
- H** Base
- I** Spia di collegamento alla rete elettrica
- L** Spia di temperatura OK
- M** Rubinetto
- N** Indicatore di livello acqua (numero di tazze)

AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Questa macchina è costruita per "fare caffè": fate attenzione a non scottarvi con getti d'acqua o con un uso improprio della stessa.
- Non toccare parti calde.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- Quest'apparecchio deve essere impiegato solo per uso domestico. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, staccare la spina dalla presa e non manometterlo. Per eventuali riparazioni, rivolgersi solamente ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Il cavo d'alimentazione di quest'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente in quanto la sostituzione richiede l'impiego d'utensili speciali. In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente ad un Centro d'Assistenza autorizzato dal costruttore.
- Staccare la spina dalla rete d'alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Non lasciare l'apparecchio inutilmente alimentato.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.

INSTALLAZIONE

- Posizionare l'apparecchio sopra un piano di lavoro lontano da rubinetti dell'acqua e lavelli.
- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quell'indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente avente una portata minima di 10 A e dotata d'efficiente messa a terra. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali incidenti causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- Non installare mai la macchina in un ambiente che può raggiungere una temperatura inferiore o uguale a 0°C (se l'acqua si ghiaccia, l'apparecchio può danneggiarsi).
- Sollevare il coperchio premendolo e ruotandolo in senso antiorario ed estrarre gli accessori contenuti nell'apparecchio (cestello per il caffè e tubo erogazione acqua).
Lavare poi in acqua tiepida gli accessori.
Non immergere il corpo dell'apparecchio, ma semplicemente risciacquare l'interno con dell'acqua e passare con una spugna e se necessario del detergente. Risciacquare e asciugare con cura.

COME PREPARARE IL CAFFÈ

- Mettere l'apparecchio sulla base **con la spina disinserita dalla presa di corrente**.
- Versare acqua fresca e pulita fino all'indicazione di livello relativa alle tazze di caffè che si vogliono preparare: non riempire l'apparecchio oltre al livello 60 tazze. Controllare la quantità di acqua versata guardando l'indicatore di livello. **MAI SUPERARE IL LIVELLO MASSIMO DI 60 TAZZE!**
- Bagnare il cestello (C) e versare la quantità di caffè desiderata. Inserirlo nel tubo (E).
- Mettere l'insieme tubo + cestello nell'apparecchio facendo attenzione che il tubo sia correttamente posizionato al centro della camera di ebollizione.
- Chiudere l'apparecchio con il coperchio: perché sia agganciato correttamente, premere il coperchio e, contemporaneamente, ruotarlo in senso orario.
- Attaccare la spina alla presa di corrente; si accende la spia (I). Dopo alcuni secondi inizia

la preparazione del caffè.

È possibile vedere la percolazione del caffè attraverso la manopola trasparente del coperchio.

- Alla fine dell'operazione, si accende la spia "READY". A questo punto, servire il caffè premendo la leva del rubinetto.

Al termine della percolazione, l'apparecchio si porta automaticamente sulla funzione "KEEP WARM" (= mantenimento al caldo) e mantiene il caffè caldo fintanto che la spina rimane inserita alla presa di corrente.

ATTENZIONE: non far funzionare l'apparecchio se il coperchio non è ben richiuso.

MAI riporre l'apparecchio vuoto sulla base collegata alla presa di corrente!

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare la macchina.

Rimuovere il cestello ed il tubo risalita acqua facendo attenzione a non scottarvi: il caffè rimasto ed i fondi di caffè potrebbero essere ancora caldi!

1. Per la pulizia esterna non usare solventi o detersivi abrasivi. Sarà sufficiente un panno umido e morbido.
2. Risciacquare l'interno dell'apparecchio con acqua tiepida e detergente neutro. **Non immergere mai la base o il corpo macchina nell'acqua: è un apparecchio elettrico.**
3. Il coperchio, il cestello e il tubetto risalita acqua possono essere lavati in lavastoviglie. Fare particolare attenzione che la base del tubetto risalita acqua sia pulita; eventualmente mettere il tubetto sotto l'acqua corrente o utilizzare uno stuzzicadenti per rimuovere i depositi di caffè.
4. Riporre l'apparecchio senza richiudere il coperchio.

DECALCIFICAZIONE

Se l'acqua nella vostra zona è dura, il calcare si accumulerà col passare del tempo. I suoi depositi possono compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio. La macchina deve essere decalcificata ogni 50 cicli. La decalcificazione può essere eseguita utilizzando gli appositi decalcificanti per apparecchi di questo tipo che si trovano in commercio, seguendo le istruzioni riportate sulle confezioni dei decalcificanti stessi.

CONSIGLI

1. Prima di iniziare a fare il caffè è consigliabile fare dei caffè senza polvere per rimuovere ogni residuo di polvere dall'interno dell'apparecchio.
2. Per riscaldare il caffè, rimuovere il tubetto ed il cestello, richiudere bene l'apparecchio e collegare la spina alla presa di corrente; l'apparecchio riscaldere il caffè in circa 20 o 60 minuti, a seconda della quantità di caffè da riscaldare. Non è consigliabile riscaldare meno di 20 tazze.

3. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare caffè macinato per caffè all'americana perché essendo macinato più grosso non passa attraverso il cestello.

Dopo un certo numero di caffè preparati sarà facile individuare la quantità ideale di caffè da utilizzare; come prima indicazione, fare riferimento alla tabella 1.

TABELLA 1

N° DI TAZZE	N° DI MISURINI STANDARD*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 misurino standard corrisponde a 2 cucchiaini da tavola colmi.

Tenere presente che le quantità indicate in tabella sono approssimative e devono essere regolate in funzione del gusto personale e della qualità del caffè.