

## **ISTRUZIONI GENERALI**

Liberare la stufa dall'imballaggio controllando che né la stufa né il cavo elettrico siano stati danneggiati durante il trasporto. Non mettere in funzione la stufa se presenta danneggiamenti.

I ciottoli/carboni si trovano all'interno dell'imballaggio, ai lati della stufa. Accertarsi di avere rimosso gli accessori prima di eliminare l'imballaggio.

## **MONTAGGIO DEI PIEDINI**

Togliere i piedini dall'imballaggio di polistirolo. Coricare la stufa sul lato posteriore adagiandola su un panno o una superficie morbida per non danneggiare la vernice.

Avvitare i tre piedi nei fori alla base della stufa e collocarla in posizione verticale.

## **POSIZIONAMENTO DELLA STUFA**

Questa stufa è stata studiata per riscaldare velocemente salotti e altri ambienti e va installata a ridosso di una parete, in un angolo o all'interno di un caminetto.

Collocare l'apparecchio in prossimità di una presa.

Assicurarsi che l'aerazione, necessaria per il buon funzionamento della stufa, sia sufficiente.

**AVVERTENZA: Non azionare la stufa senza aver installato i piedini. In caso contrario la stufa potrebbe surriscaldarsi.**

## **POSIZIONAMENTO DEI CIOTTOLI/CARBONI**

A seconda del modello che avete acquistato, troverete nell'imballaggio ciottoli oppure carboni.

Per disporre i ciottoli/carboni sul ripiano all'interno della stufa, è necessario rimuovere il pannello frontale color argento.

Il pannello frontale è tenuto in posizione da due magneti posti in alto e due pioli di aggancio in basso.

Per togliere il pannello frontale seguire le seguenti istruzioni:

1. Afferrare il pannello tenendolo sui due lati.
2. Tirare leggermente il pannello verso di sé, staccandolo dai magneti.
3. Sollevare il pannello verso l'alto per far uscire i pioli dai rispettivi fori.

Dopo aver posizionato la stufa nel luogo desiderato, togliere i ciottoli/carboni dalla scatola. I ciottoli/carboni sono materiali naturali e pertanto dimensione, forma e colore possono variare. Disporre i ciottoli/carboni a piacere, nella quantità che si ritiene necessaria.

Se la Vostra stufa prevede l'uso di ciottoli, Vi suggeriamo di distribuire i più piccoli come base sull'intera superficie del ripiano. I 3 ciottoli più grandi vanno sistemati sopra i piccoli, mentre i medi dovranno occupare gli spazi liberi tra un ciottolo e l'altro per impedire il passaggio della luce.

Per riposizionare il pannello, introdurre i pioli di aggancio nei relativi fori e avvicinare il pannello ai magneti.

## **KIT ACCESSORI**

Per personalizzare la Vostra stufa sono disponibili i seguenti accessori:

1. Filtri in vari colori.
2. "finta canna fumaria" in metallo. Se non è disponibile presso il Vostro rivenditore, richiedetela al Servizio Assistenza.

## **FUNZIONAMENTO**

Per azionare la stufa utilizzate i 3 interruttori posti sopra il piedino destro.

### **Attivazione dell'effetto luci e fiamme**

Le luci possono essere accese con o indipendentemente dal riscaldamento.

L'interruttore più vicino alla parte anteriore della stufa accende e spegne le luci.

Premendo questo interruttore si accendono solo le luci senza riscaldamento, consentendovi di godere dell'effetto fiamma durante tutto l'anno. Ripremendo l'interruttore, le luci si spengono.

### **Livelli di riscaldamento**

Per impostare il livello minimo di riscaldamento, premere l'interruttore contrassegnato da una barra (1kW).

Per impostare il livello massimo di riscaldamento, premere sia l'interruttore contrassegnato da una barra che quello con due barre (2kW).

### **Interruttore automatico di protezione**

La stufa è dotata di un interruttore automatico per evitare i danni provocati da eventuale surriscaldamento. La stufa si spegnerà automaticamente in caso di interruzione del flusso d'aria. Scollegare la spina dalla presa di corrente, eliminare la causa dell'ostruzione e lasciare raffreddare la stufa. Inserire nuovamente la spina nella presa.

### **Rumore**

E' normale che, come tutti gli apparecchi ventilati, la stufa faccia un po' di rumore causato dal flusso dell'aria.

## **MANUTENZIONE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione/pulizia, scollegare sempre la stufa dalla presa di corrente.

### **Sostituzione delle lampadine**

La stufa è dotata di due lampadine azzurre da 60W con attacco a baionetta.

La stufa è dotata di due lampadine rosse da 40W con attacco a baionetta.

Le lampadine sono reperibili nei negozi di materiale elettrico o nei grandi magazzini.

Per sostituire le lampadine, è necessario togliere il pannello frontale e attendere che le lampadine si siano raffreddate.

Per la sostituzione delle lampadine:

1. Afferrare il pannello tenendolo ai due lati.
2. Tirare leggermente il pannello verso di sé, staccandolo dai magneti.
3. Sollevarlo verso l'alto per estrarre i pioli dai rispettivi fori.
4. Sostituire le lampadine con altre dello stesso tipo.
5. Per riposizionare il pannello, introdurre i pioli di aggancio nei relativi fori e avvicinare il pannello ai magneti.

Le lampadine non sono coperte da garanzia.

## Pulizia

La stufa può essere pulita con un panno inumidito. Non usare polish per metalli nè detergenti aggressivi.

## AVVERTENZE

- Non usare la stufa in bagno o in prossimità di vasche da bagno, lavandini, docce o piscine.
- Non usare la stufa per asciugare la biancheria. Non ostruire le bocchette di aspirazione o uscita dell'aria (pericolo di surriscaldamento).
- Non collocare la stufa direttamente sotto una presa di corrente.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal fabbricante, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato.
- E' preferibile non usare cavi di prolunga perché si potrebbero surriscaldare.
- Evitare l'uso di un timer esterno per attivare/disattivare l'apparecchio in quanto il sistema di sicurezza potrebbe azzerarsi accidentalmente.
- Non usare la stufa in ambienti di superficie inferiore a 4m<sup>2</sup>.
- Quantunque queste avvertenze cerchino di contemplare la maggior parte delle possibili evenienze, nell'usare il vostro apparecchio è comunque necessario prestare attenzione e usare buon senso, come per l'uso di qualsiasi altro apparecchio elettrico, soprattutto in presenza di bambini.
- In particolare, prestare attenzione affinché i bambini non mettano in bocca o giochino con ciottoli o carbone.
- L'eventuale collegamento della stufa ad un interruttore differenziale dev'essere eseguito da un elettricista competente, in conformità alle normative elettriche vigenti.
- Senza opportuna sorveglianza, non consentire l'uso di questo apparecchio a bambini o a persone incapaci.
- La parte anteriore della stufa deve essere posta ad almeno 50 cm da mobili, pareti, tende o altri oggetti.



**Importante:** non coprire l'apparecchio mentre è in funzione perché potrebbe surriscaldarsi pericolosamente.

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

<b>Non arriva corrente alla stufa</b>	Controllare presa, spina e fusibile
<b>Mancanza di illuminazione/effetto fiamma</b>	Controllare che la stufa sia accesa. Controllare che le lampadine siano funzionanti.
<b>Scatta l'interruttore automatico/Effetto fiamma scarso o assente</b>	Controllare che l'aspirazione e l'uscita dell'aria non siano ostruite e l'apparecchio non sia coperto.