

AVVERTENZE

Avvertenze di sicurezza



Attenzione!

La mancata osservanza delle avvertenze può provocare lesioni o danni all'apparecchio.

- L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Consentire ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni solo di accendere/spengere l'apparecchio, purché questo sia collocato o installato nell'abituale posizione operativa ed essi siano attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Non consentire ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni di inserire la spina, regolare e pulire l'apparecchio o eseguirne la manutenzione. **ATTENZIONE: Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.**

- **ATTENZIONE:** Non coprire in nessun caso l'apparecchio durante il funzionamento, per evitare un pericoloso surriscaldamento.
- Il circuito di questo apparecchio è riempito con un'esatta quantità di olio speciale e le riparazioni che ne richiedono l'apertura devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato dal costruttore. Ogni eventuale fuoriuscita d'olio va segnalata al Servizio Assistenza Clienti. Per maggiori dettagli, consultare la garanzia allegata.
- L'apparecchio non va collocato direttamente sotto una presa di corrente fissa.
- Non utilizzare mai il radiatore vicino a vasche da bagno, lavandini, docce o piscine.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica, o da una persona con qualifica simile in modo da prevenire ogni rischio.
- **ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi al resettaggio accidentale del sistema di sicurezza, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un timer esterno.



Pericolo di ustioni!

La mancata osservanza delle avvertenze può provocare scottature o ustioni.

- Si sconsiglia l'uso di prolunghe, in quanto durante il funzionamento del radiatore potrebbero surriscaldarsi.



Nota:

Questo simbolo indica suggerimenti e informazioni importanti per l'utente.

- Non utilizzare mai il radiatore per asciugare la biancheria.

- Non mettere mai il cavo di alimentazione in cima al radiatore quando questo è caldo.
- Si consiglia di non posizionare il radiatore in corrente d'aria in quanto forti correnti possono compromettere l'efficienza dell'apparecchio.
- Utilizzare il radiatore solo in posizione verticale.
- Posizionare l'apparecchio a una distanza di almeno 50 cm da mobili o altri oggetti.
- Al primo utilizzo, fare funzionare l'apparecchio con il termostato al massimo per almeno 15 minuti per eliminare l'odore di "nuovo".
Una piccola fuoriuscita di fumo dovuto alla presenza di sostanze protettive applicate alle resistenze prima del trasporto è da considerarsi normale.
- Non ostruire le griglie di uscita o di entrata dell'aria poste sul fondo dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio in modo che la spina e la presa di corrente siano facilmente raggiungibili anche dopo l'installazione.
- Non usare questo apparecchio in una stanza la cui superficie è inferiore a 4 m².
- Un dispositivo di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio in caso di surriscaldamento accidentale. Per reimpostare l'apparecchio, contattare il Servizio Assistenza Clienti, come indicato nella garanzia allegata.

Smaltimento dell'apparecchio



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

DESCRIZIONE

- A** display
- B** pulsante on/stand-by
- C** pulsante potenza
- D** pulsante diminuzione temperatura
- E** pulsante aumento temperatura
- F** pulsante timer
- G** pulsante luminosità
- H** pulsante Eco
- I** portacavo
- L** ruota

USO

"Sistema "Easy wheel"

Capovolgere il radiatore su un tappeto o su un'altra superficie morbida per evitare di danneggiare la vernice.
Aprire completamente le ruote ruotandole verso l'esterno (Fig. 1). Rimettere il radiatore in posizione verticale.

Collocazione

L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa. Non utilizzare l'apparecchio in stanze con una superficie inferiore a 4 m².

Allacciamento elettrico

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targa caratteristiche e che la presa e la rete di alimentazione elettrica siano adeguate al carico utilizzato.
- Controllare, inoltre, la capacità dei fusibili. COLLEGARE IL RADIATORE SOLAMENTE A PRESE DOTATE DI UNA EFFICIENTE MESSA A TERRA.

L'apparecchio è impostato in modalità stand-by.

Sul display compare il simbolo . Evitare il contatto di abbigliamento, biancheria, mobili e materiale infiammabile con la presa di corrente che alimenta il radiatore.

Dopo un'interruzione dell'alimentazione (mancanza di elettricità o apparecchio scollegato), l'apparecchio passa sempre in modalità stand-by. Quando si accende l'apparecchio premendo il pulsante on/stand-by, le condizioni operative sono quelle precedentemente impostate.

Funzione riscaldamento

Accendere l'apparecchio premendo il pulsante (B).

Premere il pulsante (C) per impostare la potenza desiderata:

MIN (); MED (); MAX ().

Per impostare la temperatura desiderata, premere il pulsante + o - (E oppure D). Premendo il pulsante + o - una volta, la temperatura (indicata sul display) aumenta o diminuisce di 1°C. Mantenendo premuto il pulsante + o - la temperatura aumenta o diminuisce rapidamente.



È possibile impostare la temperatura da 5° a 28°C.

Funzione antigelo

Impostando la temperatura a 5°C con il pulsante si attiva la funzione antigelo. Sul display compare il simbolo e l'apparecchio si accende automaticamente **alla massima potenza** solo quando la temperatura scende sotto i 5°C, impedendo il congelamento. Per tornare alla funzione riscaldamento, premere il pulsante +.

Funzione Eco

Con questa funzione, l'apparecchio imposta automaticamente la potenza adatta per garantire il massimo benessere riducendo il consumo di energia.

Per attivare la funzione premere il pulsante "ECO" (H).

Sul display compare il simbolo **ECO**. Se la temperatura selezionata è molto più alta della temperatura ambiente, l'apparecchio si accende automaticamente e rapidamente.

L'apparecchio seleziona automaticamente il livello di potenza più adatto (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Impostando la potenza su **MAX** con il pulsante  l'apparecchio può selezionare i livelli **MAX-MED-MIN-OFF**.

Impostando la potenza su **MED**, l'apparecchio può selezionare i livelli **MED-MIN-OFF**.

Impostando la potenza su **MIN**, l'apparecchio può selezionare i livelli **MIN-OFF**.

Indicatore di riscaldamento

Il colore del simbolo  indica il livello di riscaldamento attivo.

 **ROSSO**: l'apparecchio funziona alla potenza massima.

 **GIALLO**: l'apparecchio funziona alla potenza media.

 **VERDE**: l'apparecchio funziona alla potenza minima.

 assente: l'apparecchio non sta riscaldando.

Luminosità del display

Il display dell'apparecchio ha due livelli di luminosità:

il livello più alto è attivo quando viene premuto un qualunque pulsante. Se non viene premuto nessun tasto per alcuni secondi, la luminosità del display diminuisce.

Il livello più basso può essere regolato premendo il pulsante luminosità  (G). Premere il pulsante ripetutamente, fino a raggiungere la luminosità desiderata (tre livelli disponibili).

Blocco

Per evitare l'azionamento accidentale, è possibile attivare la funzione di blocco della pulsantiera. Tenere premuti i pulsanti + e - contemporaneamente per almeno 3 secondi. Sul display compare il simbolo  e viene emesso un doppio segnale acustico. Per disattivare la funzione, ripetere la stessa operazione.

Funzione timer

La funzione timer può essere attivata in due modi.

Avvio ritardato: premere il pulsante (F)  con l'apparecchio in stand-by. Il simbolo  lampeggia insieme al numero di ore rimanenti prima che l'apparecchio si accenda. Modificare il numero di ore con i pulsanti + e -, quindi attendere qualche istante per la memorizzazione dei

dati. Il display si spegne e resta attivo il simbolo .

Una volta trascorso l'intervallo di tempo programmato, l'apparecchio si accende con le impostazioni precedenti.



Arresto ritardato: premere il pulsante del timer  ad apparecchio acceso. Il simbolo  lampeggia insieme al numero di ore rimanenti prima che l'apparecchio si riporti in modalità stand-by. Modificare il numero di ore con i pulsanti + e -, quindi attendere qualche istante per la memorizzazione dei dati.

Sul display compaiono le impostazioni attuali e il simbolo . Una volta trascorso l'intervallo di tempo programmato, l'apparecchio si riporta automaticamente in modalità stand-by. Per disattivare la funzione timer, premere il pulsante timer due volte. Il simbolo del timer  scomparirà dal display.

Nota: è possibile impostare un intervallo da 0,5 a 24 ore.

Cambio scala di temperatura

Sul display la temperatura può essere visualizzata in °F e °C. Per selezionare la scala di temperatura desiderata premere e tenere premuti i pulsanti "+" ed "ECO" per almeno 10 secondi, con l'apparecchio in stand-by.

Due brevi segnali acustici indicano che il cambio di scala è avvenuto.

Allarmi

L'apparecchio dispone di un sistema diagnostico che segnala eventuali anomalie. In presenza di un problema, sul display compare un messaggio di allarme:

(Anomalia sonda)



Quando compare questo messaggio, l'apparecchio non funziona. Contattare il Centro assistenza De'Longhi più vicino.

(Temperatura elevata)



Quando la temperatura raggiunta all'interno dell'apparecchio è troppo elevata, la potenza di riscaldamento viene automaticamente e progressivamente ridotta. Sul display compare per due secondi **Ht**, lampeggiante. Per eliminare la causa dell'allarme, verificare che l'apparecchio non sia coperto o ostruito.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Un dispositivo di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio in caso di surriscaldamento. Per riaccendere l'apparecchio, contattare il Centro assistenza De'Longhi più vicino.

MANUTENZIONE

Disinserire sempre la spina per lasciare raffreddare l'apparecchio. Pulire il radiatore con un panno morbido e umido, non usare detersivi o sostanze abrasive.

Se si prevede di non utilizzare il radiatore per qualche tempo, avvolgere il cavo di alimentazione sul portacavo e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto. L'apparecchio è stato progettato per funzionare perfettamente per molti anni.

In caso di funzionamento difettoso non cercare di riparare da soli il radiatore: si rischia di provocare un incendio e shock elettrici. Contattare il Centro Assistenza De'Longhi più vicino (vedi elenco dei Centri assistenza De'Longhi in allegato).

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	- Verificare di aver inserito la spina e che la presa elettrica sia attiva. - Verificare la presenza di eventuali ostruzioni. - La temperatura impostata può essere troppo bassa.	- Inserire la spina nella presa elettrica. - Rimuovere ciò che ostruisce e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se l'apparecchio continua a non funzionare contattare il Centro assistenza De'Longhi più vicino. - Impostare una temperatura più alta.