

DESCRIZIONE

- A** termostato
- B** selettore di potenza
- C/D/E** spie indicatrici (MIN, MED, MAX)
- F** portacavo
- G** ruota

USO

Installazione delle ruote

Capovolgere il radiatore su un tappeto o su un'altra superficie morbida per evitare di danneggiare la vernice.

Aprire completamente le ruote ruotandole verso l'esterno (Fig. 1). Rimettere il radiatore in posizione verticale.

Attenzione

Utilizzare il radiatore tenendolo sempre in posizione verticale (ruote in basso, comandi in alto).

Qualsiasi diversa posizione può creare una situazione di pericolo.

Collocazione

L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa. Non utilizzare l'apparecchio in stanze con una superficie inferiore a 4 m².

Collegamento elettrico

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targa caratteristiche e che la presa e la rete di alimentazione elettrica siano adeguate al carico utilizzato.
- Controllare, inoltre, la capacità dei fusibili. COLLEGARE IL RADIATORE SOLAMENTE A PRESE DOTATE DI UNA EFFICIENTE MESSA A TERRA.

Evitare il contatto di abbigliamento, biancheria, mobili e materiale infiammabile con la presa di corrente che alimenta il radiatore.

Accensione

Inserire la spina nella presa di corrente, ruotare la manopola del termostato al massimo e accendere l'apparecchio con il selettore di potenza:

- ruotare il selettore in posizione MIN per impostare la potenza minima (si accende la spia "MIN")
- ruotare il selettore in posizione MED per impostare una potenza media (si accendono le spie "MIN/MED")

- ruotare il selettore in posizione MAX per impostare la massima potenza (si accendono le spie)

Regolazione del termostato

Quando l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente la manopola del termostato in senso anti-orario fino a sentire un "click" e non oltre. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato. Se l'apparecchio è un modello a tre livelli di potenza, nelle stagioni più miti o quando la temperatura non è particolarmente fredda, impostare il livello minimo di potenza in modo da ottimizzare i consumi.

Funzione antigelo

Ruotare la manopola del termostato in posizione ❄️ e il selettore di potenza su MAX. L'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

Nota

Per spegnere completamente l'apparecchio, ruotare il selettore di potenza su "0" e disinserire la spina dalla presa elettrica.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Un dispositivo di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio in caso di surriscaldamento. Per riaccendere l'apparecchio, contattare il Centro Assistenza De'Longhi più vicino.

MANUTENZIONE

Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio. Pulire il radiatore con un panno morbido e umido, non usare detersivi o sostanze abrasive. Se si prevede di non utilizzare il radiatore per qualche tempo, avvolgere il cavo di alimentazione sul portacavo e riporre l'apparecchio in un luogo asciutto. In caso di funzionamento difettoso non cercare di riparare da soli il radiatore: si rischia di provocare un incendio e shock elettrici. Contattare il Centro Assistenza De'Longhi più vicino (vedi elenco dei Centri assistenza De'Longhi).

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	- Verificare di aver inserito la spina e che la presa elettrica sia attiva. - Verificare la presenza di eventuali ostruzioni. - La temperatura impostata potrebbe essere troppo bassa.	- Inserire la spina nella presa elettrica. - Rimuovere ciò che ostruisce e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se l'apparecchio continua a non funzionare contattare il Centro assistenza De'Longhi più vicino. - Impostare una temperatura più alta.