

AVVERTENZE IMPORTANTI

Avvertenze di sicurezza

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienze e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che costantemente sorvegliati.
- Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni è consentito solo accendere/spengere l'apparecchio, purché questo sia collocato o installato nell'abituale posizione operativa ed essi siano attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta.

Ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non è consentito inserire la spina, regolare e pulire l'apparecchio o eseguirne la manutenzione.

ATTENZIONE: Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e provocare ustioni. È necessario prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.

- **ATTENZIONE:** Non coprire in nessun caso l'apparecchio durante il funzionamento,



poiché ciò provocherebbe un pericoloso aumento della temperatura dello stesso.

- L'apparecchio non va collocato direttamente sotto a una presa elettrica.
- Mai utilizzare il pannello vicino a vasche da bagno, lavandini, docce o piscine.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona qualificata, in modo da prevenire ogni rischio.
- **ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi al resettaggio accidentale del sistema di sicurezza, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un timer esterno.



Pericolo di scottature!!

La mancata osservanza delle avvertenze può provocare scottature o ustioni.

- Si consiglia l'uso di prolunghe, in quanto durante il funzionamento del pannello potrebbero surriscaldarsi.



Nota:

Questo simbolo indica suggerimenti e informazioni importanti per l'utente.

- Mai utilizzare il pannello per asciugare la biancheria.
- Mai mettere il cavo di alimentazione in cima al pannello quando questo è caldo.
- Suggeriamo di non mettere il pannello in corrente d'aria in quanto forti correnti possono compromettere l'efficienza operativa dell'apparecchio.
- Utilizzare il pannello solo in posizione verticale.
- Posizionare l'apparecchio a una distanza di almeno 50 cm da mobili o altri oggetti.
- Al primo utilizzo, fare funzionare l'apparecchio con il termostato al massimo per almeno 15 minuti per eliminare l'odore di "nuovo". L'apparecchio potrebbe emettere del fumo, dovuto alla presenza di sostanze protettive applicate alle resistenze prima del trasporto.

- Non ostruire le griglie di uscita o di entrata dell'aria poste sul fondo dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio in modo che la spina e la presa di corrente siano facilmente raggiungibili anche dopo l'installazione.
- Non usare questo apparecchio in una stanza la cui superficie sia inferiore a 4 m².
- L'apparecchio è dotato di un dispositivo antiribaltamento che spegne l'apparecchio in caso di caduta.
Per riavviare nuovamente l'apparecchio è sufficiente rimetterlo in posizione verticale.
- Un dispositivo di sicurezza interrompe il funzionamento dell'apparecchio in caso di surriscaldamento accidentale. Per ripristinare il funzionamento, è necessario staccare la spina dalla presa per alcuni minuti, eliminare la causa del surriscaldamento, quindi reinserire la spina. Qualora il problema persista non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per la verifica del problema.

Smaltimento dell'apparecchio



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo di aver scelto questo pannello radiante De'Longhi. Vi invitiamo a leggere attentamente questo libretto di istruzioni per evitare possibili rischi o danni all'apparecchio.

DESCRIZIONE

- a Selettore funzione
- b Lampada spia
- c Termostato
- d Ruote

PRIMO UTILIZZO

Istruzioni generali

Togliere il pannello dall'imballaggio. Verificare che né il pannello né il cavo siano stati danneggiati durante il trasporto. Non utilizzare il pannello se è danneggiato. Togliere qualunque materiale pubblicitario presente sull'apparecchio. Il pannello può essere utilizzato a pavimento o a parete. Non montare i piedini se viene montato a parete.

Collegamento elettrico

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione presente sia la stessa indicata

nella targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio e che l'impianto elettrico sia adatto alla potenza (Watt) indicata sulla targhetta stessa.

- Se si usano più apparecchi contemporaneamente, è importante assicurarsi che il circuito elettrico abbia potenza a sufficienza.

Utilizzo a pavimento

Per montare i piedini all'apparecchio utilizzare le viti in dotazione:

n° 4 viti con testa a farfalla (A)

Fissare i piedini con le viti (A) come indicato in fig.1.

ATTENZIONE: Mai utilizzare il pannello senza piedini se non è montato a parete.

Installazione a parete

Il kit per il montaggio a parete comprende:

n°1 supporto in plastica (B)

n°2 staffette di metallo (C)

n°2 viti 2.9x8 PH (D)

n°2 viti 3.5x20 PH (E)

n°2 viti 3.5x35 PH (F)

n°4 tasselli in plastica 6x30 (G)

Attrezzi necessari e tempo stimato per il montaggio

Avvitatore PH 2 x 100 (tipo Phillips)

Tempo stimato per il montaggio: 30 minuti

Prima di montare il pannello, assicurarsi che:

- **Il pannello non sia situato direttamente sotto una presa di corrente.**
- **La presa sia facilmente raggiungibile dalla spina dopo l'installazione.**
- **Né i cavi elettrici né altri tubi possano essere danneggiati durante l'installazione.**
- **Tenere lontano da tende o altri materiali infiammabili.**

Appoggiare l'apparecchio sopra un piano stabile rivolto con lo schienale verso l'alto. Fissare le 2 staffette (C) con le 2 viti (D) utilizzando un avvitatore, come mostrato in Fig.5.

Per montare il pannello a parete procedere come segue:

Per pareti in mattoni, utilizzare una punta da cemento da 6 mm. Per cartongesso o finte pareti (vuote), suggeriamo di utilizzare viti e tasselli specifici (non forniti).

- Prima di forare la parete, segnare i punti esatti rispettando le distanze minime, come rappresentato in fig. 3 e fig. 4.
- Forare dove precedentemente segnato e inserire i tasselli di plastica (G).

- Fissare il supporto (B) con le 2 viti in dotazione (F) (v. fig. 4).
- Appendere il pannello al supporto.
- Segnare i 2 punti di fissaggio inferiore (fig. 2).
Rimuovere l'apparecchio, praticare i fori inferiori e inserire i tasselli da parete.
- A questo punto riposizionare l'apparecchio sul supporto superiore e fissare la parte inferiore dell'apparecchio con le due viti rimanenti (E).

USO

Funzionamento e uso

- Inserire la spina.
- Ruotare la manopola del termostato in senso orario fino alla posizione 6.
- **Funzionamento a potenza min.:** ruotare il selettore funzioni in posizione "MIN" (si accende la lampada spia).
- **Funzionamento a potenza max.:** ruotare il selettore funzioni in posizione "MAX" (si accende la lampada spia).
- **Spegnimento:** ruotare il selettore funzioni in posizione "0" e sfilare la spina.

Regolazione del termostato

Ruotare la manopola del termostato in senso orario fino alla posizione 6. Quando l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente la manopola del

termostato in senso antiorario fino alla posizione segnalata da un "click" e non oltre. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Modalità antigelo

Posizionando la manopola del termostato al minimo ✖ e il selettore funzioni in posizione "MAX", l'apparecchio mantiene una temperatura ambiente costante di circa 5°C con un minimo consumo di energia.

MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, staccare il pannello dalla presa di corrente e aspettare che si sia raffreddato completamente. Il pannello non richiede alcuna manutenzione particolare. È sufficiente spolverarlo con un panno morbido e asciutto.

Mai utilizzare polveri abrasive o solventi. Se necessario, togliere le concentrazioni di sporizia con un aspirapolvere.

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	vedi targhetta
Potenza assorbita	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	Assicurarsi che la spina sia inserita e che la presa di corrente sia alimentata.	Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.
	Verificare la presenza di eventuali ostruzioni.	Rimuovere l'ostruzione, scollegare la spina di alimentazione del convettore e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se il problema persiste, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino.
	Il selettore di potenza è in posizione "0".	Spostare il selettore di potenza sulla posizione MIN, MAX.
	Il termostato è impostato su un valore troppo basso.	Ruotare la manopola del termostato in senso orario verso valori maggiori fino al riavvio dell'apparecchio.