DESCRIZIONE

A Interruttori
B Termostato

Istruzioni generali

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio.
Controllare che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non abbiano subito danni durante il trasporto.
Non avviare l'apparecchio se danneggiato.
Rimuovere tutto il materiale promozionale dall'apparecchio.
L'apparecchio è adatto solo ad un utilizzo a pavimento.

Collegamento elettrico

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata nella targa caratteristiche dell'apparecchio sia la stessa del vostro impianto elettrico e che esso sia in grado di sopportare il consumo (Watt) indicato dall'etichettatura.
- Se si utilizza più di un apparecchio alla volta, è importante assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado di sopportare la potenza richiesta.

Montaggio dei piedini

Attrezzi necessari:
Cacciavite PH2x100 (a stella)
2 viti in dotazione 3.5x13 PH (**C**)
Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile.
Per il montaggio dei piedini, procedere nel seguente modo:

- Inserire i due ganci nelle feritoie e ruotare il piedino fino ad agganciarlo come rappresentato in figura 1.
- Inserire i due piolini nei rispettivi fori.
- Fissare il piedino con la vite (**C**) in dotazione (figura 2).
- Rispettare le distanze minime dell'apparecchio dalle pareti come rappresentato in figura 3. Le misure sono indicate sia per i modelli provvisti di ventilazione "", sia per modelli in cui non è prevista.

Attenzione! mai utilizzare l'apparecchio senza piedini.

USO

Funzionamento e uso

Per accendere l'apparecchio ruotare la manopola del termostato (**B**) in senso orario fino alla posizione di massimo 6, quindi premere gli interruttori:

- Per selezionare la potenza minima premere il pulsante MIN (si accenderà la spia rossa posta sul pulsante).
- Per selezionare la potenza media premere il pulsante MED (si accenderà la spia rossa posta sul pulsante).
- Per selezionare la potenza massima MAX premere ambedue i pulsanti MIN e MED.
- Per spegnere completamente l'apparecchio premere i due interruttori dal lato di OFF (le spie rosse si spengono), ruotare il termostato (**B**) su ✱, quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

Modelli provvisti di ventilazione

L'apparecchio è dotato di un ventilatore che permette di ottenere un riscaldamento ancora più rapido ed uniforme.
Il ventilatore si accende quando premendo gli interruttori, viene selezionata la potenza MED o la potenza MAX.

Regolare il termostato

Quando nella stanza si raggiunge la temperatura desiderata, girare lentamente la manopola del termostato (**B**) in senso antiorario finché non si sente un click senza andare oltre. Le spie degli interruttori si spengono. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato. In primavera, autunno o nei giorni più miti, si può risparmiare energia usando la minima potenza.

Antigelo

Con la manopola del termostato (**B**) in posizione ✱ e uno dei livelli di potenza selezionati, l'apparecchio mantiene la stanza a una temperatura di circa 5°C prevenendo il gelo con un minimo consumo di energia.

MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e aspettare che si raffreddi completamente. L'apparecchio non richiede particolare manutenzione. É sufficiente rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto. Non usare mai polvere abrasiva o solventi. Se necessario rimuovere le aree di sporco concentrato con un aspirapolvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Vedi la targa caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata.	Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.
	Verificare la presenza di eventuali ostruzioni.	Rimuovere l'ostruzione, scollegare la spina di alimentazione del convettore e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se il problema persiste, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino.
	Gli interruttori sono premuti su OFF.	Premere gli interruttori sulla posizione MIN, MED, MAX.
	Il termostato è impostato su un valore troppo basso.	Ruotare la manopola del termostato in senso orario verso valori maggiori fino al riavvio del convettore.