DESCRIZIONE

A Termostato
B Selettore di funzioni
C Interruttore a pedale (solo in alcuni modelli)
D Base orientabile (solo in alcuni modelli)
E Interruttori (solo in alcuni modelli)

USO

Allacciamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in Volts indicato sull'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano dimensionate al carico richiesto.

Installazione

L'apparecchio deve essere utilizzato solo in configurazione portatile. Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza da bagno con vasca o doccia, è necessario rispettare il "volume di protezione" come rappresentato in fig.1 e comunque deve essere installato lontano da rubinetti, lavelli, docce, ecc. L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.

Funzionamento e uso

MODELLI CON SELETTORE FUNZIONI E TERMOSTATO

Verificare che l'apparecchio sia spento prima di inserire la spina nella presa di corrente.

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Ruotare la manopola del termostato fino a raggiungere la massima posizione.
3. **Funzione estiva (solo ventilazione):** ruotare il selettore funzioni in posizione .
4. **Funzionamento a potenza MIN.**: ruotare il selettore funzioni in posizione **1**.
5. **Funzionamento a potenza MAX**.: ruotare il selettore funzioni in posizione **2**.
6. **Spegnimento**: ruotare il selettore funzioni in posizione "**0**".

Regolazione termostato

Posizionare il termostato alla massima posizione, quando l'ambiente avrà raggiunto il livello di temperatura desiderato, ruotare lentamente la manopola del termostato in senso antiorario fino ad udire un click (il ventilatore si spegne). La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Funzione antigelo

Con il selettore funzioni in posizione 2 e la manopola del termostato in posizione ✱, l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

Modelli con solo termostato

Per accendere l'apparecchio ruotare la manopola del termostato in senso orario fino a raggiungere la massima posizione. Per la regolazione vedi paragrafo "Regolazione termostato". Per spegnere completamente l'apparecchio ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione minima e successivamente staccare la spina dalla presa di corrente.

MODELLI CON INTERRUTTORE

- Riscaldamento a potenza ridotta: premere l'interruttore ▬ (sull'interruttore è visibile la zona rossa).
- Riscaldamento a potenza massima: premere entrambi gli interruttori ▬ ; 〓 (sull'interruttore è visibile la zona rossa).
- Spegnimento: spegnere entrambi gli interruttori.

Si consiglia di staccare sempre la spina quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Nota: la potenza massima è attiva solo con interruttore ▬ premuto.

MODELLI CON BASE ORIENTABILE (INTERRUTTORE GENERALE A PEDALE)

Alcuni modelli sono dotati di base orientabile ed interruttore generale a pedale. L'apparecchio può essere orientato manualmente a destra e sinistra per un angolo di circa 30° in modo da dirigere il flusso d'aria nella direzione preferita. Per accendere l'apparecchio, dopo aver impostata la manopola termostato ed il selettore funzioni come descritto in precedenza, premere il pedale posto sulla base. Per spegnere l'apparecchio è sufficiente ripremere il pedale.

Importante: l'apparecchio si avvia solo premendo il pedale.

MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- Pulire regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell'aria.
- Non usare mai polveri abrasive o solventi per pulire l'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	"