

DESCRIZIONE

- A Selettore funzioni (solo in alcuni modelli)
- B Termostato ambiente
- C Lampada spia (solo in alcuni modelli)

USO

Installazione

L'apparecchio deve essere utilizzato solo in configurazione portatile. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.

Allacciamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in Volts indicato sull'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano dimensionate al carico richiesto.

Funzionamento ed uso

Modelli con selettore di funzioni e termostato ambiente.

- Ruotare in senso orario il termostato (se previsto) fino all'arresto in posizione di massimo.
- **Servizio estivo (solo ventilazione):** ruotare il selettore di funzioni in posizione  (nei modelli che la prevedono la lampada spia si accende)
- **Riscaldamento a potenza ridotta:** ruotare il selettore di funzioni sulla posizione **1**. (nei modelli che la prevedono la lampada spia è accesa)
- **Riscaldamento a potenza massima:** ruotare il selettore di funzioni sulla posizione **2**. (nei modelli che la prevedono la lampada spia è accesa)
- **Spegnimento:** ruotare il selettore di funzioni sulla posizione **0**.
Si consiglia di staccare sempre la spina quando l'apparecchio non viene utilizzato.

Modelli con solo termostato

L'apparecchio si accende ruotando il termostato in senso orario fino all'arresto in posizione massima (nei modelli che la prevedono la lampada spia si accende). Per spegnere completamente l'apparecchio ruotare il termostato in posizione minimo  quindi staccare la spina dalla presa di corrente.

Regolazione del termostato

Quando l'ambiente ha raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente il termostato in senso antiorario fino allo spegnimento dell'apparecchio e non oltre.

La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Servizio antigelo

Portare il selettore di funzioni in posizione **2**, quindi portare il termostato in posizione .

Così impostato l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C con un minimo dispendio di energia.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- Pulire frequentemente le griglie di entrata ed uscita dell'aria, rimuovendo eventuali concentrazioni di sporcizia servendosi di un aspirapolvere.
- Non usare mai polveri abrasive o solventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	"