

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A Selettore funzioni
- B Termostato
- C Lampada spia

USO

Allacciamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in Volt (V) indicato sull'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano dimensionate al carico richiesto.

Installazione

L'apparecchio deve essere utilizzato solo in configurazione portatile.

Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza da bagno con vasca o doccia, è necessario rispettare il "volume di protezione" come rappresentato in fig.1 e comunque deve essere installato lontano da rubinetti, lavelli, docce, ecc. L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.

Funzionamento e uso

Verificare che l'apparecchio sia spento prima di inserire la spina nella presa di corrente.

1. Inserire la spina nella presa di corrente, la lampada spia si accende.
2. Ruotare la manopola del termostato fino a raggiungere la massima posizione.
3. **Servizio estivo (solo ventilazione):** ruotare il selettore funzioni in posizione ✳.
4. **Funzionamento a potenza min.:** ruotare il selettore funzioni in posizione 1.
5. **Funzionamento a potenza med.:** ruotare il selettore funzioni in posizione 2.
6. **Funzionamento a potenza max.:** ruotare il selettore funzioni in posizione 3.
7. **Spegnimento:** ruotare il selettore funzioni in posizione "0" e la manopola termostato in posizione ✳ quindi togliere la spina dalla presa di corrente.



Nota: Nei modelli dotati di soli 2 livelli di potenza, la posizione 2 corrisponde alla massima potenza.

Regolazione termostato

Posizionare il termostato alla massima posizione, quando l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente la levetta del termostato in senso orario fino ad

udire un click (il ventilatore si spegne).

La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

Funzione antigelo

Con il selettore funzioni in posizione 3 (posizione 2 per i modelli dotati di soli 2 livelli di potenza) e la manopola del termostato posizione ✳, l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

Modelli con solo termostato

Per accendere l'apparecchio ruotare la manopola del termostato in senso orario fino a raggiungere la massima posizione (la lampada spia si accende). Per spegnere completamente l'apparecchio ruotare la manopola in senso antiorario fino alla posizione ✳ e successivamente staccare la spina dalla presa di corrente. Per la funzione antigelo, ruotare la manopola del termostato in posizione ✳ e lasciare la spina inserita nella presa di corrente.

MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- Pulire regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell'aria.
- Non usare mai polveri abrasive o solventi per pulire l'apparecchio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita “