

Avvertenze fondamentali per la sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani umide.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Mai immergere l'apparecchio in acqua.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di incompatibilità tra presa e spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto, da personale qualificato. È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple o prolungh.
- Per riempire o aggiungere acqua, spegnere il sistema stirante ruotando la manopola B1 e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserite l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina.
- Durante l'uso, gli orifizi che sono in pressione non devono essere aperti per riempimento, decalcificazione, risciacquo o ispezione.
- **Prima dell'utilizzo verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo a impianto e prese di corrente aventi portata minima di 10 A e dotate di efficiente messa a terra.**



Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

- Non dirigere il vapore verso persone o animali.
- L'utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collega-

to all'alimentazione. Assicurarsi che bambini inferiori a 8 anni non possano entrare in contatto con l'apparecchio, quando questo è alimentato o si sta raffreddando.

- L'apparecchio non deve essere spostato durante il funzionamento.
- **ATTENZIONE** : il tubo di collegamento ferro-centralina può diventare caldo.
- Evitare assolutamente il contatto tra la piastra del ferro da stiro ed i cavi elettrici.



Attenzione

- Al primo utilizzo, dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
 - Eliminare il sacchetto di plastica perché pericoloso per i bambini.
 - Consentire l'uso dell'apparecchio a bambini da 8 anni in su e a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, se sono attentamente sorvegliate o istruite in modo da utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e se sono consapevoli dei pericoli connessi all'uso. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
 - L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile, resistente alle elevate temperature.
 - Quando si ripone il ferro sul suo poggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'apparecchio sia stabile.
-
- MAI poggiare il ferro sulla scocca dell'apparecchio quando il poggiaferro viene rimosso.
- Durante l'utilizzo, appoggiare l'apparecchio solo su super-

fici da lavoro (es. asse da stiro o tavolo).

- Utilizzare il poggiaferro removibile su superfici da lavoro (es. asse da stiro o tavolo).
- MAI riporre il ferro in **posizione verticale!**
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde. In caso di caduta del sistema stirante con conseguenti rotture visibili dell'apparecchio, evitare il riutilizzo portando l'apparecchio in un centro di assistenza qualificato.

Uso conforme alla destinazione

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri erronei ed irragionevoli, e da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Descrizione dell'apparecchio (A)

(* solo alcuni modelli)

- A1** Poggiaferro removibile
- A2** Alloggio filtro addolcitore
- A3** Leva blocco filtro anticalcare
- A4** Serbatoio acqua
- A5** Vano cavo alimentazione
- A6** Cavo alimentazione
- A7** Gancio per riporre il monotubo

Descrizione pannello comandi (B)

- B1** Manopola accensione apparecchio :



Stirare a secco



Stirare a vapore

- B2** Spia alimentazione

Descrizione ferro da stiro (C)

- C1** Pulsante vapore
- C2** Spia pronto vapore
- C3** Manopola termostato

Descrizione accessori (D)

- D1** Filtro addolcitore
- D2** Striscia reattiva (total hardness test)

Che acqua utilizzare?

L'apparecchio ha un filtro addolcitore a base di resine, da inserire nell'apposito alloggiamento, che consente di utilizzare normale acqua di rubinetto. Le resine, infatti, riducono la durezza dell'acqua e quindi prolungano la vita dell'apparecchio.



Non usare sostanze chimiche o detergenti o additivi (es. acque profumate, essenze, soluzioni decalcificanti, ecc.).



Non utilizzare acqua minerale o altri tipi di acqua (es. acqua piovana, acqua di batterie, condizionatori, ecc.).



Attenzione!

- **L'apparecchio deve sempre lavorare con il filtro innestato. Nel caso di filtro esausto, SOSTITUIRLO OPPURE UTILIZZARE NECESSARIAMENTE ACQUA DEMINERALIZZATA.**

Primo utilizzo (pag. 4)

Al primo utilizzo

- procedere con la rilevazione della durezza acqua (fig. 1-4);
- immergere in acqua il filtro anticalcare in dotazione all'apparecchio, per 5 minuti (fig. 5-7);
- inserire il filtro anticalcare nel suo alloggiamento e bloccarlo portando l'apposita leva in pos. (fig. 8-11);
- riempire il serbatoio (fig. 12-14);
- collegare l'apparecchio e ruotare la manopola B1 in posizione (fig. 18-19) o in posizione (fig. 23-24).

In caso di stiratura a vapore, solo al primo utilizzo o per ogni sostituzione del filtro resine, si dovrà procedere come segue:

- procedere come illustrato da fig. 5 a fig. 14 e fig. 18 e 20;
- attendere lo spegnimento della spia C2 (fig. 21). L'apparecchio è pronto all'uso;
- posizionare il ferro sopra un panno;
- premere il tasto vapore C1 (fig. 22) a intervalli di 2-3 secondi per il primo minuto di utilizzo, questo per permettere di riempire il circuito idraulico.

Quando si utilizza per la prima volta, l'apparecchio può emanare per alcuni minuti del fumo e dell'odore dovuto al riscaldamento e conseguente essiccamento dei sigillanti usati nell'assemblaggio dell'apparecchio. È consigliabile aerare la stanza. Inoltre è normale sentire il rumore della pompa che invia l'acqua al ferro.

Riempimento e uso (pag. 5)



Attenzione:

- Una volta terminata l'acqua in serbatoio la pompa aumenterà il suo rumore. Ciò costituisce normale funzionamento dell'apparecchio e non occorre preoccuparsene: **è consigliabile procedere immediatamente al ripristino dell'acqua in serbatoio.**
- Per **stirare a vapore** ruotare la manopola accensione in posizione .

Risoluzione dei problemi

- Per **stirare a secco** ruotare la manopola accensione in posizione .

Smaltimento

 Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
L'apparecchio non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Verificare che l'apparecchio sia correttamente collegato e ruotare la manopola accensione apparecchio.
L'acqua fuoriesce dai fori della piastra del ferro da stiro.	L'acqua all'interno del serbatoio è quasi terminata.	Aggiungere acqua nel serbatoio.
	C'è condensa all'interno dei tubi perché si eroga vapore per la prima volta o non è stato usato per un po' di tempo.	Premere l'erogatore vapore parecchie volte esternamente all'asse di stiratura: questo permetterà di eliminare l'acqua fredda dal circuito vapore.
	La manopola regolazione termostato del ferro non è nel settore vapore.	Posizionare la manopola regolazione termostato del ferro nel settore vapore.
Colature brune dalla piastra del ferro da stiro.	Sono stati versati prodotti chimici anticalcare o additivi nel serbatoio dell'acqua.	Non si devono mai versare prodotti nel serbatoio dell'acqua (vedere par. "Che acqua utilizzare?"). Pulite la piastra con un panno umido.
	La manopola regolazione termostato del ferro non è nel settore vapore.	Posizionare la manopola regolazione termostato del ferro nel settore vapore.
Alla prima accensione dell'apparecchio si nota la fuoriuscita di fumo.	Alcune parti sono trattate con sigillanti/lubrificanti che evaporano durante il primo riscaldamento.	E' del tutto normale, questo fenomeno scomparirà dopo qualche utilizzo.
Dall'apparecchio si sente un rumore intermittente associato a vibrazioni.	Si tratta della pompa che aspira acqua.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale.
	L'acqua all'interno del serbatoio è quasi terminata.	Aggiungere acqua nel serbatoio.
Non fuoriesce vapore	Il circuito idraulico è vuoto.	Accade normalmente al primo utilizzo o al cambio del filtro. Ruotare la manopola B1 in posizione  . Quando il ferro è in temperatura, premere il tasto vapore C1 ad intervalli di 2-3 secondi per il primo minuto di utilizzo, questo permetterà di riempire il circuito idraulico ed iniziare l'erogazione vapore. Se il problema persiste, scollegare il sistema stirante e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
	La manopola B1 è in posizione 	Ruotare la manopola B1 in posizione 
Nel serbatoio sono visibili vapore/bolle d'aria associati a deboli emissioni sonore	Un sistema di sicurezza rilascia la pressione in eccesso.	Fa parte del normale funzionamento dell'apparecchio.