

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

- Prima di inserire la spina nella presa di corrente verificare attentamente che il voltaggio della Vostra rete domestica corrisponda al valore in V indicato sull'apparecchio e che la presa di corrente e la linea di alimentazione siano dimensionate al carico richiesto.
- QUESTO APPARECCHIO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 89/336/CEE ED AL D.M. 476/92 SULLA SOPPRESSIONE DEI RADIODISTURBI.

INSTALLAZIONE

L'apparecchio può essere utilizzato in versione portatile o installato a muro, mentre i modelli con base motorizzata non possono essere installati a muro.

Per l'installazione a muro, procedere nel seguente modo:

- Fissate la staffa di aggancio al muro rispettando le misure minime riportate in fig.1.
- Se l'apparecchio viene installato in una stanza da bagno o doccia, è necessario rispettare il "volume di protezione" come rappresentato in fig.4 e comunque deve essere installato lontano da rubinetti, lavelli, docce, ecc.
- Successivamente inserire l'apparecchio nel gancio superiore della staffa e quindi ruotarlo leggermente fino ad agganciarlo al dentino inferiore della staffa (fig.2).
- L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto una presa di corrente fissa.
Nota: se non intendete installare l'apparecchio a muro, non agganciare la staffa all'apparecchio.

FUNZIONAMENTO E USO

Modelli con selettore funzioni e termostato

- Ruotare la manopola del termostato (sinistra) in senso orario fino alla posizione max.
- **Servizio estivo (solo ventilazione):** ruotare il selettore funzioni in posizione .
- **Funzionamento a potenza min.:** ruotare il selettore funzioni in posizione **1** (si accende la spia).
- **Funzionamento a potenza max.:** ruotare il selettore funzioni in posizione **2**.
- **Spegnimento:** ruotare il selettore funzioni in posizione **"0"**.

Regolazione termostato

Quando l'ambiente avrà raggiunto la temperatura desiderata, ruotare lentamente la manopola del termostato in senso antiorario fino allo spegnimento della lampada spia. La temperatura così fissata verrà automaticamente regolata e mantenuta costante dal termostato.

FUNZIONE ANTIGELO

Con il selettore funzioni in posizione 2 e la manopola del termostato in posizione , l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

Modelli con solo termostato

L'apparecchio si accende ruotando la manopola in senso orario fino all'arresto in posizione massima, per spegnere completamente l'apparecchio ruotare la manopola in posizione minima e successivamente staccare la spina dalla presa di corrente.

MODELLI CON TIMER 24 ORE

Per programmare il riscaldamento procedere nel seguente modo:

Guardate l'ora del Vostro orologio. Supponendo che siano le 10, ruotate in senso orario il disco numerato del programmatore fino a far coincidere il numero 10 dello stesso con l'indice di riferimento  impresso sul programmatore. Impostare i periodi di tempo in cui desiderate che l'apparecchio funzioni, spingendo verso l'esterno i dentini. Ogni dentino corrisponde ad un periodo di tempo di 30 min.

Così predisposto l'apparecchio funzionerà automaticamente ogni giorno nell'orario programmato (Importante: la spina deve essere sempre inserita nella presa di corrente).

- Per variare la programmazione basta riportare i dentini nella posizione iniziale ed impostare i nuovi periodi di funzionamento.
- Se desiderate far funzionare l'apparecchio senza programmazione spingete verso l'esterno tutti i dentini. In questo caso, per lo spegnimento totale dell'apparecchio, è necessario togliere anche la spina dalla presa, al fine di evitare un inutile funzionamento del programmatore.

MODELLI CON BASE ORIENTABILE (Interruttore a pedale)

Alcuni modelli sono dotati di base orientabile ed interruttore a pedale.

L'apparecchio può essere orientato manualmente a destra e sinistra per un angolo di circa 30° in modo da dirigere il flusso d'aria nella direzione preferita.

Per accendere l'apparecchio dopo aver impostato la manopola termostato e il selettore funzioni (eventualmente il timer) come sopradescritto, premere il pedale per azionare l'interruttore generale che avvia l'apparecchio.

Per spegnerlo è sufficiente ripremere il pedale.

Importante: solo premendo il pedale si avvia l'apparecchio.

MODELLI CON BASE ROTANTE MOTORIZZATA

Alcuni modelli sono dotati di base rotante motorizzata e interruttore a pedale.

Per diffondere il flusso d'aria in un'area più vasta premere l'interruttore a pedale. L'apparecchio così attivato oscillerà a destra e sinistra. Per fermare l'oscillazione nella posizione desiderata è sufficiente ripremere il pedale.

MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi pulizia togliere sempre la spina dalla presa di corrente.
- Pulire regolarmente le griglie di entrata ed uscita dell'aria.
- Non usare mai polveri abrasive o solventi.

AVVERTENZE

- Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di docce, vasche da bagno, piscine, ecc.
- Usare l'apparecchio sempre e soltanto in posizione verticale.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento, onde evitare rischi d'incendio.
- Non usare l'apparecchio per asciugare la biancheria. Non ostruire le griglie di entrata e uscita dell'aria (pericolo di surriscaldamento).
- Per una distanza di 50 cm davanti all'apparecchio non devono esserci mobili, muri, tende o altri oggetti.
- Quando l'apparecchio è usato in versione portatile, non farlo funzionare a ridosso di pareti, mobili, tende ecc.
- È sconsigliato l'uso di prolunghes. Qualora il loro uso si rendesse necessario, seguire attentamente le istruzioni accluse alla prolunga, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sulla prolunga.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, **in modo da prevenire ogni rischio.**
- Non usare questo apparecchio in una stanza la cui superficie è inferiore a 4 m².

I modelli con base motorizzata sono dotati di un dispositivo anti-ribaltamento che spegne l'apparecchio in caso di caduta. Per avviare nuovamente l'apparecchio è sufficiente rimetterlo in posizione verticale.

Un dispositivo di sicurezza interrompe il funzionamento del termoventilatore in caso di surriscaldamento accidentale (es. ostruzione delle griglie di entrata e uscita dell'aria, motore che non gira o gira lento). Per ripristinare il funzionamento, è necessario staccare la spina dalla presa per alcuni minuti, eliminare la causa del surriscaldamento, quindi reinserire la spina.



IMPORTANTE: Al fine di evitare surriscaldamenti, non coprire in nessun caso l'apparecchio durante il funzionamento, poiché ciò provocherebbe un pericoloso aumento di temperatura.

AVVERTENZA: per evitare i rischi connessi al resettaggio accidentale dell'interruttore a relé termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, come un timer, né collegato ad un circuito che venga acceso e spento regolarmente dal fornitore di energia.