

DESCRIZIONE

(Vedi figura in pag. 3).

- A Termostato
- B Pulsanti
- C Pulsante Comfortemp
- D Portacavo
- E Ruote

UTILIZZO

Sistema "Easy wheel"

Capovolgere il radiatore su un panno o altra superficie morbida per evitare di danneggiare la vernice.

Aprire completamente le ruote ruotandole verso l'esterno (Fig. 1). Rimettere il radiatore in posizione.



Importante!

Utilizzare il radiatore tenendolo sempre in posizione verticale (ruote in basso, comandi in alto). Qualsiasi posizione diversa può creare una situazione di pericolo!

Connessione elettrica

- Prima di collegare la spina alla presa di corrente, verificare che la tensione di rete sia conforme al valore indicato nella targa caratteristica e che la presa e la rete di alimentazione elettrica siano adeguate al carico utilizzato.
- COLLEGARE IL RADIATORE SOLAMENTE A PRESE DOTATE DI UNA EFFICIENTE MESSA A TERRA.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione

Inserire la spina, ruotare completamente la manopola del termostato in senso orario (massimo). Accendere entrambi gli interruttori. Le spie sugli interruttori rimangono accese indipendentemente dal ciclo impostato dal termostato. Quando la stanza raggiunge la temperatura desiderata, ruotare la manopola in senso antiorario, lentamente e con attenzione, fino ad avvertire un click. L'apparecchio è così regolato per accendersi e spegnersi automaticamente mantenendo la temperatura desiderata.

Economizzatore

Per economia d'uso, gli interruttori possono essere utilizzati separatamente:

- solo tasto in posizione «**MIN**» = potenza minima (spia accesa)
- solo tasto in posizione «**MED**» = potenza intermedia (spia accesa)
- entrambi i tasti in posizione «**MIN**»«**MED**» = potenza massima (spie accese)

Uso del termostato

Il termostato funziona in base alla temperatura ambiente e non a quella del radiatore. Ruotando il termostato in senso antiorario, verso i numeri più bassi, si riduce la temperatura; ruotandolo in senso orario, verso i numeri più alti, si alza la temperatura. Per spegnere completamente il radiatore, posizionare il termostato al minimo ✱ e scollegarlo dalla presa elettrica.

Funzione antigelo

Ruotare il termostato in posizione ✱ l'apparecchio mantiene l'ambiente ad una temperatura di circa 5°C, impedendo il congelamento con un minimo dispendio di energia.

PULSANTE COMFORTEMP

Con il pulsante "COMFORTEMP" ed entrambi gli interruttori premuti, l'apparecchio è automaticamente impostato per raggiungere e mantenere una temperatura ambiente considerata ottimale. La modalità di funzionamento "COMFORTEMP" è segnalata dall'accensione della spia di colore verde. In questo modo la temperatura è automaticamente impostata utilizzando solo il pulsante "COMFORTEMP". Per disattivare la funzione COMFORTEMP e ritornare all'impostazione manuale del termostato, premere nuovamente il pulsante COMFORTEMP (la spia verde si spegne).

MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi intervento scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il radiatore. Il radiatore elettrico ad olio non richiede alcuna manutenzione particolare. Spolverare il radiatore con un panno morbido ed umido. Non usare detergenti o abrasivi. Se è necessario, rimuovere l'accumulo di polveri con un aspirapolvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vedere l'etichetta
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato alla presa elettrica e che quest'ultima funzioni correttamente. Controllare che non ci siano eventuali ostruzioni. Le temperature impostate possono essere troppo basse.	Collegare alla presa di corrente. Rimuovere l'ostruzione e lasciare raffreddare l'apparecchio. In caso l'apparecchio non funzioni, contattare il Centro di Assistenza. Impostare una temperatura più elevata.