

## DESCRIZIONE

- A Maniglia
  - B Pedale avvolgicavo
  - C Gancio per posizione di parcheggio
  - D Pulsante ON/OFF
  - E Griglia uscita aria
- Impugnatura con telecomando (solo alcuni modelli)**
- F Trasmettitore segnale ad infrarossi (la presenza di due emittenti, permette la trasmissione del segnale da tutte le posizioni di lavoro).
  - G Pulsante "Power Control" (selezione del livello di potenza di aspirazione)
  - H Pulsante "StopVac"  (pausa durante il lavoro di aspirazione)
  - I Sportellino per vano batterie del telecomando
  - J Alette per estrazione impugnatura
  - K Portaccessori

- L Tubo flessibile
- M Tubi di prolunga telescopico o rigidi
- N Spazzola tappeti/pavimenti a due posizioni
- O Bocchetta a lancia
- P Bocchetta a pennello (se prevista)
- Q Bocchetta multiuso per imbottiti (se prevista)
- R Tracolla

### Pannello di controllo A (modelli con telecomando)

- S Indicatore sacco pieno
- T Indicatori livello di potenza
- U Tasto decremento potenza
- V Tasto incremento potenza
- W Ricevitore segnale infrarossi

### Pannello di controllo B (modelli con regolazione di potenza)

- S Indicatore sacco pieno
- X Manopola regolazione di potenza

## AVVERTENZE

- Leggere attentamente il libretto di istruzioni e conservarlo per ulteriori consultazioni.
- Prima dell'utilizzo, verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima di 10 A.
- **Staccare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.**
- Non lavare mai l'apparecchio con trielina o altri solventi.
- Non aspirare liquidi.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici e come descritto nel libretto di istruzioni.
- Qualora sussista il dubbio che l'apparecchio sia difettoso è bene non metterlo in funzione.
- Non estrarre il cavo di alimentazione oltre al segno rosso posto sul cavo stesso. Il segno giallo, posto prima di quello rosso, indica che il cavo sta per finire.
- Per le riparazioni e per l'acquisto di parti

accessoriali, rivolgersi direttamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

- Il fabbricante non risponde di eventuali danni derivati da manomissioni uso improprio od erroneo dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina.



- Non far andare l'apparecchio sopra il cavo elettrico.

• Non aspirare fiammiferi, cenere e mozziconi di sigaretta ancora accesi.



• Non usare l'apparecchio su superfici bagnate.

• Non ostruire la bocchetta di aspirazione o di uscita aria.



- Non aspirare aghi, puntine, o spaghi.

*La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso.*

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

### Assemblaggio dell'apparecchio

Assemblare il tubo flessibile all'impugnatura e inserire il tubo flessibile nell'apposita sede prevista sull'apparecchio e spingerlo fino ad agganciarlo (Fig. 1). Per estrarre il tubo flessibile, premere sulla leva laterale di fissaggio e tirare il tubo flessibile verso l'esterno (Fig. 2).

### Tubi di prolunga telescopico o rigidi (M)

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.

Il tubo telescopico permette di allungare il tubo della misura necessaria (fig. 3)

Per le versioni sprovviste di tubo telescopico, unire i due tubi rigidi (fig. 4), collegarli all'impugnatura del tubo flessibile e applicare all'altra estremità la bocchetta desiderata.

N.B: Tutti gli accessori aspiranti possono essere collegati sia direttamente all'impugnatura del tubo flessibile che al tubo telescopico o rigido.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI PULIZIA

- **Cinghia per tracolla** (fig. 5) (solo in alcuni modelli)  
Per facilitare i più disparati usi è possibile utilizzare la cinghia per tracolla fornita in dotazione che si può facilmente agganciare all'apparecchio.
- **Spazzola tappeti/pavimenti** a 2 posizioni  
Pos. 1: per pulire pavimenti duri, posizione setole all'infuori (fig. 6).  
Pos. 2: per pulire tappeti e moquette, posizione setole rientrate (fig. 7).
- **Bocchetta multiuso per imbottiti** (fig. 8) (solo in alcuni modelli)  
Per pulire mobili imbottiti, materassi, induimenti, sedili di automobili ecc.
- **Bocchetta a lancia** (fig. 9)  
per pulire termosifoni, angoli, bordi, casseti, ecc.
- **Bocchetta a pennello** (fig. 10) (solo in alcuni modelli)  
È dotata di uno snodo per facilitare le operazioni di pulizia ed è particolarmente adatta a rimuovere la polvere da tessuti, mobili, libri, tende, cornici ed abiti.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio, estrarre completamente il cavo di alimentazione, poi inserire la spina nella presa di corrente. Per riavvolgere il cavo, staccare la spina e premere sul pulsante avvolgicavo (Ⓞ) (fig. 11).

### Funzionamento

L'aspirapolvere si accende e si spegne con una leggera pressione sul pulsante **ON/OFF** (Ⓛ) (D) (fig. 12). Nei modelli con telecomando, premere l'interruttore per rendere operativo il telecomando.

### Modelli con telecomando:

Durante il lavoro di pulizia è possibile interrompere l'aspirazione premendo sul pulsante (Ⓛ) (H) "StopVac" del telecomando; per riprendere le operazioni di pulizia, premere il pulsante "Power Control" (G). L'uso del telecomando risulta efficace grazie alla presenza di due emittenti che permettono la trasmissione del segnale sia di fronte che dietro; tenete però presente che il telecomando deve essere direzionato verso l'apparecchio.

**Nota:** il pulsante (Ⓛ) (H) "StopVac" interrompe l'aspirazione ma non spegne l'apparecchio: per il suo spegnimento, premere il pedale interruttore (Ⓛ) (D). Allo stesso modo, per accendere l'apparecchio, bisogna sempre premere il pulsante **ON/OFF** (Ⓛ) (D).

### Regolazione elettronica della potenza di aspirazione

La regolazione elettronica permette di variare la potenza di aspirazione per adattarla al tipo di superficie da trattare.

È così possibile sfruttare la massima potenza dell'apparecchio quando si deve aspirare la polvere da tappeti o pavimenti duri (marmo, ceramica, cotto, etc.) o lavorare con forza aspirante ridotta quando si devono pulire tende o altri tessuti leggeri.

### Modelli con telecomando

Premendo sul pulsante + o - posto sull'apparecchio (U o V) e, nei modelli che ne sono provvisti, sul telecomando (tasto G) (fig. 13), si può scegliere tra i tre livelli di potenza disponibili: sull'apparecchio si accenderà il led luminoso relativo alla scelta fatta (fig. 14).

**Nota:** è possibile regolare la potenza anche in caso di batterie scariche utilizzando il pulsante + o - (U o V) sull'apparecchio.

### Modelli con manopola di regolazione potenza (X- fig.15)

Ruotare la manopola di regolazione potenza (X) verso la potenza MIN per ridurre la potenza o verso la scritta MAX per aumentarla.

## PULIZIA

### Indicatore sacco pieno (Fig. 16)

L'indicatore sacco pieno (S) segnala il momento di cambiare il sacco carta o quando c'è un'ostruzione negli accessori.

È consigliabile cambiare il sacchetto prima che l'indicatore sia rosso in tutta la sua lunghezza per garantire una migliore igiene e qualità dell'aria reimpressa nell'ambiente.

### Sostituzione del sacco carta

Per cambiare il sacco carta, tirare la leva di apertura vano raccogli-polvere (fig. 17) e alzare il coperchio; estrarre il sacco con cautela, tirando a sé la leva di fissaggio (fig. 18). In questo modo il sacco si sposterà all'indietro e potrà essere rimosso agevolmente. Infilare nelle guide previste il nuovo sacco carta e spingerlo fino in fondo.

Il sacco in dotazione alla macchina ha una pratica chiusura dell'apertura per evitare fuoriuscite di polvere; per chiuderle l'apertura, è sufficiente tirare il lembo di carta fino a chiudere l'apertura (fig. 19).

Riagganciare il supporto sacco e chiudere il coperchio dell'apparecchio con una leggera pressione. Si raccomanda la frequente sostituzione del sacco raccogli-polvere quando si aspira sporco molto fine, quale farina, talco, ecc.

### NOTA:

L'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette la chiusura del coperchio vano raccogli-polvere in assenza del sacco carta.

### Filtro protezione motore

Per assicurare lunga vita all'apparecchio e proteggere il motore è essenziale che il filtro protezione motore sia pulito.

Per accedere al filtro, aprire il vano raccogli-polvere, togliere il sacco carta e rimuovere il filtro (fig. 20). Se il filtro non è troppo sporco, togliere semplicemente la polvere. Se il filtro è veramente sporco, lavatelo ed asciugatelo.

Assicuratevi che il filtro sia asciutto prima di reinstallarlo. Quando sostituite il filtro, fate attenzione che sia ben inserito nel suo alloggiamento.

### Microfiltro uscita aria

A seconda del modello, il Vostro apparecchio è dotato di un microfiltro o di un filtro ad alta efficienza (HEPA Filter\*\*). Il filtro si trova sotto le feritoie di uscita dell'aria. Rimuovere la griglia posteriore (E) (fig. 21), asportare il filtro e lavarlo con acqua. Una volta che si sia asciugato completamente riposizionarlo nell'apposita sede. Si raccomanda di sostituire il filtro almeno ogni 5 sacchetti raccogli-polvere sostituiti; per i modelli con filtro HEPA si consiglia la sostituzione ogni 4 sacchetti raccogli-polvere.

\*\* Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) rimuove impurità fino a 0,3 micron di dimensione, filtrando particolati di ogni genere e perfino batteri.

Dopo aver riposizionato il filtro nella sua sede, riposizionare correttamente la griglia.

### Avvertenza:

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro.

Non mettere mai il filtro in lavatrice e non servirsi del phon per asciugarlo.

## POSIZIONE DI "PARCHEGGIO"

Per poter riporre l'apparecchio in maniera sicura ed ordinata l'aspirapolvere è provvisto un gancio sulla base dell'apparecchio per la posizione di parcheggio (C) (Fig. 22).

Nel caso in cui il vostro lavoro di pulizia dovesse essere interrotto per breve tempo, l'aspirapolvere è dotato di un comodo sistema di parcheggio tubo: inserire il supporto, situato sullo snodo della spazzola (N), nell'alloggiamento nel gancio (C) posto sulla parte posteriore dell'apparecchio (Fig. 23).

### AVVERTENZA

Un irregolare funzionamento dell'apparecchio (potenza ridotta, rumore insolito o addirittura arresto completo) potrebbero dipendere da ostruzioni nelle bocchette o nei tubi d'aspirazione, o da guasti nelle parti elettriche.

Controllare quindi bocchette, sacchi carta e filtro protezione motore.

Nel caso non dipendesse da questi, portare l'apparecchio per una revisione ad un centro assistenza autorizzato.

**Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005.**



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

■ Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.