AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente il libretto d'istruzioni. Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione. La casa produttrice declina ogni responsabilità a danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio, es. aspirazione di calcinacci, cenere, ecc.

Attenzione!

- L'apparecchio deve essere alimentato unicamente alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'apparecchio stesso.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni o maggiori e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano attentamente sorvegliate e istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini a meno che non siano sorvegliati.
- Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- Tenere lontano dai capelli, occhi, dita e qualsiasi altra parte del corpo il rullo quando sta ruotando
- Non aspirare fiammiferi e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- Non immergere mai l'apparecchio nè il caricabatteria nell'acqua nè in nessun altro liquido, non schizzate acqua sull'apparecchio nè sul caricabatteria.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- Non riporre l'aspirapolvere all'esterno e tenerlo al riparo dall'umidità.
- Non collocare l'apirapolvere in prossimità di fonti di calore (forni, termosifoni).
- Non usare l'aspirapolvere se il caricabatterie o il cavo dello stesso sono danneggiati.
- La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessoriali originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

Nota Bene:

Per evitare danni al motore non far funzionare l'apparecchio senza filtri.

DESCRIZIONE

A. Descrizione apparecchio

A1 Impugnatura/manico
A2 Sede connettore per caricabatteria su scopa
A3 Vite di bloccaggio
A4 Guide innesto manico
A5 Griglie uscita aria
A6 Pannello di controllo
  A7 Pulsante ON/OFF
  A8 Pulsante regolatore di potenza (potenza normale, massima, risparmio energetico)
A9 Led indicatori livello di carica batteria/autonomia funzionamento
A10 Contenitore raccogli-polvere
A11 Pre-filtro
A12 Filtro fine
A13 Bocca di aspirazione
A14 Aggancio a supporto scopa

B. Stazione di ricarica

B1 Supporto per ricaricare scopa
B2 Sede spazzola pulizia filtri
B3 Spazzola per pulizia filtri
B4 Base supporto scopa
B5 Avvolgicavo per regolare lunghezza cavo alimentazione
B6 Foro uscita cavo alimentazione
B7 Sede connettore per caricabatteria su supporto

C. Accessori

C1 Caricabatterie
C2 Elettrospazzola
C3 Interruttore elettrospazzola
C4 Leva di sgancio
C5 Rullo con setole
C6 Telaio blocca-rullo
C7 Pulsante estrazione elettrospazzola

CARICA DELLE BATTERIE

IMPORTANTE:

Utilizzate soltanto il caricabatteria originale fornito con l'apparecchio.

Non caricate l'apparecchio con temperature inferiori a 0°C e superiori a 40°C.

Nota bene:

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, la batteria deve essere messa in carica per 2h 30min.

Questo modello è provvisto della funzione quick charge che con 30 minuti di caricamento permette un funzionamento di 5 minuti.

Quando è in carica l'apparecchio non è utilizzabile. Al termine del ciclo di carica tutti e 3 i LED luminosi rimangono accesi. Quando la batteria è completamente scarica i 3 LED lampeggiano e l'apparecchio non si avvia. Conviene mettere l'apparecchio in carica dopo l'uso per renderlo sempre disponibile con la batteria completamente carica. L'apparecchio può restare in carica costantemente senza alcun rischio. In caso di assenza prolungata (vacanze...) è preferibile scollegarlo. Dopo ogni carica completa i tempi indicativi di funzionamento sono:

Potenza 1 (normale)	**Potenza 2 (massima)**	**Potenza 3 (Risparmio energetico)**
fino a 24 minuti	fino a 14 minuti	fino a 50 minuti

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

A batterie esaurite , per la loro sostituzione, rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino. Non usare altri tipi di batterie.

RIMOZIONE DELLE BATTERIE

Per la rimozione delle batterie rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino, o procedere come segue:

- Scaricare completamente le batterie prima di rimuoverle.
- Rimuovere il manico (A1) svitando la vite di bloccaggio (A3).
- Rimuovere il contenitore raccoglipolvere (A10).
- Rimuovere la griglia e la calotta (vedi fig. 50).
- Svitare le viti di fissaggio (vedi fig. 51) e scollegare la batteria.

Importante!

L'apparecchio non deve essere collegato al caricabatterie quando si rimuovono le batterie.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

RICERCA GUASTI

PROBLEMA	**CAUSA**	**RIMEDI**
Tutti i led di carica batteria/autonomia (A9) lampeggiano e i pulsanti (A7 e A8) si spegnono	Il rullo con setole è bloccato da corpi estranei (capelli, fili, ecc) che gli impediscono di girare	Spegnere l'apparecchio e procedere con la pulizia completa della spazzola (figure da 39 a 49)
	Si sta pulendo un tappeto a pelo lungo e i peli bloccano la rotazione del rullo con setole	Spegnere la scopa, rimuoverla dal tappeto ed accertarsi che il rullo sia libero da fili o altro. Accendere la scopa e accertarsi che la elettrospazzola sia spenta (altrimenti premere il relativo interruttore - C3). Riprendere quindi la pulizia del tappeto.
Tutti i led di carica batteria/autonomia (A9) e i pulsanti (A7 e A8) lampeggiano	L'apparecchio rileva un malfunzionamento	Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
L'apparecchio non si accende	Il caricabatterie (C1) è collegato all'apparecchio	Scollegare il caricabatterie. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza.