

AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente il libretto d'istruzioni. Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione. La casa produttrice declina ogni responsabilità a danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio, es. aspirazione di calcinacci, cenere, ecc.

Attenzione!

- L'apparecchio deve essere alimentato unicamente alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'apparecchio stesso.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni o maggiori e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano attentamente sorvegliate e istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini a meno che non siano sorvegliati.
- Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- Non aspirare fiammiferi e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- Non immergere mai l'apparecchio né il caricabatteria nell'acqua né in nessun altro liquido, non schizzate acqua sull'apparecchio né sul caricabatteria.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismo, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- Non riporre l'aspirapolvere all'esterno e tenerlo al riparo dall'umidità.

- Non collocare l'aspirapolvere in prossimità di fonti di calore (forni, termosifoni).
- Non usare l'aspirapolvere se il caricabatteria o il cavo dello stesso sono danneggiati.
- La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

Nota Bene:

Per evitare danni al motore non far funzionare l'apparecchio senza filtri.

DESCRIZIONE

A. Descrizione apparecchio

- A1** Impugnatura/manico
- A2** Sede connettore per caricabatteria su scopa
- A3** Vite di bloccaggio
- A4** Guide innesto manico
- A5** Griglie uscita aria
- A6** Pannello di controllo
 - A7** Pulsante ON/OFF
 - A8** Pulsante regolatore di potenza (potenza normale, massima, risparmio energetico)
- A9** Led indicatori livello di carica batteria/autonomia funzionamento
- A10** Contenitore raccogli-polvere
- A11** Pre-filtro
- A12** Filtro fine
- A13** Bocca di aspirazione
- A14** Aggancio a supporto scopa

B. Stazione di ricarica

- B1** Supporto per ricaricare scopa
- B2** Sede spazzola pulizia filtri
- B3** Spazzola per pulizia filtri
- B4** Base supporto scopa
- B5** Avvolgicavo per regolare lunghezza cavo alimentazione
- B6** Foro uscita cavo alimentazione
- B7** Sede connettore per caricabatteria su supporto

C. Accessori

- C1** Spazzola a due posizioni (tappeti/pavimenti duri)
- C2** Caricabatteria

CARICA DELLE BATTERIE

IMPORTANTE:

Utilizzate soltanto il caricabatteria originale fornito con l'apparecchio.

Non caricate l'apparecchio con temperature inferiori a 0°C e superiori a 40°C.

 **Nota bene:**

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, la batteria deve essere messa in carica per 2h 30min.

Questo modello è provvisto della funzione quick charge che con 30 minuti di caricamento permette un funzionamento di 5 minuti.

Quando è in carica l'apparecchio non è utilizzabile. Al termine del ciclo di carica tutti e 3 i LED luminosi rimangono accesi. Quando la batteria è completamente scarica i 3 LED lampeggiano e l'apparecchio non si avvia. Conviene mettere l'apparecchio in carica dopo l'uso per renderlo sempre disponibile con la batteria completamente carica. L'apparecchio può restare in carica costantemente senza alcun rischio. In caso di assenza prolungata (vacanze...) è preferibile scollegarlo. Dopo ogni carica completa i tempi di funzionamento dell'apparecchio sono i seguenti:

Potenza 1 (normale)	Potenza 2 (massima)	Potenza 3 (Risparmio energetico)
25 min	15 min	50 min

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

A batterie esaurite, per la loro sostituzione, rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino. Non usare altri tipi di batterie.

RIMOZIONE DELLE BATTERIE

Per la rimozione delle batterie rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino, o procedere come segue:

- Scaricare completamente le batterie prima di rimuoverle.
- Rimuovere il manico (A1) svitando la vite di bloccaggio (A3).
- Rimuovere il contenitore raccogli-polvere (A10).
- Rimuovere la griglia e la calotta (vedi fig. 39).
- Svitare le viti di fissaggio (vedi fig. 40) e scollegare la batteria.

 **Importante!**

L'apparecchio non deve essere collegato al caricabatterie quando si rimuovono le batterie.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.