

## AVVERTENZE FONDAMENTALI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente il libretto d'istruzioni. Usare l'apparecchio solo per uso domestico, secondo le indicazioni contenute in questo libretto e solo con gli accessori forniti in dotazione. La casa produttrice declina ogni responsabilità a danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio, es. aspirazione di calcinacci, cenere, ecc.

### **Attenzione!**

- L'apparecchio deve essere alimentato unicamente alla bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura dell'apparecchio stesso.
- Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni o maggiori e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano attentamente sorvegliate e istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini a meno che non siano sorvegliati.
- Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- Tenere lontano dai capelli, occhi, dita e qualsiasi altra parte del corpo il rullo quando sta ruotando
- Non aspirare fiammiferi e mozziconi di sigaretta ancora accesi.
- Non immergere mai l'apparecchio né il caricabatteria nell'acqua né in nessun altro liquido, non schizzate acqua sull'apparecchio né sul caricabatteria.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere.
- Non riporre l'aspirapolvere all'esterno e tenerlo al riparo dall'umidità.

- Non collocare l'aspirapolvere in prossimità di fonti di calore (forni, termosifoni).
- Non usare l'aspirapolvere se il caricabatteria o il cavo dello stesso sono danneggiati.
- La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessori originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

### **Nota Bene:**

Per evitare danni al motore non far funzionare l'apparecchio senza filtri.

## DESCRIZIONE

### A. Descrizione apparecchio

- A1** Impugnatura/manico
- A2** Sede connettore per caricabatteria su scopa
- A3** Vite di bloccaggio
- A4** Guide innesto manico
- A5** Griglie uscita aria
- A6** Pannello di controllo
  - A7** Pulsante ON/OFF
  - A8** Pulsante regolatore di potenza (potenza massima, risparmio energetico)
  - A9** Led indicatori livello di carica batteria/autonomia funzionamento
- A10** Contenitore raccogli-polvere
- A11** Pre-filtro
- A12** Filtro fine
- A13** Bocca di aspirazione

### B. Accessori

- B1** Caricabatterie
- B2** Elettrospazzola
- B3** Interruttore elettrospazzola
- B4** Leva di sgancio
- B5** Rullo con setole
- B6** Telaio blocca-rullo
- B7** Pulsante estrazione elettrospazzola

## CARICA DELLE BATTERIE

### IMPORTANTE:

**Utilizzate soltanto il caricabatteria originale fornito con l'apparecchio.**

**Non caricate l'apparecchio con temperature inferiori a 0°C e superiori a 40°C.**

**Nota bene:**

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, la batteria deve essere messa in carica per 2h.

**Questo modello è provvisto della funzione quick charge che con 30 minuti di caricamento permette un funzionamento di 5 minuti.**

Quando è in carica l'apparecchio non è utilizzabile. Al termine del ciclo di carica tutti e 3 i LED luminosi rimangono accesi. Quando la batteria è completamente scarica i 3 LED lampeggiano e l'apparecchio non si avvia. Conviene mettere l'apparecchio in carica dopo l'uso per renderlo sempre disponibile con la batteria completamente carica. L'apparecchio può restare in carica costantemente senza alcun rischio. In caso di assenza prolungata (vacanze...) è preferibile scollegarlo. Dopo ogni carica completa i tempi indicativi di funzionamento sono:

Modello	Potenza 1 (massima)	Potenza 2 (Risparmio energetico)
XLR18LE	fino a 19 min	fino a 29 min
XLR25LE	fino a 21 min	fino a 34 min

**SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE**

A batterie esaurite, per la loro sostituzione, rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino. Non usare altri tipi di batterie.

**RIMOZIONE DELLE BATTERIE**

Per la rimozione delle batterie rivolgetevi al Centro di Assistenza autorizzato a voi più vicino, o procedere come segue:

- Scaricare completamente le batterie prima di rimuoverle.
- Rimuovere il manico (A1) svitando la vite di bloccaggio (A3).
- Rimuovere il contenitore raccogli-polvere (A10).
- Rimuovere la griglia e la calotta (vedi fig. 42).
- Svitare le viti di fissaggio (vedi fig. 43) e scollegare la batteria.

**Importante!**

L'apparecchio non deve essere collegato al caricabatterie quando si rimuovono le batterie.

**SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

**RICERCA GUASTI**

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDI
Tutti i led di carica batteria/autonomia (A9) lampeggiano e i pulsanti (A7 e A8) si spengono	Il rullo con setole è bloccato da corpi estranei (capelli, fili, ecc) che gli impediscono di girare	Spegnere l'apparecchio e procedere con la pulizia completa della spazzola (figure da 31 a 41)
	Si sta pulendo un tappeto a pelo lungo e i peli bloccano la rotazione del rullo con setole	Spegnere la scopa, rimuoverla dal tappeto ed accertarsi che il rullo sia libero da fili o altro. Accendere la scopa e accertarsi che la elettrospazzola sia spenta (altrimenti premere il relativo interruttore - B3). Riprendere quindi la pulizia del tappeto.
Tutti i led di carica batteria/autonomia (A9) e i pulsanti (A7 e A8) lampeggiano	L'apparecchio rileva un malfunzionamento	Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
L'apparecchio non si accende	Il caricabatterie (B1) è collegato all'apparecchio	Scollegare il caricabatterie. Se il problema persiste, rivolgersi al Centro Assistenza.