

ITALIANO



Leggere attentamente il libretto istruzioni

Conservate queste istruzioni

Gentile Cliente, ogni nostro prodotto è il risultato di meticolosi test tecnici supportati da una consolidata esperienza nella progettazione e nella produzione di elettrodomestici per la pulizia della casa.

Abbiamo preparato questo libretto per consentirLe di utilizzare

appieno le qualità di questo apparecchio. Le raccomandiamo pertanto di leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzarlo. Siamo certi che, seguendo i nostri suggerimenti potrà utilizzarlo per lungo tempo e con la massima soddisfazione.

Descrizione

- 1) Impugnatura manico
- 2) Cavo alimentazione
- 3) Manopola accensione e regolatore forza aspirante (*Versione elettronica*)
Tasto interruttore acceso/spento (*Versione automatica*)
- 4) Sportello vano microfiltri uscita aria
- 5) Guscio superiore
- 6) Leva di apertura dei semigusci
- 7) Guscio inferiore
- 8) Spazzola tappeti/pavimenti
- 8a) Accessorio parquet (se previsto)
- 9) Indicatore sacco pieno

Avvertenze

- 1) Prima dell'utilizzo verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata nella targa dati dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente aventi portata minima i 10A se 220/240V, 1 6A se 120V e dotate di un'efficace messa a terra.
- 2) Prima di avviare l'apparecchio, assicurarsi che i necessari filtri siano nella loro sede.
- 3) Controllare i filtri periodicamente, se il caso spazzolarli o sostituirli.
- 4) Dopo l'eventuale lavaggio dei filtri che lo richiedano assicurarsi che siano perfettamente asciutti prima di reinserirli nella loro sede.
- 5) Non avvicinare l'orifizio di aspirazione ad occhi, orecchie, naso, ecc., quando l'apparecchio è in funzione.
- 6) Non aspirare corpi incandescenti (tizzoni, mozziconi, ecc.).
- 7) Staccare sempre la spina dalla presa di

corrente quando l'apparecchio non è in uso o prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia dell'apparecchio stesso.

- 8) Non cercare di mettere in funzione un apparecchio che sembri difettoso.
- 9) Non passare l'apparecchio sul cavo elettrico, onde evitare di danneggiare l'isolamento.
- 10) Non tirare mai il cavo di alimentazione o l'apparecchio steso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- 11) Tenere lontano l'apparecchio dalla portata dei bambini o persone incapaci.
- 12) Usare l'apparecchio soltanto per usi domestici o come descritto nel libretto istruzioni.
- 13) Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente al proprio rivenditore o direttamente ad un Centro Assistenza Tecnica.

La casa produttrice si riserva di apportare modifiche agli apparecchi e alla dotazione degli accessori senza alcun preavviso. Si raccomanda l'uso esclusivo di parti di ricambio e parti accessoriali originali per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per non invalidare la garanzia.

Montaggio dell'apparecchio (fig.1 e fig.2)

Assicurarsi che il filtro sia ben inserito nel guscio (7). Collegare i due gusci assicurandosi di agganciare il dente del guscio (5) alla sede del guscio (7). Agganciare la leva (6), del guscio inferiore, al dente (A) del guscio superiore della scopa e premere la leva stessa verso il basso fino a sentire lo scatto di chiusura.

Montaggio del manico (fig. 3)

- Sfilare la vite di fissaggio dalla sua sede.
- Innestare il manico spingendolo bene a fondo, facendo attenzione a far corrispondere i fori passaggio vite del manico e del corpo scopa. Il cavo deve essere fatto passare dall'apposito incavo posto alla base del manico; durante questa operazione fare attenzione che il cavo non venga danneggiato.
- Infilare la vite di fissaggio e avvitarla saldamente.

Montaggio accessori

Per un perfetto aggancio degli accessori al corpo macchina bisogna premere bene a fondo.

- A) Spazzola tappeti/pavimenti: aspira efficacemente la polvere sia dai pavimenti duri sia da tappeti o moquette. Per aspirare sui pavimenti duri la leva della spazzola

deve essere premuta dalla parte del simbolo (▲) setole sporgenti. Invece per l'aspirazione dei tappeti e delle moquette la leva dovrà essere premuta dalla parte opposta (▼) setole rientrate.

Accessorio parquet (se previsto): dotato di feltri antigraffio, è ideale per aspirare la polvere dai pavimenti in legno. Applicare l'accessorio alla spazzola tappeti pavimenti come rappresentato in figura.

- B) Bocchetta tutti gli usi: adatta in particolare per la pulizia di divani, sedie, tappezzerie, interni d'auto, coperte, materassi, tende ecc.
- C) Bocchetta per fessure: utilissima per pulire gli angoli, bordi, cassette e tutti i posti dove i normali accessori hanno difficoltà ad arrivare.

Funzionamento dell'apparecchio

Accensione

Versione automatica (fig. 4): premere il tasto interruttore (3)

Versione elettronica (fig. 4a): ruotare la manopola (3) in senso orario e procedere come segue:

- massima potenza: è consigliabile per pavimenti tessili, angoli, bordi e sporco pesante (sassolini, bricioli di pane, ecc.)
- potenza intermedia: consente di risparmiare energia elettrica e aumenta la silenziosità ed è più che sufficiente per eliminare la polvere sui pavimenti duri e tappezzerie.
- potenza minima: è indispensabile per aspirare su oggetti delicati e leggeri es. rivestimenti tessili in stoffa leggera, per evitare che la stoffa venga risucchiata e renda difficile l'operazione di pulizia.

Gancio libera cavo (fig. 5)

Per liberare più rapidamente il cavo avvolto intorno ai due ganci, basta far ruotare quello superiore e il cavo si svolge immediatamente.

Per pulire sotto i mobili bassi (fig. 6)

Innestare all'apparecchio il tubo rigido di prolunga, quindi innestare l'accessorio desiderato adatto per procedere alla pulizia. Al fine di ottenere un'aspirazione ottimale bisogna ruotare verso destra o sinistra il corpo dell'apparecchio, procedendo avanti/indietro per pulire.

Per pulire punti alti o il soffitto

Innestare, spingendo a fondo, il tubo rigido di prolunga e l'accessorio di pulizia adatto. Utilizzare entrambe le mani per sostenere la scopa elettrica.

Indicatore sacco pieno (9)

L'indicatore sacco pieno è situato sulla parte inferiore della scopa e si attiva quando il condotto di aspirazione è ostruito oppure quando il sacco carta raccogli-polvere è troppo pieno.

Sostituzione sacco raccogli-polvere (fig. 7)

Sganciare il guscio inferiore dal guscio superiore agendo sulla leva di fissaggio (6), sollevare la maniglietta ed estrarre il portafiltra tirando verso l'esterno. Togliere quindi il sacco dal portafiltra e sostituirlo con uno nuovo inserendo il collare di cartone nell'apposito bocchettone porta filtri. Inserire il portafiltra facendo attenzione a farlo coincidere nelle due guide superiori, poste sulla metà inferiore dell'apparecchio e spingere bene e a fondo.

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente.

Manutenzione filtro motore (fig. 8)

Al fine di ottenere la massima efficacia di aspirazione e il miglior rendimento del motore e l'assenza di particelle di polvere nell'aria in uscita è necessario tenere pulito il filtro della scopa (A) e lavarlo periodicamente con acqua fredda e normale detersivo. Assicurarsi che sia bene asciutto prima di riutilizzarlo.

Pulizia e sostituzione dei microfiltri uscita aria (fig. 9)

I microfiltri uscita aria devono essere tenuti puliti e ogni 2-3 mesi (circa) sostituiti onde evitare la circolazione di batteri nell'aria. Aprire la griglia premendo leggermente la levetta verso il basso e quindi tirarla verso l'esterno. Procedere alla pulizia o alla sostituzione dei microfiltri.

Per riporre l'apparecchio

Avvolgere il cavo agli appositi ganci (fig. 5) ed utilizzando il foro situato nella parte superiore del manico appendere la scopa ad un gancio o ad un chiodo fissato alla parete.