

Living innovation

A/S 문의 : 080-488-7711

주식회사 씨에스이

www.mydelonghi.co.kr
www.delonghishop.co.kr

17710171DL/01.10

• 경기도 시흥시 평안동 1290-2 (사회동 94-0383)
• FAX : (031) 434-1232 • 고객상담 : (080) 488-7711

Living innovation

사용설명서

icona
KBO2001
CORDLESS KETTLE

저의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
취급설명서를 잘 읽어보시고, 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.
도련 다 읽으신 후에는 전자과도 확인할 수 있는 장소에 보관해 주십시오.
사용 전에 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.

주의사항

— 본 제품은 유럽연합 식품 접촉에 관한 지령 1831/2004에 따릅니다.

설/치/할/때

• 제품 개봉 후에 반드시 제품에 손상
이 없는지 확인하시고 먼지가 쌓여
있다면 부드러운 천으로 닦아주십시오.

• 안전 사고의 예방을 위하여 포장 부품
(플라스틱 백, 완충재 등)을 어린이로부터
떨어 뜨려하십시오.

• 가스레일이나 난로등 화기 근처나 물기가
많은 곳에는 설치하지 마십시오.
→ 화재 및 감전, 제품손상의 우려가 있습니다.

• 직사광선, 비, 혹은 기온이 너무 높거나 낮은 환경에
노출되지 않도록 하십시오.

• 제품 사용에 있어서 문제가 우려되는
경상, 육체적 장애를 가진 자와
어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록
주의, 감독하여 주십시오.

• 본 제품은 가전/오피스용으로만 사용하십시오.
→ 제조사는 제품에 대하여 부적절한 사용이나
무리한 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서
는 책임을 지지 않습니다.

주의사항

전/원/관/련

• 본 제품은 220V전용입니다.
→ 잘못된 전압 사용으로 인한 제품의 손상에
대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

• 본 제품의 전선은 전문기술자에 의한 경우를
제외하고는 임의로 교체 변경하지 마십시오.

• 전원 코드가 소켓과 맞지 않을 경우,
구입처로 연락하시고 교체하여 주시기
바랍니다.

• 전선이 전원 코드가 손상된 경우로 교체하지
마시고 구입처나 서비스센터의 유자격 수리기사들
통해 교환하십시오.

• 전선은 손으로 전원 코드를 만지지 마시고
전선 또는 코드가 젖은 경우에도 조작하지
마십시오.
→ 감전의 위험이 있습니다.

• 제품이 작동되지 않을 경우에는 임의로 분해하지
마시고 전원 플러그를 뽑은 뒤, 구입처나
서비스 센터에 연락하십시오.

주의사항

사/용/할/때

• 제품 사용 중에는 상단의 뚜껑과
손잡이, 핸들을 제외한 다른 부분은
부분은 절대로 만지지 마십시오.

• 뚜껑 없이 사용하지 마시고 팔을 붙이고 있는
도중에 뚜껑을 열지 마십시오.
→ 스팀과 뜨거운 물로 인해 화상을 입을 수
있으므로 주의 하십시오.

• 절대로 경사진 곳에서 사용하지 마시고
턱자 도끼리와 같은 곳에 걸치지 않게
주의 하십시오.

• 절대로 불 위에 직접 올리지 마시고 불에 닿으면
안됩니다.
→ 본 제품은 전기 기기입니다.

• 제품 사용 중에 어린이가 가까이
오지 못하도록 주의, 감독 하십시오.
→ 이것은 매우 중요한 사항이므로
반드시 지켜주시기 바랍니다.

• 제품을 사용하지 않을 때는 전원 코드를 항상
소켓으로부터 빼놓으시고 제품이 식은 후에는
항상 세척하여서 깨끗한 상태를 유지하십시오.

차 례

KBO2001
CORDLESS KETTLE

- 주의사항 2, 3, 4
- 차례 5
- 각 부분 명칭 6
- 처음 사용시 7
- 사용 방법 8
- TIP 9
- 유지 관리 10
- 제품 규격 12

각 부분 명칭

— 기재된 각 부 명칭 및 기호는 본 매뉴얼 전반에 걸쳐 사용되니 잘 숙지하시기 바랍니다.

A. 본체

B. 뚜껑

C. 본체 손잡이

D. 작동 스위치

E. 작동 표시등

F. 필터

G. 전원 공급 장치

H. 수위 표시계

처음 사용시

• 제품의 내부와 뚜껑을 세척하십시오.

• 생산, 유통 등의 과정을
거치면서 오랜 되었을
수기 있으므로 사용 전에
반드시 세척해야 합니다.

① 세척할 때 본체(A)와 전원공급장치(G)의 단자에
물이 들어가지 않도록 주의 하십시오.

• 필터(F)를 제거한 후에 브러시 등을
이용하여 필터를 세척하십시오.

• 지나치게 강하게 밀거나
다듬으면 필터가 손상될 수
있으니 주의 하십시오.

• 전원공급 장치(G) 하단의
코드 걸개를 확인하시고 원하는
길이 만큼의 전선을 풀어 주십시오.

필터(F) 탈부착 방법

※ 필터(F)를 탈부착 하기 전에는 반드시 제품이 충분히 식었는지 확인하십시오.

필터를 끼울 때

필터를 꺼낼 때

• 본체의 뚜껑을 열고 내부의 필터(F)를 보면
색 코드의 물기가 있습니다.
그리고 같이 세 부분을 양으로 눌러준 후에 살짝
바깥으로 밀어서 필터를 빼주십시오.

• 우선 필터(F) 앞부분을 틀에 넣어 걸린 후에
윗 부분과 중간 부분 세 군데의 물기가 확실히
감정되도록 눌러 주십시오.
※ 앞부분 부분은 필터를 누르지 마십시오.

사용방법

1. 전원공급 장치(G)로부터 본체(A)를 분리하십시오.

2. 본체(A) 내부에 열하는 양 만큼의 물을 넣어 주십시오.
본체에는 수위 표시계(B)가 있어서 물을 양을 측정하기
쉽습니다.
→ 최소 0.3리터, 최대 1.7리터의 양을 채워 주십시오.

※ 주의

• 물 0.3리터 이하로 작동할 경우, 열로 인하여 물이 마를 수
있습니다.
• 물 1.7리터 이상으로 작동할 경우, 물이 넘쳐서 본체와 전원
공급장치의 단자에 물이 들어갈 수 있습니다.
이것은 화상의 위험을 초래할 수 있으며 제품 고장의 원인이
됩니다.

3. 뚜껑(B)을 닫고 본체(A)를 전원공급 장치(G) 위에 올려 주십시오.
→ 단자가 서로 걸맞게끔 중심을 맞춰 올려 주십시오.

※ 주의

• 본체와 전원공급 장치는 쉽게 떨어지는 구조로 되어 있으므로
경사진 곳에서는 절대로 사용하지 마십시오.

4. 전원공급 장치(G)의 플러그를 소켓에 연결하여 주십시오.

※ 주의

• 작동 전에 필터(F)가 끼워져 있는지 반드시 확인하십시오.

5. 작동 스위치(D)를 아래로 눌러 주십시오.
→ 작동 표시등(E)이 점등된 것을 확인하십시오.

6. 물이 끓으면 자동으로 작동 표시등(E)이 꺼지며 작동 스위치(D)가 올라옵니다.

TIP

사용 도중에 작동을 멈추고 싶을 때

필터(F) 사용은 필수

자동 차단 장치

■ 물이 끓거나 매우 적은 양의
물이 작동할 경우에는 —

■ 자동으로 작동 스위치(D)가
위로 올라가며 전원이 차단됩니다.

■ 전원공급 장치(G)로부터 본체(A)를
분리하고 충분히 식힌 후
다시 사용할 수 있습니다.
※ 전원을 바꾼 후에도 기온상승에
유리가 될 수 있습니다.

유지관리

일만 세척 방법

■ 세척을 하기 위해 플러그를 뽑은 후에 만져도 될 정도로 충분히 제품을
식혀십시오.

■ 제품의 외관을 청소할 때는 반드시 부드러운 천으로 외관을 가볍게
닦아 주십시오.

■ 제품의 내부를 청소할 때는 가볍게 물로만 헹구어 주시고 미끈 천으로
닦아 주십시오.

※ 전기 장치(단자 등)에 절대로 물이 닿지 않게 하십시오.

! 아이코나(ICONA) 제품군은 특수 도료로 도색된 고급 라인입니다.
제품의 수명과 번지 있는 색상을 위해 외관 세척시에 고풍 도구 사용 금지 하시고
부드러운 천으로 자주 닦아 주시기 바랍니다.

물때 제거 방법

※ 부동 미네랄 탄산칼슘을 물때라고 하며 이것은 물에 녹아 있는 칼슘 성분 기인합니다.
물때는 주로 하얗고 얇은 층이 제품 내부 등에 쌓이는 형태를 하고 있으며 간만에 걸리는 얇은 미네랄
층이 없고 제품의 수명을 단축시키는 결과를 가져오므로 제품에 물때가 있다면 제거하여 주십시오.

■ 필터(F)를 부드러운 브러시 등을 이용해 정기적으로 청소하십시오.
→ 필터 탈부착 방법 7페이지 참조

■ 제품 내벽에 붙은 약간의 물때층은 물을 가볍게 헹구어 내는 것만으로도
제거될 수 있습니다.
→ 물때가 있다면 끓어 있다면 석회제거제를 사용하여 제거하십시오.

■ 전용 석회제거제 (descaler)를 사용하는 것이 좋습니다.
→ 전용선, 식초 등으로 물때 제거를 하면 냄새가 남을 수 있고 확실하게
물때 제거가 안될 수도 있습니다.

■ 석회제거제가 포함된 지침에 따라 물때를 제거한 후에 물을 넣고 2~3회
끓이고 버리는 과정을 거치시면 행금 과정이 완료됩니다.

※ 석회제거제는 제품에 포함되어 있지 않습니다. (별도 구매)

※ 물때가 끼어서 제품을 사용하지 못하는 것은 무상보증 중의 대상이 아닙니다.
따라서 정기적인 물때 제거가 중요합니다.

10

MEMO

제품규격

모델명 KBO2001

정격전압 220V - 60Hz

최대전력 1800W

제품크기 W23 x D23 x H26.5cm

중 량 1.3kg

품질보증서

제 품 명	Cordless Kettle	모 델 명	KBO2001
제조번호	구입일자	구입처	고객성명
주 소	전 화		

1. 본 제품은 엄격한 시험 결과를 거쳐 KTL의 승인을 얻은 제품이며,
제정장래부 고시 제 2006-38에 의거 소비자의 승인을 제품을 보장해 드립니다.

2. 품질보증기간 4년 내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는
당사가 무상으로 수리에 드리고 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.

— 품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상수리 해 드립니다.

— 품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능 불량 및 고장

— 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해

— 당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장

— 사용 전의 이상이나 운송기기의 불안전으로 인한 고장(불안전으로 인한 고장)

— 부품자체의 수명이 다한 경우(사용설명서에 포함된 경우에 한함)

— 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함

3. 당사의 서비스를 원할 경우 A/S (080-488-7711)로 연락해 주시기 바랍니다.

제품별 품질보증기간 및 부품보증기간

제 품	품질보증기간	부품보증기간
Electric Toaster	1년	3년

CSC
주식회사 씨에스이