

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Құрылғыларды қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Құрылғыны ешқашан суға батыру арқылы тазаламаңыз.
- Айналмалы бөлікті қорғайтын қақпақ зақымданса немесе сынып қалса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе сым зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН:

- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.
- Бұл құрылғымен балалар ойнамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ



Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін. Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.
- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.

- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.
- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз.
- Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны өшіріңіз және розеткадан суырыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны электр немесе газ пештерінің немесе ыстық пештің үстіне не қасына қоймаңыз.
- Кофе тартқыштың ішінде бөгде заттар болмасын.
- Алмастар өткір болуы керек. Пайдаланған кезде төмендегілер бойынша абай болуыңыз.
- Алмастар толығымен тоқтағанша қақпақты ешқашан ашпаңыз. Түймені басқан соң алмастар қозғалғанша 2-3 секунд уақыт өтеді.
- Қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.

Пайдалану мақсаты

Бұл құрылғыны тек айқын түрде аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Барлық басқа қолданыс дұрыс емес болып табылады.

Бұл құрылғы коммерциялық қолданысқа жарамайды.

Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.

Ешқашан мұз турамаңыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқаулығында көрсетілген мақсаттардан басқасына пайдаланбаңыз.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей жарақатқа немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемеден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

СИПАТТАМАСЫ

(3-бет - А)

- A1. Тазалау щеткасы
- A2. Кофе ыдысының қақпағы
- A3. Алынбалы кофе ыдысы
- A4. Кабель жинағыш
- A5. Кеселер санын таңдау сақинасы (тек KG49)
- A6. Тарту деңгейінің индикатор көрсеткіштері (тек KG49)

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТЕКСЕРУ

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ



Қауіпті!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
- Ыдыс қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап ашыңыз және көтеріңіз (1-сурет).
- Ыдысқа қажетті кофе дәндерінің мөлшерін салыңыз (2-сурет)
- Қақпақты сағат тілімен барған жеріне шейін қайта бұрап салыңыз (3-сурет). Егер қақпақ дұрыс бұралмаса, қауіпсіздік құрылғысы кофе тартқышты іске қосқызбайды.
- Сымның қажетті ұзындығын шығарып, розеткаға енгізіңіз (4-сурет).

- Таңдау дөңгелегі (A5) бар үлгілерде дөңгелекті дәндерді тарту үшін қажет кеселер санына сәйкес кофе мөлшеріне орнатыңыз (5-сурет).
Бұл тек көрсетуге арналған, себебі мөлшер кофе дәндерінің дәміне, түріне және қуырылуына және таңдалған тарту деңгейіне байланысты әр түрлі болады. Кофе ыдысындағы МАХ (ЕҢ ЖОҒАРЫ) деңгейінен ешқашан асырып толтырмаңыз.
- Кофе тартқышты (6-сурет) іске қосу үшін қақпақты басыңыз да, қажетті тарту деңгейіне жеткенше басып тұрыңыз.
- Тарту индикатор шамдары (A6) бар үлгілерде (ірі, орташа, ұсақ) қақпақты басып, қажетті тарту деңгейінің шамы жанған кезде босатыңыз. Қақпақты тіпті бір сәтке жіберген кезде құрылғы параметрлері қайта орнатылатынын және тартудың дәндер бүтін кездегідей қайта басталатынын ескеріңіз.

КЕҢЕСТЕР

- Кофе дәндерінің дәмі мен иісін сақтау үшін ыдыстың қапағын әрқашан тығыз жабулы етіп ұстаңыз.
- Тек бір реттік дайындауға қажет кофе мөлшерін ғана тартыңыз.
- Дәндерінің ыдысын ешқашан шамадан тыс толтырмаңыз. Мысал нұсқа ретінде бір кесе үшін бір ас қасық дәнді қолданыңыз (мыс., 4 ас қасық дән 4 кесе кофеге арналады). Тартқышты қолданатындықтан, әрине өзіңіздің жеке дәміңіз үшін оңтайлы мөлшерлерді табасыз.
- Тарту деңгейі шамдары бар үлгілерде “COARSE” (Ірі) режимі сүзгіштер үшін тамаша, “MEDIUM” (Орташа) режимі таму және мока үшін тамаша және “FINE” (Майда) режимі эспрессо құрылғылары үшін тамаша.
- Құрылғының шамадан тыс қызып кетпеуі үшін қайтадан кофе тартқышты пайдаланбас бұрын әрқашан кемінде бір минут күтіңіз.
- Кофенің жаңа болуына кепілдік беру үшін, құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін, әсіресе қант сияқты басқа тағамды тартқан соң тазалап отырыңыз. Құрылғыны майлы (мысалы, жержаңғақ) тағамдарды немесе

қатты астықты (мысалы, күріш) тарту үшін пайдаланбаған жөн.

ТАЗАЛАУ



Кез келген тазалау әрекеттерін орындамас бұрын құрылғыны өшіріп, ток көзінен ажырату керек. Құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.

- Қақпақты сумен немесе бейтарап жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. Мұқият шайып, құрғатыңыз.
- Дәндер ыдысын тазалауды оңайлату үшін ыдысты сағат тілімен бұрау, сосын жоғары көтеру арқылы шығарып алыңыз (7-сурет).
- Тартылған кофе қалдықтарын құрылғымен бірге берілген қылшақпен (8-сурет) тазалаңыз. Зақымданудың алдын ал үшін дәндер ыдысын ешқашан батырмаңыз.
- Ыдысты құрылғыға қайта салу үшін, оны орнына бекітілгенше енгізіңіз.
- Құрылғының сыртын жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны жинап қою үшін, қуат сымын сым жинағышына (A4) ораңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Салмағы:..... 1 кг

CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- 1935/2004 ЕЕС тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	“
Кернеу:	“
Жиілік:	“
Қуаты:	“

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия
үшін жасалған.

**Кедендік одақтар территориясында
тұтынушыларға тасымалдау үшін жа-
уап кершілікті және импортер:**

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында
көрсетілгендей жолмен пайдаланылады.
Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен
бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпу-
сында жазылған сериялық нөмір бойын-
ша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі:
ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған
жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған
апта, CC – басып шығару күні, 1992 жыл-
дан бастап автоматты түрде есептеледі.
Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған
жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC