

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕР

- Бұл құрылғыны қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға (балаларды қоса) немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілмейінше және олар бақыланбайынша пайдалануға болмайды.
- Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- Музыка мұрты арріанке алдында кілем қираған, бүлінген айналмалы үстел наразылық.
- Бұл тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Оны мынадай жерлерде пайдалануға болмайды: дүкендердегі, офистердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлер тамақтанатын орындарда; фермаларда; қонақүйлердегі, мотельдердегі және басқа қонақ күту орталарындағы клиенттерге; төсек және таңғы ас беретін орталарда.
- Егер ашалы қосқыш немесе қуат сымы зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны тек тұтынушыларды қолдау қызметтері ауыстыруы керек.

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚТАР:

- Құрылғы қараусыз қалатын кезде және оны құрастыру, оның бөлшектерін шешу немесе тазалау алдында оны әрқашан розеткадан ажыратып жүріңіз.
- Бұл құрылғымен балалар ойнамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауы керек.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Қауіпті! Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін. Бұл – электрлік құрылғы, сондықтан ол электр тогына түсуге себеп болуы мүмкін. Сондықтан, осы қауіпсіздік туралы ескертулерді ұстануыңыз керек:

- Құрылғыны ылғал қолдарыңызбен немесе аяқтарыңызбен түртпеңіз.

- Сымды ешқашан ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Розетканың құрылғыны қажет кезде ажыратуға болатындай оңай қол жеткізетін жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Тек ашалы қосқыштан ұстап ажыратыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз, себебі оны зақымдауыңыз мүмкін.
- Құрылғыны толық ажырату үшін, оны розеткадан ажыратуыңыз керек.

- Егер құрылғы ақаулы болса, оны жөндеуге тырыспаңыз. Оны өшіру үшін розеткадан ажыратыңыз және тұтынушыны қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын, оны әрқашан розеткадан суырыңыз.



Маңызды: Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Барлық орам (пластик қалталар, полистирен көбігі) материалдарын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны газ немесе электр плитасына немесе ыстық пешке қоймаңыз.
- Кофе тартқыштың ішінде бөгде заттардың болмауын тексеріңіз.
- Қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.

Пайдалану мақсаты

- Бұл құрылғыны тек аталған мақсатта ғана пайдалану керек. Барлық басқа қолданыс дұрыс емес болып табылады. Бұл құрылғы коммерциялық қолданысқа жарамайды.
- Өнім жасаушысы құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындайтын зақым үшін жауапты емес.
- Құрылғыны ешқашан мұзды ұнтақтауға немесе нұсқауларда көрсетілгеннен басқа мәнерде қолданбаңыз.

Пайдалану нұсқаулығы

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұндай пайдалану нұсқауларын елемей күйіп қалуға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

Өнім жасаушысы осы нұсқауды елемейден туындайтын зақым үшін жауапты болмайды.



Ескеріңіз:

Осы пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Егер құрылғы басқа адамдарға берілсе, оларды осы пайдалану нұсқаулығымен бірге беру керек.

СИПАТТАМА

(3-бет - А)

- A1. Кофе ыдысының қақпағы
- A2. Алынбалы кофе тартқыш
- A3. Кофе ыдысы
- A4. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесі
- A5. Ұнтақ кофе ыдысының қақпағы
- A6. Ұнтақ кофе ыдысы
- A7. Ұнтақ кофе ыдысының бөлігі
- A8. Құрылғы корпусы
- A9. Тартуды таңдау дөңгелегі
- A10. Кеселер санына арналған таңдау дөңгелегі

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТЕКСЕРУ

Орамды ашқан соң, құрылғы бөлшектерінің түгелдігін, зақымданбаған және барлық керек-жарақтардың болуын тексеріңіз. Егер құрылғының зақымданғаны көрініп тұрса, оны пайдаланбаңыз. De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ



Қауіпті!

Розетка қуаты кернеуінің құрылғы астындағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сәйкестігін тексеріңіз.

Құрылғыны тек жерге тиімді жолмен тұйықталған және ток қуаты кемінде 10 А болатын розеткаға қосыңыз. Егер розетка қуаты құрылғыдағы қуатқа сай болмаса, тиісті розетка түрін білікті маманға ауыстыртыңыз.

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

Кофе тартқышты пайдаланбас бұрын сыртқы корпусы мен кофе дәндерін салуға арналған ыдысты таза дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Ыдыстың қақпағын, ұнтақ кофе ыдысын және оның қақпағын жылы сабынды сумен жуыңыз, шайыңыз және құрғатыңыз, бұларды ыдыс жуғыш машинаның жоғарғы сөресінде жууға болады.



Маңызды:

Тартқышты жуудың қажеті жоқ және әрқашан құрғақ болу керек.

Тартқышты талшықтары тығыз орналасқан щеткамен тазалаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын (А6) қақпағымен бірге (А5) бөлікке (А7) салыңыз.
- Кофе дәндерін салу үшін ыдыстың қақпағын алыңыз (1-сурет)
- Кофе дәндерінің қалаған мөлшерін ыдысқа салыңыз (2-сурет): кофе тартқыш таңдалған кесе үшін кофенің шамамен 1 ас қасығын тартады. Ыдыста белгіленген МАХ (ЕҢ ЖОҒАРЫ) деңгейінен асырып толтырмаңыз.
- Қақпағын ауыстырып, оны орнына мықтап басу арқылы дұрыс салынғанын тексеріңіз (3-сурет).
Қақпақ дұрыс салынбаған болса, кофе тартқыш жұмыс істемейді.
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз (4-сурет).
- Дөңгелекті (А10) дәндер тартылатын кеселер санына сәйкес кофе мөлшеріне орнатыңыз (5-сурет). Мөлшері кофе дәндерінің дәміне, түріне және қақталуына, сондай-ақ, таңдалған тарту шеберлігіне байланысты болатындықтан, бұл коэффициентті тек мысал нұсқау ретінде пайдаланыңыз.
- Дөңгелекті қалаған кофе түріне реттеу арқылы кофе тарту түрін таңдаңыз (6-сурет).
- Кофе тартқышты пайдалану үшін ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін (А4) басыңыз.
Алдында таңдалған кофе мөлшеріне жеткен кезде, құрылғы автоматты түрде тоқтатылады.
- Құрылғыны тарту аяқталмайынша тоқтатуды қаласаңыз, ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) түймесін басыңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын алыңыз, ыдысты жайлап басып, қақпағын алыңыз және ұнтақ кофені кофе құрылғысының сүзгісіне құйыңыз.

КЕҢЕСТЕР

- Барлық дәмі мен иісін сақтау үшін, кофе дәндерінің ыдысын әрқашан жабулы етіп ұстаңыз.
- Тек бір уақытта қажет болатын кофе мөлшерін тартыңыз.

- Кофе дәндерінің ыдысын ешқашан шамадан тыс толтырмаңыз. Мысал нұсқа ретінде бір кесе үшін бір ас қасық дәнді қолданыңыз (мыс., 4 ас қасық дән 4 кесе кофеге арналады). Тартқышты қолданатындықтан, әрине өзіңіздің жеке дәміңіз үшін оңтайлы мөлшерлерді табасыз.
- Қолданылған кофе түріне байланысты тартуды реттеу үшін тарту шеберлігін таңдау мақсатында дөңгелекті пайдаланыңыз (6-сурет). “COARSE” (ІПІ) тарту сүзгіштер үшін тамаша; “MEDIUM” (ОРТАША) тарту таму және мока үшін тамаша; “FINE” (МАЙДА) тарту эспрессо құрылғылары үшін тамаша. Құрылғы жұмыс істеп жатқанда тарту параметрін өзгертпеңіз.
- Кофе тартылған соң, құрылғының шамадан тыс қызып кетпеуі үшін қайтадан кофе тартқышты пайдаланбас бұрын әрқашан кемінде бір минут күтіңіз.
- Кофе балғындығына қатысты жақсы сапаға қол жеткізу үшін, әрқашан қолданып болған соң құрылғыны тазалаңыз, әсіресе басқа тағамдарды (мыс., қант) тартып болған соң кофе тартқан кезде. Тым қатты болатындықтан май тұқымдарын (мыс., жержаңғақтар) немесе дәндерді (мыс., күріш) тартуға кеңес берілмейді.

ТАЗАЛАУ



Кез келген тазалау әрекеттерін орындамас бұрын құрылғыны өшіріп, ток көзінен ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

- Токты розеткадан суырыңыз.
- Қақпағын сумен және жұмсақ тазартқышпен жуыңыз. Мұқият шайып, құрғатыңыз.
- Тартқышты алу үшін (А2), тартуды таңдау тетігін (6-сурет) “FINE” (МАЙДА) қалпына орнатып, одан кейін құрылғы тартқышының жоғарғы жағын саусақтарыңызбен ұстап, сағат тілі бағытында бұраңыз да, оны шығарып алу үшін тігінен тартыңыз.
- Кофе дәндері ыдысының ішкі жағын мұқият дымқыл шүберекпен (А3) сүртізіңіз.

- Жоғарғы тартқышы қайта салмас бұрын, тартуды таңдау тетігін (6-сурет) “COARSE” (IP1) қалпына қойып, тартқышты салыңыз да, оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.
- Ұнтақ кофе ыдысын, оның қақпағын және құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз, ұнтақ кофе ыдысында кофе қалдықтары қалмағанын тексеріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Салмағы:

79 кг 1,5 кг

89 кг 1,7 кг

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: “

Кернеу: “

Жиілік: “

Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.

Сушэвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАЭС

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Құрылғы жұмыс істемейді.	Ашаның розеткаға толық тығылғанын және розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
	Кофе дәндері ыдысының қақпағы дұрыс салынбаған.
	Ұнтақ кофе контейнері немесе оның қақпағы дұрыс салынбаған.
Құрылғы пайдаланылған кезде тоқтайды.	Құрылғы шамадан тыс қызып кетті. Мотордың балқығыш сақтандырғышы араласуда. Өкілетті тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.
	Кофе дәндері ыдысының немесе ұнтақ кофе ыдысының максималды мөлшері асырылған
Тартуды таңдау құралы тетігі жұмыс істемейді.	Жоғарғы тартқыш дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз.