

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздік шаралары



Қауіпті!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Қыздырғышты ваннаға, раковинаға, душтарға және бассейндерге өте жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Бұл қыздырғышты жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны өнім жасаушысы, техникалық қызмет орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы керек.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз

орындатпау керек.

- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.
 - 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосу/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді, тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.
- ЕСКЕРТУ – осы өнімнің бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.**
- Осы радиатордың негізгі бөлігі арнайы майдың дәл мөлшерімен толтырылған, сондықтан, май құйылған бөлікті ашуды қажет ететін жұмыстарды қызмет көрсету агенті орындауы керек. Кез келген май ағу жағдайын Тұтынушылар тәжірибесі қызметіне хабарлау керек, толық мәліметтерді берілген кепілдік құжатынан көріңіз.
 - Бұл құрылғыны бекітілген

қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны сыртқы таймермен іске қосу керек.
- Құрылғының төменгі жағындағы ыстық ауа шығатын саңылау немесе ауа кіру торлары жабылып қалмасын.



Күйіп қалу қаупі бар!!

Мұндай ескертуді елемеу күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- **ЕСКЕРТУ:** Қызып кетудің алдын алу үшін ешбір  жағдайда құрылғыны пайдалану кезінде оның бетін бүркемеңіз, себебі бұл қауіпті қызып кетуге себеп болуы мүмкін.
- Ұзартқыш сымды пайдалануды ұсынбаймыз, себебі қыздырғышты пайдалану барысында ұзартқыш сымның шамадан тыс қызып кетуі мүмкін.
- Қыздырғыш ыстық болған кезде қуат кабелін оның үстіне қоймаңыз.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты білдіреді.

- Біз сізге қыздырғышты өтпе желі бар жерге орналастырмауды ұсынамыз, себебі ауаның қатты өтпе

желі құрылғының пайдалану тиімділігіне едәуір әсер етуі мүмкін.

- Қыздырғышты тек тік бағытында пайдаланыңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, «жаңа» иісті кетіру үшін оны термостатты барынша орнатып, 15 минутқа қосып қойыңыз. Тасымалдау алдыңғы қыздыру элементіне жағылған қорғаныш заттың еруіне байланысты аздап түтін шығуы мүмкін.
- Құрылғыны тіпті ол орнатылғаннан кейін де ашаға және розеткаға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны ауданы 4 м² кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы абайсызда шамадан тыс қызып кету салдарынан құрылғыны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған. Қалпына келтіру үшін Тұтынушылар тәжірибесі қызметімен хабарласыңыз, мәліметтерді берілген кепілдік құжатынан көріңіз.

СИПАТТАМА

- A дисплей
- B қосу-күту режимі түймесі
- C пернелерді құлыптау түймесі
- D азайту түймесі

- Е** күшейту түймесі
- F** жарық деңгейі түймесі
- G** таймер түймесі
- H** үнемдеу түймесі
- I** қуат кабелі

ПАЙДАЛАНУ

Орны

Қыздырғышты қуат розеткасының дәл астына орналастырмау керек. Бұл радиаторды беткі ауданы 43 шаршы фут (4 ш/м) кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Қуат желісі

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын құрылғының мәліметтер жапсырмасында көрсетілген кернеу мен үйіңздегі желінің кернеу және розетка көрсетілген жүк шамасына сай екенін тексеріңіз.
- Құрылғы электромагниттік үйлесімділікке қатысты 2004/108/ес стандартына сай.

Құрылғы күту режиміне орнатылады.

Бұл дисплей «С» белгісін көрсетеді. Киімдерді немесе көрпе-төсекті, жиһаздарды немесе жанғыш заттарды қыздырғыш қосылған розеткадан аулақ ұстаңыз. Электр қуаты үзілген жағдайда (электр болмай қалғанда немесе құрылғы розеткадан ажыратылғанда) құрылғы әрқашан күту режиміне өтеді. Құрылғы қосу-күту режимі түймесін басу арқылы іске қосылған кезде, жұмыс істеу жағдайлары бұрын орнатылғандағыдай болады.

Қыздыру функциясы

Құрылғыны іске қосу үшін  (В) түймесін басыңыз.

Қажетті температураны таңдау үшін, + немесе - (Е немесе D) түймесін басыңыз. + немесе - түймесін бір рет басқанда (дисплейде көрсетілген) температура 1°C бойынша жоғарылайды не төмендейді. Осы + немесе - түймесін басу арқылы мән дереу көбейеді немесе азаяды.

Мысалы



Бұл құрылғы 5° температураны орнатуға және 10°C – 28°C аралығында реттеуге мүмкіндік береді.

Қатудан қорғау функциясы

"-" түймесімен температураны 5 деңгейіне орнатсаңыз, құрылғыдағы Antifreeze (Қатудан қорғау) функциясы іске қосылады. Бұл дисплей * белгісін көрсетеді. Осылайша құрылғы тек бөлме температурасы 5°C деңгейінен төмендегенде ғана автоматты түрде іске қосылады. Бұл қатып қалудың алдын алады.

Егер Heating (Қыздыру) функциясына оралғыңыз келсе, "+" түймесін бір рет басыңыз.

Эко функциясы

Бұл функция іске қосылу болған кезде құрылғы қуат тұтынуды азайта отырып, оңтайлы қолайлылыққа кепілдік беру үшін қыздыру қуатының деңгейін автоматты түрде азайтады.

Бұл функцияны іске қосу үшін ECO (H) түймесін басыңыз. Бұл дисплей ECO белгісін көрсетеді. Егер таңдалған температура нақты бөлме температурасынан жоғарырақ болса, құрылғы автоматты түрде іске қосыла және бөлмені дереу қыздыра бастайды.

Мұндай жағдайда, жұмыс индикаторы қызыл болып жанады.

Егер нақты бөлме температурасы жоғарыласа және таңдалған температураға жақындаса, құрылғы қыздыру элементтерінің іске қосылу уақытын азайтады. Нәтижесінде қыздыру қуаты азаяды. Мұндай жағдайда, жұмыс индикаторы жасыл болып жанады.

Жұмыс істеу индикаторы

 белгісі әр түрлі түстермен қызу деңгейін көрсетеді.

 **ҚЫЗЫЛ:** құрылғы ең жоғарғы қуат деңгейінде қызууда.

 **ЖАСЫЛ:** құрылғы азайтылған қуат деңгейінде қызууда (ECO (үнемдеу) функциясын қараңыз).

 жоқ: құрылғы қызбай жатыр.

Дисплейдің жарықтығы

Құрылғы дисплейінде екі жарықтық параметрі бар. Жоғарғысы кез келген түйме басылған кезде іске қосылады.

Пернетақта бірнеше секунд белсенді болмаған кезде, жарықтық операциялық жарықтық деңгейіне көтеріледі.

Осы төменірек деңгейді  (F) түймесімен реттеуге

болады. Қалаған жарық деңгейіне (үш жарық деңгейі бар) қол жеткізгенше жарық түймесін қайталап басыңыз.

Перне құлпы


Байқаусызда іске қосуды болдырмау үшін пернетақтаны перне құлпы функциясымен құлыптауға болады. Осы функцияны іске қосу үшін пернелерді құлыптау түймесін (C) кемінде 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде  белгісі көрінеді және дыбысты сигнал шығады. Бұл функцияны ажырату үшін діл осы әрекетті орындаңыз.

Таймер функциясы

Бұл функцияны екі түрлі жолмен іске қосуға болады.

Кешігіп бастау: Құрылғы өшірілі болған кезде таймер түймесін (G)  қалаған сағат саны жыпылықтағанша қайталап баса беріңіз. Үш уақыт кезеңі бар: 2, 4 және 8 сағат. Сосын бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз.

Дисплей өшеді де, сағат пен  белгісі қосулы қалады. Уақыт өткен сайын қалған сағат мөлшері дисплейде жаңарып отырады. Соңғы сағат барысында, бағдарламаланған уақыт басталмас бұрын, "2h" (2 сағ) белгісі жыпылықтайды. Таймер функциясын жою үшін, оның түймесін қайтадан басыңыз. Бағдарламаланған уақыт аяқталған кезде, құрылғы осыған дейінгі параметрлермен іске қосылады.



Кешігіп тоқтау: құрылғы қосулы болған кезде таймер түймесін  қалаған сағат саны жыпылықтағанша қайталап баса беріңіз. Үш уақыт кезеңі бар: 2, 4 және 8 сағат.

Сосын бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз. Ағымдағы параметрлер мен  белгісі көрінеді. Таймерсіз іске қосу мақсатында кейін қайту үшін, таймер түймесін тағы да басыңыз.

Уақыт өткен сайын қалған сағат мөлшері дисплейде жаңарып отырады. Соңғы сағат барысында, бағдарламаланған уақыт аяқталмас бұрын, "2h" (2 сағ) белгісі жыпылықтайды. Орнатылған уақыт аяқталған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.

Температура шкаласын өзгерту

Дисплейде температура °F және °C өлшем бірлігімен көрсетіледі.

Қалаған температура шкаласын таңдау үшін, құрылғы күту режимінде болған кезде, «+» және ECO түймесін кемінде 10 секунд басып тұрыңыз, сосын барып жіберіңіз. Шкаланың өзгеруі екі қысқа дыбысты сигналдың шығуымен көрсетіледі.

Дабылдар

Құрылғыда ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру жүйесі бар.

Проблемалар болған жағдайда, дисплейде мына дабыл хабары көрсетіледі:

- **PF** (Сынама ақаулығы)

Осы дабыл болған кезде құрылғы жұмыс істемейді. Құрылғының дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз. Егер проблема жойылмаса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

- **HE** (Жоғарғы температура)

Өнімнің ішкі температурасы тым жоғары болған кезде, қыздыру элементі автоматты түрде өшеді. Дисплейде HE екі секунд көрсетіледі (қайталанып). Осы дабылдың себебін жою үшін, құрылғы бетінің жабылып қалмағанын қадағалаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Қосымша қауіпсіздік құрылғысы қыздырғышты шамадан тыс қызып кеткен жағдайда өшіреді. Мұндай жағдайдан соң қыздырғышты қайта қоспас бұрын De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз және радиаторды суытып алыңыз. Радиаторды жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз, жуғыш химикаттарды және қырғыш заттарды пайдаланбаңыз. Егер радиатор біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл құрылғы ұзақ жылдар бойы ешбір проблемасыз қызмет көрсететіндей етіп жасалған. Ақаулық немесе күдік болған жағдайда, қыздырғышты өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз: ол

өрт не тоққа түсі қаупіне себеп болуы мүмкін.
De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен
хабарласыңыз (тіркелген De'Longhi тұтынушыларға
қызмет көрсету орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі Деректер тақтасынан
көріңіз

Тұтынылатын қуат "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: "

Кернеу: "

Жиілік: "

Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін
жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ.

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында
көрсетілгендей жолмен пайдаланылады.
Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен
бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусын
да жазылған сериялық нөмір бойынша
анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC,
бұл жерде А – өнім жасалған жылдың
соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC –
басып шығару күні, 1992 жылдан бастап ав-
томатты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№
30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жа-
салған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін. Зонд ақаулығы болса немесе құрылғы төңкерілсе, дисплейде мынау көрсетіледі: PF	Розеткаға қосыңыз. Температураны жоғарырақ мәнге орнатыңыз. Құрылғының дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз. Егер проблема жойылмаса, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Дисплейде көрсетіледі: Ht (Жоғарғы температура)	Құрылғы өте жоғары ішкі температураға дейін қызған	Құрылғының беті жабылып қалмағанын тексеріңіз және құрылғыны салқындатыңыз. Өнімнің ішкі температурасы төмендеген кезде, дабыл жоғалады. Егер құрылғы жұмыс істемесе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.