

СИПАТТАМАСЫ

- A Термостат
- B Қосқыштар
- C Ыңғайлы температура түймесі (кейбір үлгілерде ғана)
- D Сым ұстағыш
- E Дөңгелек

ПАЙДАЛАНУ

Электрлік байланыстар

- Радиаторды электр сымына тығу алдында электр сымының қуаты тиісті түрде өлшенген құралда, розеткада және қуат желісінде көрсетілген В мәніне сәйкес келеді.
- РАДИАТОРДЫ ТИІМДІ ЖЕРГЕ ТҮЙІҚТАЛҒАН РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

"Оңай дөңгелек" жүйесінен тұратын үлгілер

Бояуға зақым келтірмеуі мақсатында радиаторды кілемге немесе жұмсақ бетке жоғарыдан төмен бұрыңыз. Роликтерді сыртқа бұру арқылы толығымен босатыңыз (1-сурет). Радиаторды кері тік күйіне бұрыңыз.



Маңызды!

Қолданылуы кезінде радиатор тік күйінде сақталуы керек (астындағы дөңгелектер, үстіндегі басқару құралдары). Кез келген басқа орын қауіпті болуы мүмкін!

ПАЙДАЛАНУ НҮСҚАУ

Қосы

Термостаттың дөңгелегін сағат тілі бағытымен бұраңыз. Екі қосқышты да іске қосыңыз. Термостат орнатқан циклге қарамастан, қосқыштардағы шам жанған күйде қалады. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, тетікті сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз. Құрылғы қажетті температураны сақтап тұру үшін қосып-өшіріліп тұрады.

Үнемдегіш

Үнемдеп пайдалану үшін, қосқыштарды жек-жеке пайдалануға болады:

- түйме тек «MIN» бағытында болғанда = ең аз қуат (шам жанады)
- түйме тек «MED» бағытында болғанда = орташа қуат (шам жанады)
- түймелер «MIN» және «MED» бағыттарында

болғанда = ең көп қуат (шам жанады)



Ескеріңіз: Радиаторды толығымен ажырату үшін, екі қосқышты да OFF (ӨШІРУ) бағытына қойыңыз.

Термостатты пайдалану

Термостат радиатор температурасында емес бөлме температурасының негізінде пайдаланылады. Температураны төмендету үшін термостатты реттеу дискісін төмен сандарға бұрыңыз; температураны көтеру үшін бұны сағат тілімен бұрыңыз. Құралды толығымен өшіру үшін термостатты **✱** күйіне бұрып, электр тоғынан ажыратыңыз.

Қатудың алдын алу режимі

Термостатты **✱** бағытына қарай бұрап, екі қосқышты да басыңыз. Қуат үнемдеу кезінде түтіктердің қатып қалуына жол бермес үшін құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C-та ұстап тұрады. Таймері бар үлгілерде тістерді ішке қарай итеріңіз.

ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА ТҮЙМЕСІ (кейбір үлгілерде ғана бар)

"ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" түймесі және екі қосқыш басылса, құрал ыңғайлы температура деп қарастырылған деңгейге жетуге және реттелуге автоматты түрде орнатылады. "ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" белсенділігін көрсететін жасыл шам қосылады. Бұл режимде температура автоматты түрде "ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА" күйіне орнатылады. Осы режимді өшіріп, термостат операциясына қайтару үшін ЫҢҒАЙЛЫ ТЕМПЕРАТУРА түймесін қайта басыңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТҮТЫНУШЫҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ

Осы құрылғымен кез келген операцияны орындамас бұрын, құрылғыны әрқашан розеткадан суырып, суытып қойыңыз. Радиатордың шаңын жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз, жуғыш химикаттарды немесе қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Егер радиатор біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сымды ұстағыштың айналасына орап, құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз. Бұл құрылғы ұзақ жылдар бойы

ешбір проблемасыз қызмет көрсететіндей етіп жасалған. Ақаулық немесе күдік болған жағдайда, оны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Бұл өрт және электр тогына түсу қаупі болуы мүмкін. Ең жақын жердегі тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз (тұтынушыларға қызмет көрсету орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Қуат көзінің кернеуі	Номинал
	белгіні көріңіз
Шығын қуаты	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,

Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы розеткаға қосылмаған	Розеткаға қосыңыз
	Розетка дұрыс жұмыс істемеуде	Розетканың жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз
	Кедергілер бар.	Кедергіні алып тастаңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер құрылғы жұмыс істесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз
	Орнатылған температура тым төмен	Жоғарырақ температураны орнатыңыз