

СИПАТТАМА

A Термостат

B Қуат таңдағыш

C/D/E Қуат индикаторының шамдары (MIN (ЕҢ ТӨМЕН), MED (ОРТАША), MAX (ЕҢ ЖОҒАРЫ))

F Сым ұстағышы

G Дөңгелек

ПАЙДАЛАНУ

Дөңгелектерді бекіту

Радиатордың бетін сырып алмас үшін оны кілемге немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз.

Дөңгелектерді сыртқа қарай бұрау арқылы толығымен жазыңыз (1-сурет). Радиаторды тік бағытына қайта бұраңыз.

Абайлаңыз

Қыздырғышты әрқашан тік тұрған күйінде пайдаланыңыз (дөңгелектер астында, басқару элементтері үстінде).

Басқа кез келген бағыт қауіпті жағдайды туындатуы мүмкін.

Орны

Қыздырғышты қуат розеткасының дәл астына орналастырмау керек. Бұл радиаторды еден ауданы 4 м² (43 кв/фут) кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Қосылым

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын құрылғының мәліметтер жапсырмасында көрсетілген кернеу мен үйіңіздегі желінің кернеу және розетка көрсетілген жүк шамасына сай екенін тексеріңіз.

- Сақтандырғыштардың көтере алатын ток мөлшерлерін де тексеріңіз.
ҚЫЗДЫРҒЫШТЫ ТЕКЖЕРГЕ ҚОСЫЛҒАН РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

Киімдерді, төсектерді, жиһазды және тұтанғыш материалдарды қыздырғыштың қабырға розеткасынан аулақ ұстаңыз.

Іске қосу

Ашаны розеткаға қосып, термостат дөңгелегін ең жоғарыға бұраңыз және құрылғыны қуат таңдағышын пайдаланып тиісінше іске қосыңыз.

- Ең төменгі қуатты таңдау үшін қуат таңдағышты MIN (ЕҢ ТӨМЕН) бағытына бұраңыз (min. шамы жанады).
- Орташа қуатты таңдау үшін қуат таңдағышты MED (ОРТАША) бағытына бұраңыз (min/med шамдары жанады).
- Ең жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағышты MAX (ЕҢ ЖОҒАРЫ) бағытына бұраңыз (шамдар жанады).

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қалаған деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Одан кейін термостат орнатылған температураны автоматты түрде реттейді және тұрақты күйде сақтайды.

Егер құрылғыңыз үш шығыс тесікті болса, аралық мезгілдерде немесе температурасы өте салқын емесе күндері қуатты үнемдеуді және тұтынуды оңтайландыру үшін, ең төменгі шығысты таңдаңыз.

Еріту функциясы

Термостат тетігін ✖ бағытына бұрып, қуат таңдағышты MAX бағытына бұраңыз. Құрылғы шамамен 5°C болатын ең төменгі бөлме температурасын сақтап тұрады, осылайша қуатты үнемдеп, қатудың алдын алуға болады.

Ескертпе

Құрылғыны толығымен өшіру үшін, қуат таңдағышты «0» бағытына бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Қауіпсіздік құрылғысы қыздырғышты шамадан тыс қызып кеткен жағдайда өшіреді. Мұндай жағдайдан соң қыздырғышты қайта қоспас бұрын ең жақын жердегі De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Қыздырғышты әрқашан розеткадан ажыратыңыз және радиаторды суытып

алыңыз. Радиаторды жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз; жуғыш химикаттарды немесе қырғыш заттарды пайдаланбаңыз. Егер радиатор біраз уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сымды ұстағыштың айналасына орап, құрғақ жерде сақтаңыз. Ақаулық немесе күдік болған жағдайда, қыздырғышты өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Бұл өрт және электр тоғына түсу қаупін арттыруы мүмкін. Ең жақын жердегі De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз (тіркелген қызмет көрсету орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: "
Кернеу: "
Жиілік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импорттер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ.
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде A – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	- Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. - Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз. - Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін.	- Розеткаға қосыңыз. - Бітеп тұрған нәрсені алып тастаңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, ең жақын жердегі De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз. - Температураны жоғарырақ бағытқа орнатыңыз.