

СИПАТТАМАСЫ

- A дисплей
- B қосу-күту режимі түймесі
- C қуат түймесі
- D азайту түймесі
- E күшейту түймесі
- F таймер түймесі
- G жарық деңгейі түймесі
- H эко түймесі
- I сым ұстағышы
- L дөңгелек

ПАЙДАЛАНУ

«Оңай дөңгелек» жүйесі

Радиатордың бетін сырып алмас үшін оны кілемге немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз.

Дөңгелектерді сыртқа қарай бұрау арқылы толығымен жазыңыз (1-сурет).

Радиаторды тік бағытына қайта бұраңыз.

Қуат желісі

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын құрылғының мәліметтер жапсырмасында көрсетілген кернеу мен үйіңіздегі желінің кернеу және розетка көрсетілген жүк шамасына сай екенін тексеріңіз.
- Сақтандырғыштардың көтере алатын ток мөлшерлерін де тексеріңіз. ҚЫЗДЫРҒЫШТЫ ТЕК ЖЕРГЕ ҚОСЫЛҒАН РОЗЕТКАЛАРҒА ҒАНА ҚОСЫҢЫЗ.

Құрылғы күту режиміне орнатылады.

Дисплейде  белгісі көрсетіледі. Киімдерді немесе көрпе-төсекті, жиһаздарды немесе жанғыш заттарды қыздырғыш қосылған розеткадан аулақ ұстаңыз. Электр қуаты үзілген жағдайда (электр болмай қалғанда немесе құрылғы розеткадан ажыратылғанда) құрылғы әрқашан күту режиміне өтеді. Құрылғы қосу-күту режимі түймесін басу арқылы іске қосылған кезде, жұмыс істеу жағдайлары бұрын орнатылғандағыдай болады.

Қыздыру функциясы

Құрылғыны іске қосу үшін,  түймесін (B) басыңыз.

Қажетті қуат деңгейін орнату үшін  (C)

түймесін басыңыз:

ТӨМЕН (); ОРТАША (); ТӨМЕН (). Қажетті температураны таңдау үшін, + немесе - (E немесе D) түймесін басыңыз. + немесе - түймесін бір рет басқанда (дисплейде көрсетілген) температура 1°C бойынша жоғарылайды не төмендейді. Осы + немесе - түймесін басу арқылы мән дереу көбейеді немесе азаяды.



Құрылғы температураны 5° және 28°C аралығында орнатуға мүмкіндік береді.

Қатудан қорғау функциясы

«-» түймесімен температураны 5 деңгейіне орнатсаңыз, құрылғыдағы «Қатудан қорғау» функциясы іске қосылады. Дисплейде  белгісі көрінеді, осылайша құрылғы қату жағдайларының алдын алу үшін тек бөлме температурасы 5°C деңгейінен төмендегенде ғана **жоғарғы қуат деңгейімен** автоматты түрде іске қосылады. Егер «Қыздыру» функциясына оралғыңыз келсе, «+» түймесін бір рет басыңыз.

Эко функциясы

Бұл функция іске қосулы болған кезде құрылғы қуат тұтынуды азайту барысында оңтайлы қолайлылыққа кепілдік беру үшін ең тиісті қуат деңгейін автоматты түрде орнатады.

Бұл функцияны іске қосу үшін ECO (H) түймесін басыңыз. Дисплейде  белгісі көрсетіледі. Егер таңдалған температура нақты бөлме температурасынан жоғарырақ болса, құрылғы автоматты түрде іске қосыла және бөлмені дереу қыздыра бастайды.

Құрылғы автоматты түрде ең қолайлы қуат деңгейін (MAX(ЖОҒАРЫ)-MED(ОРТАША)-MIN(ТӨМЕН)-OFF(ӨШІРУЛІ) таңдайды.

Егер MAX(ЖОҒАРЫ) қуат деңгейі  түймесін пайдаланып таңдалса, құрылғы режимдері былай ауысып отырады: (MAX(ЖОҒАРЫ)-MED(ОРТАША)-MIN(ТӨМЕН)-OFF(ӨШІРУЛІ)).

Егер MED (ОРТАША) қуат деңгейі таңдалса,

құрылғы режимдері былай ауысып отырады: **MED(ОРТАША)-MIN(ТӨМЕН)-OFF(ӨШІРУЛІ)**. Егер **MIN (ТӨМЕН)** қуат деңгейі таңдалса, құрылғы режимдері былай ауысып отырады: **MIN(ТӨМЕН)-OFF(ӨШІРУЛІ)**.

Жұмыс істеу индикаторы

||| белгісі түстер арқылы қыздыру күйін көрсетеді.

||| қызыл: құрылғы ең жоғарғы қуат деңгейінде қыздыруда.

||| сары: құрылғы ең төменгі қуат деңгейінде қыздыруда.

||| жасыл: құрылғы ең төменгі қуат деңгейінде қыздыруда.

||| жоқ: құрылғы ыстық емес.

Дисплейдің жарықтығы

Құрылғы дисплейінде екі жарықтық параметрі бар. Жоғарғысы кез келген түйме басылған кезде іске қосылады.

Пернетақта бірнеше секунд белсенді болмаған кезде, жарықтық операциялық жарықтық деңгейіне көтеріледі.

Осы төменгі деңгейді  (G) жарық түймесінің көмегімен реттеуге болады. Қалаған жарық деңгейіне (үш жарық деңгейі бар) қол жеткізгенше жарық түймесін қайталап басыңыз.

Перне құлпы

Байқаусызда іске қосуды болдырмау үшін пернетақтаны перне құлпы функциясымен құлыптауға болады. Бұл функцияны іске қосу үшін + және - түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. Дисплейде  белгісі көрінеді және қос акустикалық сигнал шығарылады. Бұл функцияны ажырату үшін діл осы әрекетті орындаңыз.

Таймер функциясы

Бұл функцияны екі түрлі жолмен іске қосуға болады.

Кешіктіріп іске қосу: Құрылғы күту режимінде болған кезде,  таймер түймесін (F) басыңыз.  белгісі құрылғы іске қосылғанға дейін қалған сағаттармен бірге жыпылықтайды. + және - түймелерінің

көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз.

Дисплей ажыратулы күйге оралады және  белгілері жанған күйде қалады. Бағдарламаланған уақыт аяқталған кезде, құрылғы осыған дейінгі параметрлермен іске қосылады.



Кешіктіріп тоқтату: құрылғы қосылған кезде,  таймер түймесін басыңыз.  белгісі құрылғы күту режиміне өткен кезге дейін қалған сағаттармен бірге жыпылықтайды. + және - түймелерінің көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз. Ағымдағы параметрлер мен  белгісі көрсетіледі. Орнатылған уақыт аяқталған кезде құрылғы күту режиміне автоматты түрде қосылады. Таймерсіз іске қосу мақсатында кейін қайту үшін, таймер түймесін екі рет басыңыз. Дисплейден  таймер таңбасы жоғалады.

Ескертпе: таймерді 0,5 және 24 сағат аралығында орнатуға болады.

Температура шкаласын өзгерту

Дисплейде температура °F және °C өлшем бірлігімен көрсетіледі.

Қалаған температура шкаласын таңдау үшін, құрылғы күту режимінде болған кезде, «+» және ECO түймесін кемінде 10 секунд басып тұрыңыз, сосын барып жіберіңіз. Шкаланың өзгеруі екі қысқа дыбысты сигналдың шығуымен көрсетіледі.

Дабылдар

Құрылғыда ақаулықтарды анықтауға арналған өзін-өзі тексеру жүйесі бар.

Проблемалар болған жағдайда, дисплейде мына дабыл хабары көрсетіледі:



(Сынама ақаулығы)

Осы дабыл болған кезде құрылғы жұмыс істемейді. De'Longhi тұтынушыларды

қолдау қызметтерімен
хабарласыңыз.



(Жоғарғы температура)
Өнімнің ішкі температурасы
тым жоғары болған кезде,
қыздыру қуаты біртіндеп
және автоматты түрде
төмендейді. Дисплейде H.E
екі секундқа көрсетіледі. Осы
дабылдың себебін жою үшін,
құрылғы бетін жаппаңыз
немесе саңылаулардың бітеліп
қалмауын қадағалаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Қауіпсіздік құрылғысы қыздырғышты
шамадан тыс қызып кеткен жағдайда
өшіреді. Мұндай жағдайдан соң
қыздырғышты қайта қоспас бұрын De'Longhi
тұтынушыларды қолдау қызметімен
хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз және
радиаторды суытып алыңыз. Радиаторды
жұмсақ әрі дымқыл шүберекпен сүртіңіз,
жуғыш химикаттарды және қырғыш
заттарды пайдаланбаңыз.

Егер радиатор біраз уақыт бойы
пайдаланылмайтын болса, сымды сым
ұстағыштың айналасына орап, құрғақ жерде
сақтаңыз. Бұл құрылғы ұзақ жылдар бойы
ешбір проблемасыз қызмет көрсететіндей
етіп жасалған.

Ақаулық немесе күдік болған жағдайда,
қыздырғышты өзіңіз жөндеуге
әрекеттенбеңіз. Ол өрт не тоққа түсі қаупіне
себеп болуы мүмкін.

De'Longhi тұтынушыларды қолдау
қызметімен хабарласыңыз (тіркелген
De'Longhi тұтынушыларға қызмет көрсету
орталықтары тізімін көріңіз).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға
қараңыз
Үлгі: "
Кернеу: "
Жиілік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия
үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығын-
да көрсетілгендей жолмен пайдаланы-
лады. Өнімнің мерзімі сатып алынған
күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және тем-
пература ауқымы + 5°C және + 45°C
аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым кор-
пусында жазылған сериялық нөмір
бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық
нөмірі: ASSCC, бұл жерде A – өнім жа-
салған жылдың соңғы саны, SS – өнім
жасалған апта, CC – басып шығару
күні, 1992 жылдан бастап автомат-
ты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№
30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім
жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	- Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. - Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз. - Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін.	- Розеткаға қосыңыз. - Бітеп тұрған нәрсені алып тастаңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз. - Температураны жоғарырақ бағытқа орнатыңыз.