

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздікке қатысты ескертулер

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.
- 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосуы/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді,

тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.

ЕСКЕРТУ — осы өнімнің бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.

- **ЕСКЕРТУ:** қызып кетудің алдын алу үшін ешбір жағдайда құрылғыны пайдалану кезінде оның бетін бүркемеңіз, себебі бұл қауіпті қызып кетуге себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.
- Қыздырғышты ваннаға, раковинаға, душтарға және бассейндерге өте жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны өнім жасаушысы, техникалық қызмет орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруы керек.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны сыртқы таймермен іске қосу керек.





Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемеу күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Ұзартқыш сымды пайдалануды ұсынбаймыз, себебі қыздырғышты пайдалану барысында ұзартқыш сымның шамадан тыс қызып кетуі мүмкін.



Ескеріңіз:

бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды ұсыныстар мен ақпаратты білдіреді.

- Бұл қыздырғышты жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Қыздырғыш ыстық болған кезде қуат кабелін оның үстіне қоймаңыз.
- Біз сізге қыздырғышты өтпе желі бар жерге орналастырмауды ұсынамыз, себебі ауаның қатты өтпе желі құрылғының пайдалану тиімділігіне едәуір әсер етуі мүмкін.
- Қыздырғышты тек тік бағытында пайдаланыңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, «жаңа» иісті кетіру үшін оны термостатты барынша орнатып, 15 минутқа қосып қойыңыз. Тасымалдау алдыңғы қыздыру элементіне жағылған қорғаныш заттың еруіне байланысты аздап түтін шығуы мүмкін.
- Құрылғының төменгі жағындағы ыстық ауа шығатын саңылаулар немесе ауа кіру торы жабылып қалмасын.
- Құрылғыны тіпті ол орнатылғаннан кейін де ашаға және розеткаға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны ауданы 4 м² кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы құлап кеткен жағдайда оны ажырататын құлағанда ажырату құрылғысымен жабдықталған, ондай жағдай болған кезде сіз дыбыс сигналын естисіз. Ондай жағдайдан кейін құрылғыны қайта іске қосу үшін құрылғыны қайтадан тігінен орналастырыңыз.
- Бұл құрылғы абайсызда шамадан тыс қызып кеткен жағдайда оны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған. Ондай жағдайдан кейін құрылғыны қалыпты күйге келтіру үшін, ашаны қуат розеткасынан бірнеше минутқа суырып қойыңыз, шамадан тыс қызу себебін жойыңыз да, құрылғыны розеткаға қайта жалғаңыз. Егер бұл құрылғы жұмыс істемесе, De'Longhi тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

КІРІСПЕ

Осы De'Longhi өнімін таңдағаныңызға рахмет.

Қуат-қатерлердің және құрылғының зақымдануының алдын алу үшін осы нұсқауларды оқуға бір сәт уақытыңызды бөліңіз.

СИПАТТАМА

- a** Қуат таңдағыш
- b** Сигнал шамы
- c** Термостаты
- d** Дөңгелек

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

Жалпы нұсқаулар

Қыздырғышты орамынан алыңыз.

Тасымалдау барысында қыздырғыштың немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.

Қыздырғышыңыз бос қойып немесе қабырғаға орнатып пайдалануға ыңғайлы. Қабырғаға орнатылса, аяқтарын құрастырмаңыз.

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасында көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғыны пайдаланып жатсаңыз, қуаттың көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

Бос тұрған күйінде пайдалану

Аяқтарды құрылғыға берілген бұрандалармен бекітіңіз:

4 x қанатты бұранда (A)

Аяқтарды 1-суретте көрсетілгендей етіп, бұрандалармен (A) бекітіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ: бұл жылытқыш қабырғаға орнатылмаған болса, оны аяқтарынсыз ешқашан пайдаланбаңыз.

Қабырғаға орнату

Қабырғаға орнату құралдарына мыналар жатады:

1 x пластмасса тірек (B)

2 x металл кронштейн (C)

2 x 2,9x8 төрт қырлы бұранда (D)

2 x 3,5x20 төрт қырлы бұранда (E)

2 x 3,5x35 төрт қырлы бұранда (F)

4 x 6x30 пластмассадаң жасалған дюбель (G)

Құрастыру үшін қажет құралдар және жуықталған құрастыру уақыты

Төрт қырлы 2 x 100 бұрауышы (Phillips түрі)

Жуықталған құрастыру уақыты: 30 минут

Құрылғыны орнатпас бұрын, мыналарды тексеріңіз:

- Қыздырғыш қуат розеткасының дәл астында болмауы керек.
- Орнатудан кейін қуат розеткасы ашаны оңай жалғап суыратындай жерде орналасқан болуы керек.
- Орнату барысында электрлік кабельдерді немесе басқа түтіктерді зақымдап алмау керек.
- Перделер мен тұтанғыш заттардан аулақ ұстаңыз.

Құрылғыны тамақ пісіргіңіз келген таза және жалпақ бетке бетін жоғары қаратып қойыңыз. Бұрауыштың көмегімен 2 (C) кронштейнді 2 (D) бұрандамен 5-суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз.

қабырғаға орнату үшін мыналарды орындаңыз: Кірпіш қабырғалар үшін 6 мм бетон тескіш бұрғыны пайдаланыңыз.

Гипсті қатырма қағаздан жасалған немесе жалған (іші бос) қабырғалар үшін ұсынылған тиісті бұрандаларды және дюбельдерді (бірге берілмейді) пайдаланыңыз.

- Қабырғаны теспес бұрын, діл нүктелерді белгілеп, 3 және 4-суретте көрсетілген ең жақын қашықтықтарды сақтаңыз.
- Қабырғаны белгіленген жерінен тесіп, пластмассадан жасалған дюбельдерді енгізіңіз (G).
- Тіректі (B) берілген екі бұрандамен (F) бекітіңіз (4-суреттен көріңіз).
- Радиаторды тірекке іліңіз.
- 2 төменгі бекіту нүктелерін белгілеңіз (2-сурет). Құрылғыны алыңыз, төменгі тесіктерді тесіңіз де, қабырғаға арналған дюбельдерді енгізіңіз.
- Одан кейін қыздырғышты тірекке қайта іле аласыз және құрылғының төменгі бөлігін қалған 2 (E) бұрандамен бекіте аласыз.

ПАЙДАЛАНУ

Жұмыс істеуі және пайдаланылуы

- Ашаны розеткаға енгізіңіз.
- Термостат тетігін сағат тілі бағытымен 6-параметрге жеткенше бұраңыз.
- Ең төменгі қуат: функция тетігін «MIN» (ЕҢ ТӨМЕН) параметріне (сигнал шамы жанады) бұраңыз.
- Ең жоғарғы қуат: функция тетігін «MAX» (ЕҢ ЖОҒАРҒЫ) параметріне (сигнал шамы жанады) бұраңыз.

- Өшіру: функция таңдағышты «0» параметріне бұраңыз және ашаны розеткадан суырыңыз.

Термостатты реттеу

Термостат тетігін сағат тілі бағытымен ең жоғарғы (6) параметрге жеткенше бұраңыз.

Бөлме температурасы қалаған деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша баяу бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Одан кейін термостат орнатылған температураны автоматты түрде реттейді және тұрақты күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Термостат тетігі кемінде  бағытында болғанда және режим таңдағыш «MAX» (ЕҢ ЖОҒАРҒЫ) бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Кез келген күтімді көрсету алдында қыздырғышты розеткадан суырып, ол толық суығанша күтіңіз. Бұл қыздырғыш ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны.

Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат	
NMP 1000: ЕҢ ТӨМЕНГІ ҚУАТ: 500 Вт - ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚУАТ: 1000 Вт	
NMP 1500: ЕҢ ТӨМЕНГІ ҚУАТ: 750 Вт - ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚУАТ: 1500 Вт	
NMP 2000: ЕҢ ТӨМЕНГІ ҚУАТ: 1000 Вт - ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ҚУАТ: 2000 Вт	

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жа-
салған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Оның розеткаға қосылғанына және розетканың жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Розетка тесіктеріне ешнәрсе тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз. Қуат тетігінің «0» бағытында тұрғанын тексеріңіз. Термостат өте төменгі деңгейге орнатылған болуы мүмкін.	Розеткаға қосыңыз Тұрып қалған нәрсе болса алып тастаңыз, қыздырғышты розеткадан суырып, суытып қойыңыз. Егер құрылғы сонда да жұмыс істемей тұрса, ең жақын жердегі қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. Қуат тетігін MIN (ТӨМЕН), MAX (ЖОҒАРЫ). Термостатты қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарғы деңгейге қарай сағат тілі бағытымен бұраңыз.