

СИПАТТАМА

A Қосқыштар

B Термостат

Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны орамынан шығарыңыз. Тасымалдау барысында құрылғының немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз. Бұл құрылғы тек еденге қойып пайдалануға арналған.

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасындағы белгімен көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

Аяқтарын жинау

Жалпы талап етілетін:

Бұрауыш PH2x100 (ұшы айқас)

Айқас басты 2 дана 3,5x13 өлшемді бұранда (C)



Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.

Аяқтарды орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Екі ілмекті саңылауларға енгізіп, ол 1-суретте көрсетілгендей бекітілгенше бұраңыз.
- Екі істікшені тиісті орындарына енгізіңіз.
- Аяқтарды берілген бұрандамен (C) бекітіңіз (2-суреттен).
- Құрылғы мен қабырғалар арасындағы ең аз арақашықтықты 3-суреттен көріңіз. Бұл өлшемдер желдеткішпен жабдықталған "❄" үлгілерде де, ондаймен жабдықталмаған үлгілерде де көрсетіледі.



Маңызды! бұл құрылғыны аяқтарынсыз ешқашан пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

Құрылғыны іске қосу үшін термостат тетігін (B)

сағат тілі бағытымен ең жоғарғы 6-күйге дейін бұрап, қосқыштарды басыңыз:

- Ең төменгі қуат деңгейін таңдау үшін MIN (ТӨМЕН) күйін таңдаңыз (түймедегі қызыл жарық диодты шам жанады).
- Орташа қуат деңгейін таңдау үшін MED (ОРТАША) күйін таңдаңыз (түймедегі қызыл жарық диодты шам жанады).
- Ең жоғарғы қуат деңгейін (MAX) таңдау үшін MIN және MED түймесін бірге басыңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін екі қосқышты OFF (АЖЫРАТУ) күйіне басыңыз (қызыл жарық диодты шам сөнеді), термостатты (B) ❄ күйіне бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.

Желдеткіші бар үлгілер

Бұл құрылғы тез және біркелкі қыздыруға арналған желдеткішпен жабдықталған.

Қосқыштарды басып жатқан кезде желдеткіш іске қосылады, MED (ОРТАША) немесе MAX (ЖОҒАРЫ) қуат таңдалады.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін (B) сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Қосқыштардың жарық диодты шамдары сөнеді. Осылайша термостат температураны автоматты түрде сақтайды. Көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

Қатудан қорғау

Термостат тетігі (B) ❄ күйінде болғанда және қуат деңгейлерінің біреуі таңдалғанда, құрылғы өте аз қуат мөлшерін тұтына отырып, құрылғыны қатудан қорғау үшін бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейде ұстап тұрады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Күтімді көрсету алдында құрылғыны розеткадан суырып, толық суығанша күтіңіз. Бұл құрылғы ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны. Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат “

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: “
Кернеу: “
Жиілік: “
Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін
жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұты-
нушыларға тасымалдау үшін жауап кер-
шілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушѐвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көр-
сетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің
мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға
созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура
ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында
жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау
мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде
А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS –
өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні,
1992 жылдан бастап автоматты түрде есеп-
теледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған
жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Аша розеткаға дұрыс енгізілмеген немесе розетка қосқышы қосылмаған.	Ашаны розеткаға енгізіңіз, қажет болса розетка қосқышын іске қосыңыз.
	Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.	Кедергіні алып тастаңыз, қыздырғыш ашасын розеткадан суырыңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер бұл проблема қайталана берсе, ең жақын жердегі қызмет орталығымен хабарласыңыз.
	Қосқыштар OFF (ӨШІРУЛІ) күйіне басылады.	Қосқыштарды MIN (ТӨМЕН), MED (ОРТАША)  MAX (ЖОҒАРЫ)  күйлерге басыңыз.
	Термостат тым төмен параметрге орнатылған.	Термостат тетігін сағат тілі бағытымен қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарырақ параметрлерге бұраңыз.