

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.
- Бұл құрылғыны душтың, ваннаның, раковинаның, бассейннің және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе рұқсаты бар техникалық қызмет орталығы ауыстыруы керек.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.
- 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосуы/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді, тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.

ЕСКЕРТУ — осы өнімнің бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны таймер сияқты сыртқы таймермен іске қосу керек немесе қуат бергіш қосып-ажыратып тұратын желіге жалғанған болуы керек.
- Бұл құрылғыны үздіксіз бақылау болғанға дейін өздері шығып кете алмайтын адамдары бар шағын бөлмелерде пайдалануға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Қызып кетудің алдын алу үшін ешбір жағдайда құрылғыларды пайдалану кезінде оның бетін бүркемеңіз, себебі бұл қауіпті қызып кетуге себеп болуы мүмкін. 
- Ұзартқыш сымдарды пайдалану ұсынылмайды. Дегенмен, оларды пайдаланудан бас тарту мүмкін болмаса, ұзарту сымымен берілген нұсқауларды орындаңыз және ұзартқышта белгіленген қуат шегінен ешқашан асырмаңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.

- Бұл құрылғыны еден ауданы 4 м² кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз .
- Құрылғыны сақтап қоймас бұрын, оның толық ажыратылғанына және розеткадан толығымен суырылғанына көз жеткізіңіз.
Оны шаңды орталарға сақтамаңыз.
- Құрылғының үстіне ешнәрсе қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз. Ауа кіру тесігі мен шығу торларын жаппаңыз (қызып кету қаупі болады).
- Бұл құрылғыны қабырғаларға, жиһазға, перделерге және т.б. жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Бұл жылытқыш шамадан тыс қызған жағдайда (мысалы, ауа кіру тесігі мен шығу торларының бітелуінен, мотор жай айналғанда немесе мүлдем айналмай қалғанда) оны ажырататын термо ажыратқыш құрылғысымен жабдықталған. Ондай жағдайдан кейін құрылғыны қалыпты күйге келтіру үшін, ашаны қуат розеткасынан бірнеше минутқа суырып қойыңыз, шамадан тыс қызу себебін жойыңыз да, розеткаға қайта жалғаңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

ЭЛЕКТР ҚОСЫЛЫМ

- Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген Вольт (V) мәніне сай екеніне және қуат сымының қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ 2004/108/СЕ СТАНДАРТЫНА САЙ.

ОРНАТУ

Бұл құрылғыны портативті конфигурацияда ғана пайдалану керек.

- Егер бұл құрылғы жуынатын бөлмеде пайдаланылатын болса, 1-суретте берілген «қауіпсіздік қашықтықтарын» ескеріңіз және оны әрқашан крандардан, раковиналардан, душтардан және басқаларынан аулақ орналастыңыз.
Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.

ЖҰМЫС ІСТЕУІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Шам жанады.
2. Термостаттың тетігін ең жоғарыға бұраңыз.
3. **Жаз режимі (тек желдеткіш):** функция таңдағышты **☼** бағытына бұраңыз.
4. **Төменгі қуатта жұмыс істеу:** функция таңдағышты **1** бағытына бұраңыз (екі желдеткіш жылдамдығы бар үлгілерде, желдеткіш ең төменгі жылдамдықпен жұмыс істейді).
5. **Орташа қуатта жұмыс істеу:** функция таңдағышты **2** бағытына бұраңыз (екі желдеткіш жылдамдығы бар үлгілерде, желдеткіш ең жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді).
6. **Жоғарғы қуатта жұмыс істеу:** функция таңдағышты **3** бағытына бұраңыз (желдеткіш ең жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді).
7. **Өшіру:** функция таңдағышты «0» бағытына бұраңыз.

Ескертпе: екі қуат деңгейі бар үлгілерде 2 ең жоғарғы қуатқа жатады.

Термостатты орнату

Термостатты ең жоғарғы деңгейге бағыттаңыз. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытымен «сырт» еткен дыбыс шыққанша және желдеткіш өшкенше бұраңыз.

Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Функция таңдағыш 3-бағытта және термостат **☼** бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру саңылауын және ауа шығу торларын тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш өнімдерді немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: “

Кернеу: “

Жиілік: “

Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC