

СИПАТТАМА

- A Термостат
- B Функция таңдағыш
- C Педаль қосқыш (кейбір үлгілерде ғана)
- D Бұралмалы негіз (кейбір үлгілерде ғана)
- E Қосқыштар (тек кейбір үлгілерде)

ПАЙДАЛАНУ

Электр желісіне қосу

Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген V (Вольт) мәніне сай екеніне және қуат сымның қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

Орнату

Бұл құрылғыны портативті конфигурацияда ғана пайдалану керек. Егер бұл құрылғы жуынатын бөлмеде пайдаланылатын болса, 1-суретте берілген «қауіпсіздік қашықтықтарын» ескеріңіз және оны әрқашан крандардан, раковиналардан, душтардан және басқаларынан аулақ орналастыңыз. Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.

Жұмыс істеуі және пайдаланылуы

ФУНКЦИЯ ТАҢДАҒЫШЫ МЕН ТЕРМОСТАТЫ БАР ҮЛГІЛЕР

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

1. Розеткаға қосыңыз.
2. Термостаттың дөңгелегін бұраңыз.
3. **Жаз режимі (тек желдеткіш):** функция таңдағышты  бағытына бұраңыз.
4. **Төменгі қуатпен іске қосу:** функция таңдағышты 1 бағытына бұраңыз.
5. **Ең жоғарғы қуатта жұмыс істеу:** функция таңдағышты 2 бағытына бұраңыз.
6. **Өшіру:** функция таңдағышты "0" бағытына бұраңыз.

Термостатты орнату

Термостатты ең жоғарғы деңгейге орнатыңыз. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша және желдеткіш өшкенше бұраңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Функция таңдағыш 2-бағытта және термостат  бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

Термостаты бар үлгілерде ғана

Құрылғыны іске қосу үшін, термостатты реттейтін дөңгелекті барған жеріне шейін барынша бұраңыз. Орнату үшін "Термостатты орнату" тарауын оқыңыз. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, тетікті сағат тіліне қарсы ең төменгі бағытқа бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

ҚОСҚЫШЫ БАР ҮЛГІЛЕР

- Төменгі қуатта қыздыру:  қосқышын басыңыз (қосқыштан қызыл аймақты көруге болады).
- Ең жоғарғы қуатта қыздыру:  (қосқыштан қызыл аймақты көруге болады).
- Өшіру: екі қосқышты да өшіріңіз.

Құрылғы қолданылмаған кезде қуат сымын розеткадан ажыратуды ұсынамыз.



Ескеріңіз: жоғарғы қуат тек  қосқышы басылғанда ғана белсенді болады.

БҰРАЛМАЛЫ НЕГІЗІ БАР ҮЛГІЛЕРДЕ БАР (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) ПЕДАЛЬ ҚОСҚЫШЫ)

Көптеген үлгілерде бұралмалы негіз және ON/OFF (Қосу/Өшіру) педаль қосқышы болады. Бұл құрылғыны қалаған ауа ағынында оңға не солға қарай 30° бұрышқа қолдап бағыттауға болады. Құрылғыны іске қосыңыз, термостат дөңгелегін және функция таңдағышты жоғарыда сипатталғандай орнатып, негізгі бөліктегі педальді басыңыз. Құрылғыны ажырату үшін, педальді қайта баса салыңыз.

Маңызды: құрылғы тек педаль басылған кезде ғана іске қосылады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру саңылауын және ауа шығу торларын тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан

қырғыш өнімдерді немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
----------------------	-----------------------------

Жұтылатын қуат

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
-------------	-----------------------------

Үлгі:	"
-------	---

Кернеу:	"
---------	---

Жиілік:	"
---------	---

Қуаты:	"
--------	---

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC