

СИПАТТАМА

- A** Функция таңдағыш (кейбір үлгілерде ғана)
- B** Бөлме термостаты
- C** Индикатор шамы (кейбір үлгілерде ғана)

ПАЙДАЛАНУ

Орнату

Бұл құрылғыны портативті конфигурацияда ғана пайдалану керек. Бұл – тек үйде пайдалануға арналған құрылғы. Бұл құрылғыны бекітілген қуат көзінің дәл астына орналастырмау керек.

Электр желісіне қосу

- Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген V (Вольт) мәніне сай екеніне және қуат сымның қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

Іске қосу және пайдалану

Функция таңдағышы мен термостаты бар үлгілер.

- Термостатты (егер болса) ең жоғарғы бағытқа барғанша сағат тілі бағытымен бұраңыз.
- **Жазғы қолданыс (тек желдеткіш):** функция таңдағышты ***** бағытына бұраңыз. (егер болса, индикатор шамы жанады)
- **Төменгі қуатта қыздыру:** функция таңдағышты «1» бағытына бұраңыз. (егер болса, индикатор шамы жанады)
- **Ең жоғарғы қуатта қыздыру:** функция таңдағышты «2» бағытына бұраңыз. (егер болса, индикатор шамы жанады)
- **Өшіру:** функция таңдағышты «0» бағытына бұраңыз.
Құрылғы пайдаланылмаған кезде, оны розеткадан ажыратып қою ұсынылады.

Термостаты бар үлгілерде ғана

Құрылғыны іске қосу үшін, термостатты барған жеріне шейін сағат тілі бағытымен бұраңыз. (егер болса, индикатор шамы жанады). Құрылғыны толығымен өшіру үшін, термостатты ең төменгі ***** бағытқа бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостатты сағат тілі бағытына қарсы құрылғы ажырағанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудан қорғау

Функция таңдағышты «2» бағытына және термостатты ***** бағытына бұраңыз.

Бұл құрылғы ең төменгі қуат тұтыну режиміне қойылған кезде шамамен 5°C температураны сақтап тұратындай етіп орнатылған.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру және ауа шығару торларын жиі-жиі тазалап отырыңыз, қажет болса, жиналған шаңнан тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сушѐвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC