

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

- A Функция таңдағыш
- B Термостат
- C Индикатор шамы

ПАЙДАЛАНУ

Электр желісіне қосу

Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген Вольт (V) мәніне сай екеніне және қуат сымның қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.

Орнату

Бұл құрылғыны портативті конфигурацияда ғана пайдалану керек.

Егер бұл құрылғы жуынатын бөлмеде пайдаланылатын болса, 1-суретте берілген «қауіпсіздік қашықтықтарын» ескеріңіз және оны әрқашан крандардан, раковиналардан, душтардан және басқаларынан аулақ орналастыңыз.

Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.

Жұмыс істеуі және пайдаланылуы

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

1. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Шам жанады.
2. Термостаттың тетігін ең жоғарыға бұраңыз.
3. **Жаз режимі (тек желдеткіш):** функция таңдағышты **✱** күйіне орнатыңыз.
4. **Төменгі қуатта іске қосу:** функция таңдағышты **1** бағытына бұраңыз (екі желдеткіш жылдамдығы бар үлгілерде, желдеткіш ең төменгі жылдамдықпен жұмыс істейді).
5. **Орташа қуатта іске қосу:** функция таңдағышты **2** бағытына бұраңыз (екі желдеткіш жылдамдығы бар үлгілерде, желдеткіш ең жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді).
6. **Жоғарғы қуатта іске қосу:** функция таңдағышты **3** бағытына бұраңыз (желдеткіш ең жоғарғы жылдамдықпен жұмыс істейді).
7. **Өшіру:** функция таңдағышты **"0"** бағытына бұраңыз.



Ескеріңіз: Екі қуатты деңгейі бар үлгілерде, 2-бағыт ең жоғарғы қуатқа сай болады.

Термостатты орнату

Термостатты ең жоғарғы деңгейге бағыттаңыз. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін сағат тілі бағытымен «сырт» еткен дыбыс шыққанша және желдеткіш өшкенше бұраңыз.

Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.

Қатудың алдын алу режимі

Функция таңдағыш 3-бағытта және термостат тетігі **✱** бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру саңылауын және ауа шығу торларын тұрақты түрде тазалап отырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш өнімдерді немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Жұтылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ

127055 Ресей, Мәскеу қ,

Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC